

# 取扱説明書

**SANYO**

センサー オーブンレンジ **家庭用**

品番 **EMO-FL30C**



## \* COOKING GUIDE \*

50・60Hz共用

上手に使って上手に節電

●待機時消費電力ゼロW

使用していないときに、自動的に電源が切れる機能です。  
ドアを1秒以上開けると電源が入ります。

詳しくは13ページをお読みください。

ご愛用者登録について 下記のURLより愛用者登録及びアンケートのご記入をお願いします。  
<http://www.e-life-sanyo.com/support/user.html>

お買い上げまことにありがとうございました。

●ご使用前に、この「クッキングガイド・取扱説明書」と添付の「保証書」をよくお読みいただき、  
正しくお使いください。

●お読みになった後は、いつでも取り出せる場所に「保証書」とともに大切に保管してください。

# おいしくヘルシーに調理して家族の健康づくりに

## 1度の操作で同時調理 セットメニュー

- 1度の加熱で、「主菜と副菜」などのセットメニューを同時に作ることができます。

### カフェメニュー

カフェ風ではんやスイーツも手軽に作ることができます。

#### 4 フレンチ



フレンチA

49  
ページ

#### 5 スペニッシュ



スペニッシュA

50  
ページ

#### 6 アメリカン



フライドチキンセット

51  
ページ

#### 7 スイーツ



アップルジンジャーケーキ

52  
ページ

#### 肉料理と付け合せ



ガーリックチキン&もやしときのこのソテー

69  
ページ

#### 魚のグリルとソース



サーモンのグリル&トマトソース

70  
ページ

#### おつまみセット



しいたけの詰め焼き&ポテトのチーズ焼き

72  
ページ

## 上下2枚の黒角皿で 2段メニュー

- 黒角皿2枚で、1度にたくさんの調理ができます。
- 2品目のスイーツが同時に仕上がります。



えびのヘルシーフライ

74  
ページ



茶巾ポテト

68  
ページ

## 蒸気のおいしく スチームオーブン&グリル

- 角皿から発生した蒸気で食材を包み込み、ふっくらしっとり仕上げます。



スフレチーズケーキ


66  
ページ



ハンバーグ

77  
ページ

## 毎日のお食事に 便利なあたたため機能



- 赤外線センサーで食品の表面温度をチェックしながら加熱。自動で、ごはん・おかず・飲み物のあたためや解凍などができます。

## メモリー機能でかんたん操作 メモリーキー



- よく使うレンジ出力と加熱時間を、1種類のみ記憶しておくことができる便利な機能です。

(例) レンジ出力：1000W  
加熱時間：1分30秒

14  
ページ

# 操作編もくじ

<b>ご使用前に</b>	<b>安全上のご注意</b> ..... 3 ※必ずお守りください 初めてお使いになる前に ..... 8 各部のなまえ ..... 9 付属品の使いかた ..... 10 操作部のなまえとはたらき ..... 11 知っておいていただきたい機能 ..... 13 加熱のしくみ ..... 15 使える容器・使えない容器 ..... 16	<b>ご使用前に</b>
<b>自動加熱</b>	<b>自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために</b> ..... 17 <b>1 あたため</b> ..... 19 <b>2 解凍／3 さしみ解凍</b> ..... 22 <b>自動メニュー一覧表</b> ..... 24 <b>自動メニュー</b> ..... 25 <b>セットメニュー</b> ..... 25 カフェメニュー [4 フレンチ／5 スパニッシュ／6 アメリカン／7 スイーツ] 8 肉料理と付け合せ／9 魚のグリルとソース／10 包み焼きと野菜小鉢／11 おつまみセット <b>2段メニュー</b> ..... 25 12 ヘルシーフライ／13 クッキー／14 スコーン／15 和風スイーツ <b>スチームオープン&amp;グリル</b> ..... 26 16 茶わん蒸し／17 ホイル蒸し／18 ハンバーグ／19 スフレチーズケーキ 20 鶏の照り焼き／21 さばの塩焼き／22 海鮮焼き <b>オートメニュー</b> ..... 27 23 牛乳／24 お酒／25 葉・果菜／26 根菜／27 野菜メニュー／28 パスタ 29 こんがりあたため／30 グラタン／31 フランスパン／32 ケーキ 33 シュークリーム	<b>自動加熱</b>
<b>手動加熱</b>	<b>お好み温度</b> ..... 31 お好み温度一覧 ..... 33 <b>温度調理</b> ..... 34 <b>レンジ</b> (1,000W・700W・600W・500W・200W・100W) ..... 35 (レンジ出力を組み合わせで連続で調理する) <b>オープン</b> (発酵) ..... 37 <b>グリル</b> ..... 39	<b>手動加熱</b>
<b>こんなときは</b>	お手入れのしかた ..... 40 お料理がうまくできない ..... 42 故障かな?と思ったら ..... 44 アフターサービスについて ..... 90	<b>こんなときは</b>
<div> <b>メニュー編もくじ</b> ..... <b>47</b> </div> <div>           アイデアクッキング ..... 48         </div>		

※デモの解除のしかた 46ページ

## 庫内のおいが気になるときは

- 庫内には何も入れずにお手入れの【34 脱臭】でカラ焼き(脱臭)をしてください。 48ページ

## 庫内の汚れが気になるときは

- 庫内には何も入れずにお手入れの【35 庫内】でお掃除をしてください。 41ページ

# 安全上のご注意

必ずお守りください

この注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、危害や損害を防ぐために記号などを使って説明しています。必ず守ってください。



ご使用前に  
安全上のご注意  
(3～7ページ)を  
よくお読みのうえ、  
正しくお使いください。



## 危険

- 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う危険性がきわめて高いもの



## 警告

- 誤った取り扱いをしたときに、死亡や重傷を負う可能性があるもの



## 注意

- 誤った取り扱いをしたときに、使用者が傷害や物的損害をこうむる可能性があるもの

絵表示の例



絶対してはいけない「禁止」の内容



必ずおこなっていただきたい「指示」の内容



その他の「指示」の内容


●の中に具体的な指示内容が描かれています。



## 危険

### 絶対にキャビネットをはずさない また、分解・改造・修理をしない

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



分解禁止

### レンジ本体の穴やすき間、吸気口・排気口に、指やピン・針金・金属物などの異物を入れない

- 感電・異常動作・けが・故障のおそれがあります。



禁止




## 警告

### 燃えやすい物や熱に弱い物を近づけない

- たたみ、じゅうたん、テーブルクロス、プラスチックなどの上に置いたり、カーテンやスプレー缶などを近づけないでください。
- オープン・グリル加熱のとき、高温で引火・破裂するおそれがあります。

### 家電製品の上にも置かない

- 家電製品の天面がプラスチック製のものがあります。その場合、オープン・グリル加熱のとき、高温で変形・変色するおそれがあります。



禁止

### 子供だけで使わせない 幼児の手の届く所では使わない

- やけど・感電・けがのおそれがあります。



禁止

### さし込みプラグの刃や刃の取り付け面に付いたほこりは、ふき取る


- 火災の原因になります。



プラグの  
ほこりを  
ふき取る

### 電源コードを傷つけない

- 加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、ねじったり、束ねたりしないでください。
- 重い物をのせたり、はさみ込んだりしないでください。
- 電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。



禁止



## 警告

### アースを確実に取り付ける

- 故障や漏電のときに感電するおそれがあります。

#### アースの取り付け方法


- アースを取り付けたり、はずしたりするときは、必ずさし込みプラグをコンセントから抜いてください。
- アース線はレンジ本体後面のアース端子（ネジ）に取り付けてあります。




アース線接続

### ご家庭のアース端子付きコンセントを使うとき

- 1 アース線がレンジ本体後面のアース端子（ネジ）に確実に取り付けられていることを確認する。




- 2 アース線の先端の被覆を取りはずし、芯線をコンセントのアース端子に確実に固定する。  
（アース線の先端がコンセントに触れないようにご注意ください。）



### ご家庭にアース端子付きコンセントがないとき

- 販売店または電気工事店にご相談ください。  
（本体価格には工事費は含まれていません。）
- アース棒（別売品 部品番号 617-139-7093）をご使用ください。
- 湿気のある場所に埋め込みます。



#### ご注意

次のような所へは絶対に取り付けしないでください。

- ガス管（ガスもれや爆発・引火のおそれがあります。）
- 水道管（完全なアースができません。）
- 電話のアース線や避雷針（落雷のとき危険です。）

- アース線がはずれたり、ゆるんでいないか、ときどき点検してください。

※ 次の場合は、アース工事（D種接地工事）をするよう法律で義務付けられています。

#### ● 湿気の多い場所


例）食堂のかま場  
土間・コンクリート床  
酒・しょうゆなどの醸造・貯蔵所

#### ● 水気のある場所

漏電しゃ断器の取り付けも義務付けられています  
例）魚屋の洗い場など水を扱う所  
水滴の飛び散る所  
地下室のように、結露が起きやすい所

### 定格15A以上・交流100Vのコンセントを単独で使う

- タコ足配線や延長コードは使わないでください。
- 同じコンセントで他の電気製品を使わないでください。
- 電源コードやコンセントが異常発熱し、発火や感電の原因になります。



100V・15A以上のコンセントを使用



### いたんだ電源コードやさし込みプラグ、差し込みがゆるいコンセントは使わない

- さし込みプラグは根元まで確実に差し込んでください。
- 感電・ショート・発火の原因になります。



禁止

### お手入れは、さし込みプラグを抜いてから行う

- 感電やけがのおそれがあります。



プラグを抜く

### 加熱中にさし込みプラグを抜き差ししない


- 感電・火災の原因になります。



禁止

### ぬれた手でさし込みプラグを抜き差ししない

- 感電するおそれがあります。



ぬれ手禁止

## 警告

### 食品や飲み物などを加熱しすぎない

#### 食品（とくに天ぷらやフライなど）

- 発煙・発火の原因になります。

#### 牛乳、豆乳、コーヒー、ココア、生クリーム、油脂分の多い液体やお酒、水など

- 加熱中や加熱後、食品を取り出すときにテーブルに置いたり、異物が入るなど衝撃を受けると、突然沸とうして飛び散る（突沸現象）ことがあり、やけどの原因になります。
- 飲み物は加熱前にかき混ぜます。

- ※ 加熱しすぎたときは、少し時間をおいて、庫内から取り出してください。
- ※ 少量の食品は自動で加熱せず、手動で様子を見ながら加熱してください。



禁止

### 異常・故障時には、ただちに使用を中止する

- ・ 電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・ スタートしても食品が加熱されない。
- ・ 自動的に切れないときがある。
- ・ 運転中に異常な音がする。
- ・ 異常なおいが出たり煙が出る。
- ・ 電子レンジにさわるとビリビリと電気を感じることもある。
- ・ その他の異常や故障がある。

- 発煙・発火・感電のおそれがあります。



すぐにさし込みプラグをコンセントから抜き、販売店に点検・修理を依頼してください。



使用を中止

## 注意


### 壁などから離す（吸気口・排気口をふさがない）

上…15cm以上 後…3cm以上 左右…3cm以上

※ 左右どちらか一方を開放（30cm以上）している場合、もう一方は2cm以上とします。

※ 窓ガラスからは20cm以上離してください。（窓ガラスが割れるおそれがあります。）

### 消防法 基準適合 組込形



壁などから離す

- まわりを密閉した状態にしないでください。過熱して発火するおそれがあります。また、放熱や排気による壁の汚れ・変色・結露の原因、故障の原因になります。

### 火気の近くや熱気・蒸気・水などのかかる場所に置かない

- 感電・漏電・故障の原因になります。



禁止

### 水平で丈夫な場所に置く

- 振動・騒音・レンジ本体の落下の原因になります。
- スチームオープン・スチームグリル時に、お湯がこぼれるおそれがあります。



水平な場所に置く

### さし込みプラグを抜くときは、電源コードを持たずに、先端のさし込みプラグを持って抜く

- 感電・ショート・発火のおそれがあります。



プラグを持って抜く

### 長期間使わないときは、さし込みプラグを抜く

- 絶縁劣化による感電や漏電火災の原因になります。



プラグを抜く

### 電源コードは排気口や温度の高い部分に近づけない

- 熱器具にも近づけないでください。
- 火災・感電の原因になります。



禁止

### 庫内の包装材は使用前に取り出す

- 焦げ・変形・発火のおそれがあります。



包装材は取り出す

## ⚠ 注意

### ドアに無理な力を加えない

- レンジ本体が倒れたり、落下したり、電波もれによる障害が起きるおそれがあります。



禁止

### 上に物を置かない

- 布をかぶせたり、シートなどを貼ったりもしないでください。
- 過熱して焦げたり、変形・発火のおそれがあります。



禁止

### 庫内底面に衝撃を加えたり、水をかけない

- 庫内底面セラミックが割れるおそれがあります。
- 割れたときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。割れたまま使用すると、火花が出たり、故障の原因になります。



水ぬれ禁止

### レンジ本体が転倒・落下した場合は外部に損傷がなくても使用しない

- 感電や電波もれのおそれがあります。
- お買い上げ販売店にご相談ください。



禁止

### 使用するキーを間違えない

- 仕上りが悪くなる原因になります。
- 加熱しすぎて、焦げ・発火・火災の原因になります。
- 飲み物を【あたため】で加熱すると、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。



禁止

### ドアに物をはさんだまま加熱しない

- 電波もれによる障害が起きるおそれがあります。



禁止

### 庫内や付属品に食品カスなどがついたまま加熱しない

- 火花や発火、焦げる原因になります。



禁止

### 殺菌・消毒や衣類の乾燥など調理以外に使用しない

- 過熱や異常動作して、発火・やけどのおそれがあります。



禁止

### 食品や調味料などを庫内に入れたままにしない

- 食品の収納庫として使わないでください。
- 間違って運転し、発火・火災のおそれがあります。



禁止

### 庫内の食品が燃え出したときはドアを開けない

- 開けると空気が入り、勢いよく燃えるおそれがあります。
1. 【とりけし】キーを押し、運転を止めてからさし込みプラグを抜く。
  2. レンジ本体から燃えやすい物を離し、火が消えるのを待つ。(火が消えないときは、水か消火器で消す。)



そのまま使用しないで、必ずお買い上げ販売店にご相談ください。



禁止

### 加熱中や加熱後しばらくは、高温部(レンジ本体・ドア・庫内など)や付属品に触れない

(ただし、ハンドル・操作部を除く。)

- 高温のため、やけどのおそれがあります。
- 電子レンジ加熱の場合も高温になることがあります。

### 食品や付属品の出し入れは市販の厚手のミトンやふきんなどを使う

- ミトンやふきんが水や油でぬれたときや布地が破れた状態では使用しないでください。やけどのおそれがあります。

※レンジ本体や付属品の温度が高いときは、表示部に「高温」が表示されますので、やけどにご注意ください。

45 ページ



接触禁止

### オーブン・グリル加熱のときは換気をする

- 加熱中に煙やにおいが出ることがあります。
- 煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移してください。



換気をする

### お手入れは、レンジ本体がさめてから行う

- やけどのおそれがあります。



レンジ本体をさます

## ⚠ 注意

### 電子レンジ加熱のとき

#### 殻や膜のある食品は、殻を取るか切れめを入れる

- 栗・ぎんなん・ソーセージ・いかなどは破裂してやけど・けがのおそれがあります。



殻を取るか切れめを入れる

#### 卵は、そのまま加熱しない

破裂して、やけど・けがのおそれがあります。

- 卵はよく割りほぐしてから加熱してください。
- ゆで卵を作ったり、あたためたりもしないでください。
- おでんの卵やうすらの卵、ゆで卵を使ったフライ類、目玉焼き、魚の白子なども加熱しないでください。



禁止

#### びんや密封性の高い容器のふたや栓は、はずす

- 容器が破裂して、やけど・けがのおそれがあります。



ふたや栓ははずす

#### 脱酸素剤や乾燥剤を入れたまま加熱しない

- 燃えるおそれがあります。



禁止

#### 金属製容器や金串などは使用しない

- 庫内底面や壁面、ファインダなどに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れたり、故障するおそれがあります。
- アルミで加工した紙箱やパック、テープなども使用しないでください。火花や発火のおそれがあります。
- 金銀模様のある容器も使用しないでください。器を傷めたり、火花が出るおそれがあります。



禁止

#### 付属の黒角皿は使用しない

- 火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、黒角皿が破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。



禁止

#### 樹脂容器をラップやフタ代わりにして使用しない

- 仕上りが悪くなったり、庫内底面セラミックが割れるおそれがあります。



禁止

#### ラップをはずすときは、蒸気の熱に注意する

- 蒸気が一気に出てやけどのおそれがあります。
- 容器も熱くなっていることがあるのでご注意ください。



ラップをはずすときは蒸気に注意

## お願い

### 電子レンジ加熱のとき

#### 食品を入れずに加熱しない

- 部品の寿命を縮めたり、故障の原因になります。

#### レトルト食品や缶詰などは容器に移す

- アルミの袋や容器に入った食品は加熱されません。
- 火花が出たり、袋がはじけるおそれがあります。

#### 容器を引きずって取り出さない

- 容器が倒れたり、庫内に傷が付くのを防ぐためです。

#### 無線LANのご注意

- 無線LANの電波は、電子レンジと同じ周波数を使っているものがあります。そのため、電子レンジの近くでは通信性能が劣化することがあります。無線LAN機器の取扱説明書などをご覧ください。

### オーブン・グリル加熱のとき

#### ドアの開閉はすばやく、回数は少なくする

- 庫内の温度が下がり、十分に仕上がらない原因になります。

#### 加熱後、容器などを急に冷やさない

#### 加熱中や加熱後、ドアに水をかけない

- ひびが入ったり、割れるおそれがあります。

#### 加熱が終われば、すぐに食品を取り出す

- 余熱で加熱しすぎたり、焦げすぎる原因になります。

### 据え付けのとき

#### テレビ・ラジオ・アンテナ線からは3m以上離す

- 映像が乱れたり、雑音が入るおそれがあります。



# 初めてお使いになる前に

※必ず本書に記載している方法でお使いください。


記載方法でお使いいただかないと、上手に仕上がらなかったり、故障の原因になります。

また、場合によっては、発煙・発火・やけどなどが起こるおそれがあります。

## 必ず庫内のカラ焼きをする（34 脱臭）

- 庫内の油やヒーターなどに付着している油などを焼き切るため、カラ焼きをしてください。
- 約20分で終了します。

- 庫内には何も入れないでください。
- カラ焼き中は煙やにおいが出ることがあるため、必ず換気をしてください。（庫内の油を焼いているためで、異常や故障ではありません。）
- 煙やにおいに敏感な小鳥などの小動物は、別の部屋に移してください。



### 1 さし込みプラグを専用コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開ける



- 庫内に何もいないことを確認してドアを閉める。



表示部に「D」が表示されたとき 46ページ

- 電源が入り、表示部の「0」が点滅します。  
「0」の点滅から点灯に変わると、ご使用できます。

ドアを開けないと、表示が出ず、操作できません。

### 2 34-35 お手入れ を1度押す



### 3 1 あたため スタート を押す



- 自動的にカラ焼きをして、終了すると終了音が鳴ります。

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。  
途中から残り時間を表示。

※カラ焼き中やカラ焼き後は、しばらく高温部（レンジ本体・ドア・庫内など）に触れないでください。



● やけどのおそれがあります。

● 高温になっていますので、ハンドル以外には触れないように注意しながらドアを開け、庫内をさましてからお使いください。

庫内のにおいが気になるときは、庫内がさめてから汚れをふきとった後、カラ焼き（脱臭）をしてください。  
お手入れのしかたは 40～41 ページ

# 各部のなまえ

●庫内（側面・奥面・天面）は  
抗菌・脱臭ブラックコーティングをしています。





# 付属品の使いかた

はじめに  
付属品の確認を  
してください。



○印は使えます。×印は使えません。

付属品	使いかた	電子レンジ	グリル	オープン
<div>オープン角皿 (黒角皿)</div> <div>(2枚)</div> <div></div>	<div>オープンやグリルのときに使います。</div> <div><div>●よく洗ってからご使用ください。</div><div>●庫内側面の角皿受けに、傾かないように水平にセットします。</div><div>●セットする位置はメニュー編を参照ください。</div><div>●スチームオープン&amp;グリル18、20～22のときは、下段の黒角皿にお湯を入れます。</div></div> <div><div></div><div>角皿受け</div></div>	<div>×</div>	<div>○</div>	<div>○</div>
<div>本書&lt;クッキングガイド・取扱説明書&gt; (1冊) / 保証書 (1枚)</div>				

※ミトンを別売品(部品番号 617-216-0092)として扱っています。  
お買い求めの際は、販売店にご相談ください。

## ご注意

電子レンジ加熱のときは、黒角皿を庫内に入れないでください。

- 火花が出て、庫内底面セラミックが割れたり、黒角皿が破損したり、庫内側面に穴があいたり、故障するおそれがあります。


ご使用前に

各部のなまえ／付属品の使いかた


# 操作部のなまえとはたらき

## メニュー表示

セットメニュー	
カフェメニュー	
4	フ レ ン チ
5	ス パ ニ ッ シ ュ
6	ア メ リ カ ン
7	ス イ ー ツ
8	肉料理と付け合せ
9	魚のグリルとソース
10	包み焼きと野菜小鉢
11	おつまみセット
2段メニュー	
1段も選べます	
12	ヘルシーフライ
13	ク ッ キ ー
14	ス コ ー ン
15	和 風 スイーツ
スチームオープン&グリル	
16	茶 わ ん 蒸 し
17	ホ イ ル 蒸 し
18	ハ ン バ ー グ
19	スフレチーズケーキ
20	鶏の照り焼き
21	さばの塩焼き
22	海 鮮 焼 き
オートメニュー	
23	牛 乳
24	お 酒
25	葉 ・ 果 菜
26	根 菜
27	野 菜 メ ニ ュ ー
28	パ ス タ
29	こんがりあたため
30	グ ラ タ ン
31	フ ラ ン ス パ ン
32	ケ ー キ
33	シュークリーム
お手入れ	
34	脱 臭 内
35	庫



## 操 作 部



(表示部は全て表示させた状態です。)



## ① 表示部

- 加熱時間や温度、出力、キーやメニュー番号、加熱方法などを表示します。

表示部に「高温」や「換気」が表示されたとき ㊦ 45ページ

## ② あたため・スタートキー

- 加熱をはじめるときに使います。  
途中でドアを開け、再び加熱をはじめるときも使います。
- ごはんやおかずをあたためるときに使います。㊦ 19～21ページ

※牛乳・コーヒー・ココア・水などはオートメニュー【23 牛乳】であたためてください。  
酒のかんはオートメニュー【24 お酒】であたためてください。  
豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。  
【あたため・スタート】キーで加熱すると、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。

## ③ 解凍キー ㊦ 22～23ページ

- 解凍するときに使います。

## ④ とりけしキー

- 押し間違えたときや、途中で加熱をやめたいときに使います。

## ⑤ 自動メニューキー

自動メニュー一覧表 ㊦ 24ページ

- 自動メニューを選ぶときに使います。  
4～11 セットメニュー ㊦ 25ページ  
12～15 2段メニュー ㊦ 25ページ  
16～22 スチームオープン&グリル ㊦ 26ページ

## ⑥ 操作ダイヤル

- 温度や加熱時間、メニュー番号を合わせるときに使います。(左・右どちらに回しても合わせられます。)
- オートメニュー(自動メニュー)を選ぶときに使います。㊦ 27～30ページ

## ⑦ 仕上り調節キー

- 自動加熱のときに仕上りを調節する場合に使います。㊦ 13ページ

## ⑧ 手動キー

- 手動加熱のときに使います。  
レンジ出力 ㊦ 35～36ページ      お好み温度／温度調理 ㊦ 31～34ページ  
オープン(発酵) ㊦ 37～38ページ      グリル ㊦ 39ページ

## ⑨ お手入れキー

- 庫内のカラ焼き(脱臭)や掃除をするときに使います。㊦ 8、41ページ

## ⑩ メモリーキー

- レンジ出力と加熱時間を記憶したり、記憶した出力と加熱時間で加熱するときに使います。㊦ 14ページ

# 知っておいていただきたい機能

## 待機時消費電力ゼロW

使用していないとき、キー操作やドアの開閉がない場合は、省エネのため、自動的に電源が切れます。

- 表示部に「0」のみを表示している場合→約5分後に切れます。
- 表示部に「0」以外を表示している場合→約30分後に切れます。
- ※ただし、表示部に「高温」が表示されているときは、「高温」表示が消えてから電源が切れます。  
(最大30分表示されます。)
- ※表示部に「U〇〇」「E〇〇」が表示されているときは、電源は切れません。P.46ページ

↑ 数字 ↓

### 電源を入れるときは

- ドアを1秒以上開けてください。(電源が入り、表示部に「0」が点滅し、その後点灯に変わります。)
- ドアが開いているときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを1秒以上開けると電源が入ります。
- さし込みプラグを抜いていたときは、コンセントに差し込み、ドアを1秒以上開けてください。

## お忘れ防止ブザー

加熱後、ドアを開けずにいると、1分ごとにブザーが鳴って食品の出し忘れをお知らせします。  
(終了後約5分間)

- お忘れ防止ブザーが鳴らないようにすることができます。  
表示部が「0」のときに、【仕上り調節】の▼キーを5回押してください。  
この操作をするたびに切り換わります。  
切り換わったときの合図  
ピッピッ、ピッピッ……ブザーなし  
ピーピー……ブザーあり
- 電源が切れても設定は変わりません。
- 加熱の終了音を消音に切り換えた場合は、お忘れ防止ブザーは鳴りません。

## 加熱の終了音

加熱が終了すると、メロディが鳴ってお知らせします。

- ブザー音に切り換えたり、終了音を消したりすることができます。  
表示部が「0」のときに、【仕上り調節】の▼キーを3秒間押してください。  
この操作をするたびに切り換わります。  
切り換わったときの合図  
ピー……ブザー音  
ピッピッ……消音  
ドミソ (メロディ) ……メロディ
- 電源が切れても設定は変わりません。
- 消音に切り換えた場合は、予熱終了時のブザーや加熱終了後5分間のお忘れ防止ブザーも鳴りません。

## 仕上り調節の使いかた

自動加熱のとき、調理の仕上りを調節する場合に使います。  
(手動加熱・お手入れではできません。)

- 仕上りは、食品の種類や加熱前の温度、容器の種類などにより、多少変わることがあります。  
お好みに合わせて調節してください。  
弱 … 低めの温度に仕上ります。(オープンメニューでは、焼き色が薄くなります。)

強 … 高めの温度に仕上ります。(オープンメニューでは、焼き色が濃くなります。)

- 1 あたため／2 解凍／3 さしみ解凍のとき


キーを押した後15秒以内に【仕上り調節】キーを押して調節します。

- 4～11 セットメニュー／12～15 2段メニュー

16～22 スチームオープン&グリル／23～33 オートメニューのとき

【あたため・スタート】キーを押す前、または押した後15秒以内に【仕上り調節】キーを押して調節します。

- 【仕上り調節】キーを押すごとに、5段階または3段階に調節できます。



### 5段階

- 1 あたため／23 牛乳／28 パスタ



### 3段階

- 2 解凍／3 さしみ解凍／4～11 セットメニュー／12～15 2段メニュー／16～22 スチームオープン&グリル／24～27、29～33 オートメニュー



## 延長機能の使いかた

- 加熱後、追加加熱をする場合に使います。（お手入れではできません。）

加熱後3分以内に操作してください。

追加できる最大時間は、10分または30分です。

（メニューによって最大時間は異なります。）

下記の単位で時間が変わります。

10秒単位	30秒単位	1分単位
0	10分	15分
		30分

よく使う機能なので、覚えておくと便利です。



### 操作方法

#### 1 加熱終了


（終了音が鳴り、表示部「秒」が点滅します）



「秒」が点滅中は、延長機能を使って追加加熱ができます。

#### 2

温度・時間・メニュー



3分以内に操作  
ダイヤルを回して  
時間を追加する

#### 3

1 あたため  
スタート

を押す

- 追加後の加熱開始。



加熱終了（終了音が鳴ります）

- ドアの開閉に関係なく操作できます。（スタートするときはドアを閉めてください。）

- 延長・追加加熱は5回までです。

- 追加加熱の受け付け中（表示部「秒」が点滅中）にその他の操作をするときは、操作の前に【とりけし】キーを押してください。

- 加熱後に他の操作をしたり、【とりけし】キーを押して加熱を終了した場合、追加加熱はできません。

- 電源が切れた場合は操作できません。

- 追加できる時間（10分または30分）以上の追加をしたいときは、【とりけし】キーを押し、手動加熱で追加してください。

## メモリーキーの使いかた

よく使うレンジ出力と加熱時間1種類を、記憶しておくことができます。

- 記憶している内容を変えるときは、最初から記憶し直してください。（何度でも変更は可能です。）

※電源が切れても設定は変わりません。

### 記憶のしかた


#### 1 メモリー を3秒間押す

- ピッとブザーが鳴り、出力が点滅。
- 初めて操作するときは、「U51」が点滅した後、ブザーが鳴り、出力が点滅します。

#### 2 レンジ出力 を押して出力を合わせる

#### 3

温度・時間・メニュー



操作ダイヤルを回して  
加熱時間を合わせる

#### 4

メモリー

を押す

- ピーとブザーが鳴り、「0」を表示。

### 加熱のしかた

#### 1 メモリー を押す

- 記憶している時間を表示。
- 【メモリー】キーを押した後、【レンジ出力】キーを押すと、出力を3秒間表示します。

#### 2


1 あたため  
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 加熱中に【レンジ出力】キーを押すと、出力を3秒間表示します。

# 加熱のしくみ


## 電子レンジ加熱



庫内底部から出る電波で加熱します。

### 電波の性質

- 食品や水分に吸収されます。
- 陶磁器やガラスなどは通り抜けます。
- 金属に反射します。




### コツ

- 加熱時間は、加熱前の食品の温度や種類、鮮度によって変わります。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

※黒角皿は使用しないでください。

## オーブン加熱



上下のヒーターで食品を包み込むようにして焼き上げます。

### <予熱あり>


- あらかじめ庫内をあたためてから食品を入れて焼き上げます。

### <予熱なし>


- 予熱をしないで焼き上げます。

### スチームオープン

蒸気で食品を包み込んで焼き上げます。



(下段の黒角皿に熱湯を注ぐ)




(1枚の黒角皿で湯せんにする)

### コツ

- お菓子作りは、材料の計量をしっかりと、形・大きさ・厚みをそろえます。
- 底が焦げすぎるときは、黒角皿にアルミホイルを敷きます。
- 焼けムラが気になるときは、加熱途中で、黒角皿ごと前後を入れ替えると、より均一に加熱できます。


## グリル加熱



上ヒーターで食品の表面に焦げめをつけます。

### スチームグリル

焦げめをつけながら、蒸気で食品をジューシーに仕上げます。



(下段の黒角皿に熱湯を注ぐ)







### コツ

- 焼き魚などは盛りつけたときに裏になる方から焼きます。
- 素材の種類や脂ののりなどによって、焦げかたが変わります。様子を見ながら加熱してください。
- 汚れが気になるときは黒角皿にアルミホイルを敷きます。







# 使える容器・使えない容器

○印は使えます。×印は使えません。

容器の種類	電子レンジ	オーブン・グリル加熱
耐熱性 ガラス容器 	○ ● 急に冷やすと割れることがあります。	○ ● 急に冷やすと割れることがあります。
陶器・磁器 	○ ● ただし、色絵つけ、ひび模様、金銀模様のあるものは器を傷めたり、火花が出るので使えません。 ● 素焼きの陶器など吸水性の高いものは、熱くなることがあるのでご注意ください。	○ ● 内側に色絵つけのあるものは、はげることがあるのでさけてください。
耐熱性プラスチック容器 	○ ● 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。〈【28 パスタ】の場合のみ120℃以上〉 ● 熱に弱いふたや密封性の高いふたは、はずしてお使いください。 ● ただし、ゴムパッキンや止め金具のついているものは使えません。 ● 時間をかけすぎると、変形したり、燃えたりすることがあります。 ● ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。	× ● ただし、オーブン・グリル用指定のものは使えます。
金属製容器・金串 	× ● アルミやホーローなどの金属容器も使えません。 ● アルミで加工した紙箱やパックなども火花が出ることがあるので使えません。	○ ● ただし、取っ手が樹脂のものは熱に弱いため使えません。
アルミホイル 	× ● ただし、電波を反射する性質を利用して、加熱しすぎる部分をおおうなど、部分的には使えます。このとき、庫内底面や壁面、ファインダに触れると、火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあるのでご注意ください。P23ページ	○ ● 焦げめを調節したいときなどに使います。
ラップ類 	○ ● 耐熱温度が140℃以上のものは使えます。 ● ただし、砂糖、バター、油を使った料理など高温になる食品には使えません。	×

※ お菓子（ケーキなど）を焼くとき、本書では硫酸紙をおすすめしています。市販のクッキング用シートをご使用になるときは、耐熱温度などの仕様を確認の上お使いください。

どの調理にも使えません。


容器の種類	電子レンジ	オーブン・グリル加熱
耐熱性のない ガラス容器 	× ● カットガラスや強化ガラスも使えません。 ● ただし、普通のガラスコップは、お酒や牛乳を短時間あたためる程度には使えます。	×
耐熱性のない プラスチック 容器 	× ● 耐熱温度140℃未満のものや電波で変質するもの（ポリエチレン、スチロール、メラミン、フェノール、ユリア樹脂など）は、変形したり燃えたりすることがあります。	×
漆器 	× ● むりがはげたり、ひび割れ、変色することがあります。	×
木・竹・ 紙製品 	× ● 特に針金やホッチキスを使っているものは、そこに電波が集中して、焦げることがあります。	× ● ただし、硫酸紙や耐熱性の加工を施した紙製品は使えます。

※ 発泡スチロール製のトレイは解凍以外には使用しないでください。溶けたり、燃えたりするおそれがあります。

※ プラスチック類は家庭用品品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。

※ 材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。

# 自動加熱のしくみと上手にご使用いただくために



赤外線センサー

**赤外線センサーで食品の表面温度を測りながら、自動で加熱します。**



1 あたため 2 解凍 3 さしみ解凍  
オートメニュー (23 牛乳／24 お酒／25 葉・果菜／26 根菜／27 野菜メニュー  
28 パスタ／29 こんがりあたため)



この機能を上手にご使用いただくために、次のことにご注意ください。

## 食品は庫内中央に置く

- 丸い図形を目安に庫内中央に置きます。
- 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。  
また、小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、  
発煙・発火のおそれがあります。  
飲み物は、沸とうしたり、庫内から取り出した後に  
突沸して、やけどのおそれがあります。
- 2個以上加熱するときは、食品の分量をそろえて  
ください。



## ラップやふたを正しく使う

- 食品によって、ラップやふたをする場合と、しない場合があります。  
各キーやメニューの説明をよくお読みください。  
ラップをするときは、多重に巻かないでください。  
ラップで食品を包んだものは、ラップの重なり合う部分を下にして置いてください。
- 使いかたを間違えると、仕上がりが悪くなる原因になります。  
また、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

## 少量の食品や乾燥したものは、手動で様子を見ながら加熱する

- 100g未満(こんがりあたためは50g未満)の少量の場合は、自動では加熱しないでください。
- 自動で加熱すると、加熱しすぎたり、食品が焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。

## 食品の分量に合った大きさの容器を使う


- 食品の分量に合った容器を使用しないと、仕上がりが悪くなる原因になります。
- 各キーやメニューの説明をよくお読みください。

## オーブン・グリル加熱後は ドアを開けて、庫内を十分さましてから使用する

- 庫内をさまさずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。

【2 解凍】【3 さしみ解凍】のとき、発泡スチロール製のトレーが溶けたり、加熱しすぎるおそれがあります。

- 【2 解凍】【3 さしみ解凍】【16 茶わん蒸し】【28 パスタ】のときに庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。🔊 46ページ



## 庫内の食品カスや油、水などをふき取る

- 仕上りが悪くなる原因になります。また、火花や発火・発煙の原因になります。

【1 あたため】【2 解凍】【3 さしみ解凍】のとき

## 食品を入れ、ドアを閉めて1分以内にキーを押す

- ドアを閉めて1分以上過ぎてからキーを押すと、表示部に「U50」が点滅します。  
(食品なしで加熱するのを防ぐための機能です。)  
→ドアを開閉してやり直してください。

## 自動加熱全般のご注意

### 本書に記載している材料・分量・調理方法で行う

- 材料・分量・調理方法が違うと、仕上りが悪くなる原因になります。  
また、場合によっては、発煙・発火のおそれがあります。
- 指定分量以外の場合や市販の料理ブックの料理は、手動で様子を見ながら加熱してください。

### 加熱中にドアを開けない

- 仕上りが悪くなる原因になります。
- ドアを閉めた後、再スタートできますが、加熱しすぎたり、発煙・発火のおそれがあります。  
【とりけし】キーを押し、手動で様子を見ながら加熱してください。

### 加熱終了後、追加加熱をするときは【延長】機能を使う 🔊 14ページ

- 自動加熱のキーで加熱を追加しないでください。  
加熱しすぎるおそれがあります。

### 加熱中や加熱後しばらくは

- メニューによって、レンジ本体・ドア・庫内などや付属品が熱くなっていることがあります。  
食品を取り出すときは、市販の厚手のミトンやふきんなどを使い、やけどにご注意ください。

### 表示部に「高温」が表示されているときは

🔊 45ページ

- やけどのおそれがありますので、庫内や付属品などに素手でさわらないでください。

ごはんやおかずをあたためるときに使います。

● 常温・冷蔵保存した食品 ㊦ 20 ページ

● 冷凍保存した食品 ㊦ 21 ページ

## 重 要

陶磁器や耐熱性の容器に入れます。

- 食品の分量に合った大きさの容器を使用してください。上手に仕上げるためです。
- スープはスープ皿を使用してください。マグカップの様な背の高い容器は、加熱しすぎたり、沸とうするおそれがありますので、使用しないでください。

ラップの使用方法

### ラップなし

- 食品の表面温度を検知して加熱するため、ほとんどの食品はラップをしません。

### ラップあり

- 蒸しものやカレー・シチューは、乾燥を防ぐため、ラップをします。冷凍保存した食品は、蒸らしてふっくらと仕上げるため、ラップをします。(ゆったりとラップをします。たるみがないと、ふっくらと仕上がりません。)
- 陶器製・ガラス製・プラスチック製のふたは使用しないでください。加熱しすぎたり、沸とうするおそれがあります。

指定分量以外のときは【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。


㊦ 35 ページ

## 突沸現象にご注意

飲み物（水、牛乳、豆乳、お酒、コーヒーなど）は【1 あたため】で加熱しないでください。加熱のしすぎで突然沸とうして飛び散る「突沸現象」が起こることがありやけどの原因になります。



## 1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1 分以内にキーを押してください。

## 2 1 あたため スタート を押す



### ● 設定温度

	弱	やや弱	標準	やや強	強
あたため	65℃	70℃	75℃	80℃	85℃

### ● 仕上り調節のしかた ㊦ 13 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。途中から設定温度を表示。
- 食品やメニューによっては、設定温度に到達した後、残り時間を表示して加熱をすることがあります。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。





















加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

- ※ 食品の形状や状態により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。㊦ 14 ページ
- ※ 表示部に「高温」が表示されているときは ㊦ 45 ページやけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。



## 常温・冷蔵保存した食品

食品名		ラップ	分量	コツ
ごはんもの	 ごはん	しない	1～4人分 (約150～600g)	●かたいときは、水か酒をふりかける。
	 どんぶりもの			
	 チャーハン			
汁もの	 コンソメスープ	しない	1～4人分 (約150～600mL) 1mL=1cc	●スープ皿に入れ【仕上り調節】やや強で加熱する。(コップ類は使用しない。)●加熱後混ぜる。
	 ポタージュスープ			
焼きもの	 ハンバーグ	しない	1～4人分 (約100～400g)	●ソース類は、飛び散ったり、焦げついたりするので、加熱後かける。●たれ付きのものは平皿にのせてラップをし【仕上り調節】やや強または強で加熱する。
	 焼き魚			
揚げもの	 天ぷら	しない	1～4人分 (約100～400g)	●平皿に重ならないようにのせる。
	 コロッケ			
	 とんかつ			
炒めもの	 スパゲッティ	しない	1～2人分 (約100～400g)	●乾いてしまった炒めものは、バターかサラダ油を少し加えてあたためる。●加熱後混ぜる。
	 焼きそば			
	 野菜炒め			
蒸しもの	 しゅうまい	する	10～20個 (約100～300g)	●平皿にのせる。●表面が乾燥しないよう、ラップをする。
	 肉まん	する	1～4個 (約100～600g)	
煮もの	 野菜の煮もの	しない	1～4人分 (約100～600g)	●煮ものは平皿に重ならないように並べる。●カレー・シチューは深皿に入れ【仕上り調節】強で加熱する。●加熱後混ぜる。
	 煮魚			
	 カレー・シチュー	する		

●揚げものは【29 こんがりあたため】で加熱すると、カラッと仕上がります。▶ 30 ページ

- コツ** ●とろみのある食品（飛び散ることがあります。）  
→ラップをして【仕上り調節】やや強または強で加熱する。
- 量が多いとき  
→【仕上り調節】やや強または強で加熱する。

## 市販のお弁当

- 食品を包装しているラップやふたを必ずはずす。  
ラップやふたをしたまま加熱すると、食品の温度を正しく検知せず、仕上がりが悪くなることがあります。
- アルミケース、ゆで卵、しょうゆ・ソースの入った容器は取り出す。  
アルミケースを入れたまま加熱すると、火花が出るおそれがあります。  
ゆで卵やしょうゆ・ソースの入った容器は、破裂して、やけど・けがのおそれがあります。
- お弁当の中身によって、仕上がりが変わることがあります。



### ご注意

- 発泡スチロール製のトレーは、溶けたりするので使えません。
- 目玉焼きやゆで卵などの加熱はさけてください。

## 冷凍保存した食品

食品名		ラップ	分量	コツ
ごはんもの	 ごはん	する	1～2人分 (約150～500g)	●ラップに包んだまま平皿にのせるか、耐熱容器に入れる。
	 ピラフ	する	1～2人分 (約200～500g)	●平皿にのせ【仕上り調節】やや強で加熱する。
焼きもの	 ハンバーグ	する	1～4個 (約100～400g)	●平皿にのせる。 ●【仕上り調節】強で加熱する。
蒸しもの	 しゅうまい	する	10～20個 (約100～300g)	●表面が乾燥しないように、軽く水にくぐらせて天ぷら敷紙などを敷いた平皿にのせる。
煮もの	 カレー・シチュー	する	1～2人分 (約200～400g)	●深めの耐熱容器に入れ、【仕上り調節】強で加熱する。 ●加熱後混ぜる。
その他	 ミックスベジタブル	する	約100～300g	●耐熱容器に入れる。 ●加熱後混ぜる。
	 さやいんげん			
	 コーン			

※ミックスベジタブルやブロッコリーなど冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。


●市販の揚げ調理済み冷凍食品は、【29 こんがりあたため】で加熱すると、カラッと仕上がります。☞ 30ページ

●冷凍保存の状態や形状により、仕上りが異なります。もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。☞ 14ページ

## 冷凍保存のしかた

### ごはん類

茶わん1杯分(約150g)ずつ小分けにして包む。約3cmの厚みで、できるだけ平たく形を整える。



### カレー・シチュー

フリージングバックに入れて冷凍するときは、なるべく薄く平らな形(厚さ3cm以下)にする。耐熱性プラスチック容器のときは、分量を容器の7分目ぐらいまでにする。

### 野菜類

かたゆでにして、水気をよく切ってから、1回分ずつラップに包む。

### スープ・ソース類

そばつゆなどは製氷器で凍らすと少量ずつ使えて便利。スープストックやだしなどは凍ると膨張するので、容器の7分目まで入れる。

次の場合、【1 あたため】では加熱できません。

- パンなど水分の少ない食品(焦げたり、発煙・発火のおそれがあります。)
  - 【お好み温度】で加熱する。☞ 31～33ページ
- 牛乳・豆乳やお酒・水などの飲み物(沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。)
  - 牛乳は【23 牛乳】で加熱する。☞ 28ページ
  - 豆乳は【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱する。
  - お酒は【24 お酒】で加熱する。☞ 28ページ
- みそ汁、炒めもの【冷凍】、汁もの【冷凍】(上手に加熱できません)
  - 【レンジ出力1,000W】で加熱する。☞ 35～36ページ
- 肉まん【冷凍】、あんまん【常温・冷蔵・冷凍】、今川焼き(大判焼き)【常温・冷蔵・冷凍】(上手に加熱できません。また、あんまんや今川焼き(大判焼き)などのあんを用いた食品は、表面の温度が上がらなくても中のあんだけが熱くなり、やけどのおそれがあります。)
  - 【レンジ出力1,000W】で加熱する。☞ 35～36ページ

食品に合った加熱方法を選びましょう



## 2 解凍（1度押し）

肉・魚などを解凍するときに使います。

## 3 さしみ解凍（2度押し）

さしみを解凍するときに使います。

解凍できる分量：約 100～1,000 g

- 薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。
- 冷凍庫から出したてのカチカチに凍ったものを解凍します。  
食品が溶けかけている場合は【仕上り調節】弱を使います。

食品を包装している発泡スチロール製のトレーごと解凍します。

ラップは必ずはずします。



- 発泡スチロール製のトレーがないときは、平皿にラップまたはペーパータオルを敷き、その上に食品をのせ、【仕上り調節】弱で解凍します。
- 平皿は食品の分量に合った大きさのものをお使いください。
- ※発泡スチロール製のトレーは、解凍以外に使用しないでください。  
溶けたり、燃えたりするおそれがあります。

ラップやふた、バランなどの飾りや敷きもの、また表面についている霜は取り除きます。

- 取り除かないと、仕上りが悪くなります。


100 g未満のときは【レンジ出力100W】で様子を見ながら解凍してください。

📖 35 ページ

- 冷凍野菜は【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。

📖 35 ページ

## 1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。
- ドアを閉めた後、1分以内にキーを押してください。

## 2 2 解凍 3 さしみ解凍 を押す

解凍  
(1度押し)



さしみ解凍  
(2度押し)



## ● 設定温度

	弱	標準	強
解 凍	6℃	8℃	10℃
さしみ解凍	0℃	2℃	4℃

## ● 仕上り調節のしかた 📖 13 ページ

- 庫内灯がつき、加熱開始。

↓ピッ

- 表示部「レンジ」が点滅。  
途中から設定温度を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

※ 食品の形状や状態、種類などにより、仕上りが異なります。もう少し解凍したいときは【延長】で様子を見ながら解凍してください。📖 14 ページ

## 2 解凍

【2 解凍】キーを1度押します。

薄切り肉・ひき肉・えび・一尾魚など、解凍後調理をするときに使います。

(手で軽く曲げられ、ほぐせる解凍状態)

薄切り肉は【仕上り調節】強で解凍します。



## 3 さしみ解凍

【2 解凍】キーを2度押します。

まぐろ・いかなど、解凍後そのまま生で食べるときに使います。

(サクサクと包丁で切れる解凍状態)



### レンジ解凍の豆知識

レンジ解凍は自然解凍より時間が短縮できるだけでなく、細菌や酵素の汚染も少なく、デンプンを劣化させないメリットがあります。



## 上手に解凍するために

- 身の細い部分など早く解凍できるところにはアルミホイルを巻きましょう。

アルミホイルが庫内底面や壁面、ファインダに触れないように巻いてください。

火花が出て、庫内底面セラミックやファインダが割れるおそれがあります。



## 冷凍保存のしかた

- 1回分(200~300g)ずつに分け、薄く平たく整えてラップにぴったりと包む。  
(厚さ3cm以下)



### <肉類>

- 薄切り肉やひき肉は平らな形にまとめる。
- かたまり肉は調理方法により、適当な大きさに切り分ける。

### <魚類>

- 一尾魚は、ウロコや内臓を取り、1尾ずつか、または切り身にする。
- えびなどは、重ならないように平らに並べる。



## 自動メニュー一覧表

## セットメニュー

メニューの選びかた

4-11  
セットメニュー

回す

メニュー		ページ	加熱方法	付属品
カフェメニュー	4	フレンチ	25、49	黒角皿
	5	スパニッシュ	25、50	
	6	アメリカン	25、51	
	7	スイーツ	25、52~54	
	8	肉料理と付け合せ	25、69	黒角皿2枚
	9	魚のグリルとソース	25、70	
	10	包み焼きと野菜小鉢	25、71	
	11	おつまみセット	25、72	

## 2段メニュー 1段も選べます

メニューの選びかた

12-15  
2段メニュー

回す

メニュー		ページ	加熱方法	付属品
12	ヘルシーフライ	25、73~74	オーブン	黒角皿 (1枚/2枚)
13	クッキー	25、58		
14	スコーン	25、67		
15	和風スイーツ	25、68		

## スチームオープン&amp;グリル

メニューの選びかた

16-22  
スチーム  
オープン&グリル

回す

メニュー		ページ	加熱方法	付属品
16	茶わん蒸し	26、75	オーブン	黒角皿
17	ホイル蒸し	26、76		黒角皿2枚
18	ハンバーグ	26、77		
19	スフレチーズケーキ	26、66		黒角皿
20	鶏の照り焼き	26、78	グリル	黒角皿2枚
21	さばの塩焼き	26、79		
22	海鮮焼き	26、79		

## オートメニュー

メニューの選びかた


回す

メニュー		ページ	加熱方法	付属品
23	牛乳	28	電子レンジ	なし
24	お酒	28		
25	葉・果菜	27、29		
26	根菜	27、29		
27	野菜メニュー	27、83~84		
28	パスタ	27、82		
29	こんがりあたため	27、30		
30	グラタン	27、80	オーブン	黒角皿
31	フランスパン	27、63~64		
32	ケーキ	27、55~57		
33	シュークリーム	27、65		

※耐熱性のある平皿を使用してください。

## セットメニュー／2段メニューの操作のしかた

※黒角皿をセットする位置はメニュー編をごらんください。




## スチームオープン&グリルの操作のしかた

※黒角皿をセットする位置や熱湯の量は、メニュー編をごらんください。


※【16 茶わん蒸し】【19 スフレチーズケーキ】のときは、黒角皿にペーパータオルを敷いて食品をのせます。

※熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。



## オートメニューの操作のしかた

※黒角皿をセットする位置は  
メニュー編をごらんください。



※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 14ページ

※ 黒角皿に熱湯を注ぐとき、および加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿などが熱くなっています。やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。

※ 表示部に「高温」が表示されているときは 45ページ

## オートメニュー 23 牛乳／24 お酒

加熱できる分量：1～4杯(本)  
(1杯(本) 牛乳 約200mL お酒 約150mL)

使う容器：

**牛乳** 背の低い広口のマグカップ  
(約7～8分目に200mLが入る大きさ)

**お酒** 背の低い広口のとっくりまたはガラスコップ  
(とっくりのときは首より約1cm下、  
ガラスコップのときは8分目まで入れる)


- 牛乳びんや牛乳パックで加熱しないでください。
- 容器の大きさ・形状・材質などにより、仕上りが悪くなることがあります。

8分目まで入れ、加熱前と加熱後にかき混ぜます。

- 容器に対して少ないときや多いとき、また、加熱前にかき混ぜないと、沸とうしたり、庫内から取り出した後に突沸して、やけどのおそれがあります。



食品の置きかた ※お酒も同じ置きかたです。



こんなときは【仕上り調節】を

**牛乳** 強・やや強：コーヒー・ココアのあたため


**お酒** 強：1本分の量が多いとき  
冬場などお酒の初期温度が低いとき

弱：1本分の量が少ないとき  
夏場などお酒の初期温度が高いとき

豆乳のあたためは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱してください。☎ 35 ページ

指定分量以外のときは【レンジ出力1,000W】で様子を見ながら加熱してください。☎ 35 ページ


### 1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

### 2

温度・時間・メニュー



操作ダイヤルを回して  
「23 牛乳」または「24  
お酒」に合わせる

ダイヤルを左右に回すと、  
1杯(本) ⇄ 2杯(本) ⇄ 3杯(本) ⇄ 4杯(本)  
の順に変わります。

23 牛乳

24 お酒

1杯  
(本)

23 - 1  
レンジ

24 - 1  
レンジ

- 設定温度(牛乳のみ)

	弱	やや弱	標準	やや強	強
牛乳	50℃	55℃	60℃	65℃	70℃

- 仕上り調節のしかた ☎ 13 ページ

### 3

1 あたため  
スタート

を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。

【23 牛乳】は途中から設定温度を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。



加熱終了(終了音が鳴ります)  
食品を取り出す

※もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。☎ 14 ページ

※表示部に「高温」が表示されているときは ☎ 45 ページ  
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

自動加熱

オートメニュー／23 牛乳／24 お酒



## オートメニュー25 葉・果菜 (ほうれん草・ブロッコリーなどをゆでる)

加熱できる分量：100～500g

しっかりとラップに包み、ラップの重なり合う部分を下にして平皿にのせます。

- 洗った後の水滴をつけたままラップをします。

### <葉菜類>


- 葉と茎を交互に重ねます。太い茎には十文字に包丁を入れます。
- できるだけ幅広く包みます。平皿からはみ出さないようにします。
- 量が多いとき(250g以上)は、半分に分けてラップに包みます。




(ほうれん草)

### ラップのしかた

① 手前を折る



② 左右を折る



③ 折った面が内側になるように巻いていく



### <果・花菜類> 【仕上り調節】強を使います。

- 大きさをそろえて切ります。
- アクのある野菜(なす、ブロッコリー、カリフラワーなど)は、加熱前に食塩水につけてアク抜きをします。
- アクのある葉菜類(ほうれん草、春菊、小松菜など)や色の濃い果・花菜類(さやいんげん、グリーンアスパラガス、なす、ブロッコリーなど)は、加熱後、すぐ流水にさらしてアク抜きをし、冷水に取って色止めをします。



(ブロッコリー)

※小さく切った葉・果菜や少量の葉・果菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

※季節により仕上りが多少異なる場合があります。

## オートメニュー26 根菜 (じゃがいも・にんじんなどをゆでる)

加熱できる分量：100～800g (じゃがいも 1個 約150g/さつまいも 1本 約200g)

平皿にのせ、平皿ごとラップをします。

### <丸のままゆでる>

- 洗って、皮つきのまま平皿にのせます。
- 2個以上のときは、上手に仕上げるため、大きさをそろえて並べます。
- じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。
- こんなときには【仕上り調節】を  
丸くてかさの高い、大きなじゃがいも ——— **強**  
さつまいも ——— **弱**



(じゃがいも)

### <切ってゆでる>


- 皮をむき、大きさをそろえて切ります。

※小さく切った根菜や少量の根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

※季節により仕上りが多少異なる場合があります。



(じゃがいも)



次の項目に従って正しくお使いください。

誤った使いかたをすると、発煙・発火のおそれがあります。

25 葉・果菜	●平皿ごとラップをしない。●ラップを多重に巻かない。 ●ラップの重なり合う部分を上にしない。
26 根菜	●平皿ごとラップをする。
25 葉・果菜 共通 26 根菜	●庫内の中央に置く。 ●平皿にのせて加熱する。 ●黒角皿は使用しない。 ●100g未満のときは【レンジ出力700W】で様子を見ながら加熱する。▶ 35 ページ

## オートメニュー29 こんがりあたため（揚げ物をあたためる）


市販の調理済み冷凍フライ類だけでなく、冷蔵・常温のコロッケや天ぷらなどもあたためることができます。電子レンジ加熱とオーブン加熱を組み合わせ、カラッと仕上げます。

市販の調理済み冷凍食品の場合、食品メーカー指定の調理方法とは異なりますのでご注意ください。

冷たくなったフライや  
天ぷらのあたために…



市販の調理済み冷凍フライ類の  
あたために…



加熱できる分量：50～500g

袋やパック、ラップやビニールをはずします。

- 発煙・発火のおそれがあります。

陶磁器や耐熱性の平皿にのせます。

- 食品は平皿の中央に寄せて置いてください。

※ こんなときには【仕上り調節】を

から揚げ ————— 強  
衣が破裂し、中身が出やすいもの ——— 弱  
(クリームコロッケなど)

※ 市販食品は食品メーカーや種類、保存状態によって、仕上りが多少異なります。

※ もう少し熱くしたいときは、【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。 14ページ

※ 市販のピザ・焼きおにぎりなどのスナック類は、食品メーカー指定の調理方法で様子を見ながら加熱してください。

### ご注意

- 色絵つけ・ひび模様・金銀模様のある容器を使用しないでください。  
色ははげたり、変色したり、電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。
- アルミホイルは使用しないでください。  
電子レンジ加熱のときに火花が出るおそれがあります。
- 加熱後、容器が熱くなっているため、市販の厚手のミトンやふきんなどを使って取り出してください。  
また、テーブルに置くときは、鍋敷きなどの上に置いてください。
- 表示部に「高温」が表示されているときは 45ページ  
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。
- 加熱後、容器を急に冷やさないでください。割れるおそれがあります。

# お好み温度


電子レンジ加熱

赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

合わせることができる温度…… -10～40℃（2℃単位）、40～90℃（5℃単位）

- 1人分を基準にしています。
- 温度は 33ページのお好み温度一覧を参照してください。

## 1 食品を庫内に入れる




- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

## 2 お好み温度 温度調理 を押す



## 3 温度・時間・メニュー 操作ダイヤルを 回して温度を 合わせる



例) 80℃



※ 設定温度は食品表面の仕上り温度の目安です。

## 4 1あたため スタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

※もう少し熱くしたいときは【延長】で様子を見ながら追加加熱してください。▶▶▶ 14ページ

※表示部に「高温」が表示されているときは ▶▶▶ 45ページ


やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

※赤外線センサーで食品の表面温度を測定しながら加熱します。次のことにご注意ください。

### ご注意

#### 食品は庫内の中央に置いてください。

- 丸い図形を目安に庫内中央に置きます。
- 中央に置かないと、加熱しすぎや加熱不足になります。
- 小さなものを端に置くと、温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わったり、加熱しすぎるおそれがあります。



#### 袋やパックから取り出し、ラップやふたはしないでください。

- ラップやふたをすると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。
- ただし、市販のパスタソース（レトルト、缶タイプなど）をあたためるときは、ラップをします。  
☞ 33 ページ

#### 食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。

- 分量に合った容器を使用しないと、仕上りが悪くなることがあります。

#### 飲み物は容器の8分目まで入れてください。

- 8分目以上入れて加熱しすぎると、容器からふきこぼれることがあります。
- 量が少なすぎると、沸とうすることがあります。
- 量が多いときは温度の設定をやや高めにし、量が少ないときは、やや低めにしてください。


#### ●使う容器

コーヒー・ココア	約8分目で200mLが入るマグカップ
酒のかん	約8分目で150mLが入る広口のとっくり
スープ	約8分目で200mLが入るスープ皿 (コップ類はさけてください。)

※飲み物は、容器の大きさ・形状・材質などにより仕上がり温度が変わります。

#### オープン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまわずに使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときに20℃以下に合わせて加熱すると、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。☞ 46 ページ















### コツ

- 【お好み温度】では、違う種類の食品は別々に加熱してください。  
違う種類の食品を同時に加熱すると、仕上りに差が出る場合があります。
- 食品によっては適さないものがありますのでご注意ください。  
チョコレートやクリームなどを使ったパンは、あたためるとチョコレートやクリームなどが溶けることがあります。
- 市販の冷凍しゅうまいやホームフリージングした食品は、【1 あたため】で加熱してください。☞ 19 ページ
- 牛乳は【23 牛乳】で、お酒は【24 お酒】で加熱すると、簡単に上手に仕上がります。☞ 28 ページ

# お好み温度一覧

電子レンジ加熱

- 表示温度は目安です。
- 1人分を基準に温度を設定しています。
- 31～32ページを読んでからお使いください。

℃	ごはん・お総菜・パンの あたために	飲み物のあたために	軽食・おやつ あたために	便利な使いかた お菓子作りに
90				バターやクリームチーズ、 チョコレートを柔らかく したり、溶かしたりする ときは、細かく切って加 熱します。
80		コンソメスープ 	たこ焼き 切りもち 	ゼリー作りに 
70	ごはん 	ポタージュ スープ 約8分目 200mL	ピザ 	コーティングチョコ を溶かす(約50～200g) ゼラチンを 溶かす
60	から揚げ 天ぷら コロケ	コーヒー ココア 約8分目 200mL	今川焼き(大判焼き)	バターを溶かす (約20～50g)
50	カレーパン 総菜パン あんパン	牛乳 MILK 約8分目 200mL	アメリカン ドッグ 	チョコレートを溶かす 耐熱容器に板チョコ約 50g(くだく)と、牛乳 大さじ1を入れて加熱 し、混ぜて溶かします。
40	おにぎり 	酒のかん 1本 約8分目150mL 	バレンタインの チョコ作りに 	バターを柔らかくする クリームチーズを 柔らかくする (約50～200g)
30	ロールパン 	●お酒、コーヒー、ココア、 水などの飲み物は、上記 指定温度を超えて設定し ないでください。 上記設定温度を超えて設 定した場合は、沸とうの おそれがあります。		冷凍ケーキ をもどす (スポンジケーキを冷凍したもの)
20				
10		●庫内の中央に置いてくださ い。		
0		チーズフォンデュ 70～75℃ 耐熱容器にすりおろしたチ ーズ(100g)と白ワイン (40mL)を入れて加熱し、 混ぜて溶かします。 十分に溶けないときは、も う一度同じ温度に合わせて 加熱してください。 (さめて固まりかけたときも 同様に加熱します。) 食べやすく切ったフラン スパンを添えます。	パスタソース 80～85℃ 市販のパスタソース(レトルト、缶タイプなど)は、耐熱 容器に移しかえ、ラップをして加熱してください。	ベビーフード 38～45℃ (約60～150g) 市販のベビーフードは、そのまま加熱せず、適当な量を 耐熱容器に移しかえて加熱してください。 加熱後よくかき混ぜます。
-2	パニラ 			
-4	アイスクリーム (約200～500mL)			
-6	アイスクリームのふた(内 ぶたも含む)は、必ず取っ てください。			
-8				
-10				


**注意**

 赤ちゃんに与える前に、  
必ず温度をお確かめく  
ださい。



赤外線センサーが食品の表面温度を検知して加熱します。

温度調理とは…


- 温度と時間を合わせ、その温度を一定に保ちながら加熱する調理方法です。
- 豆をもどしたり、ヨーグルトを作るときなどに使います。  
(豆をもどす場合、約45℃に保ちながら約180分加熱)
- メニューによってラップを使用してください。ラップやふたの有無で仕上がりが変わります。

合わせることができる温度……40～90℃ (5℃単位)

合わせることができる時間 40～60℃…240分まで  
65～90℃…120分まで

10秒単位	30秒単位	1分単位	5分単位
0	10分	15分	60分 240分

## 1 食品を庫内に入れる




- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

## 2 お好み温度 温度調理 を押す



## 3 温度・時間・メニュー 操作ダイヤルを回して温度を合わせる




例) 45℃



## 4 お好み温度 温度調理 を押す



## 5 温度・時間・メニュー 操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる



例) 180分



## 6 1あたため スタート を押す



- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。
- 設定温度を表示。
- ↓
- 設定温度に到達した後、残り時間を表示。

※ 設定温度は食品表面の仕上がり温度の目安です。

加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。▶ 14 ページ

● 加熱時間が長いときは、途中で様子を見てください。ラップの破れなどがあるときは、かけ直してください。

※ 表示部に「高温」が表示されているときは ▶ 45 ページ

やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

### ご注意

オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまさずを使用すると、赤外線センサーが食品の温度を正しく検知せず、仕上がり温度が変わるおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときに40℃に合わせて加熱すると、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。

▶ 46 ページ

【レンジ出力】キーを押すごとに出力が変わります。

→1,000W→700W→600W  
←100W←200W←500W←

合わせることができる時間

- 1,000W (10分まで)  
700W・600W・500W (30分まで)  
あたためや野菜のゆでものなどに使います。

10秒単位	30秒単位	1分単位
0	10分	15分
		30分

- 200W・100W (120分まで)  
解凍や煮込み料理などに使います。

30秒単位	1分単位	5分単位
0	10分	60分
		120分

1品目の加熱調理で、出力と加熱時間の調整を連続で行うこともできます。

<操作手順>

## 1 食品を庫内に入れる

## 2 右記2～3の手順で1行程めの出力と加熱時間を合わせる

## 3 右記2～3の手順で2行程めの出力と加熱時間を合わせる

- 2行程めで設定できる出力は200Wと100Wのみです。

## 4 【あたため・スタート】キーを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。  
表示部「レンジ」が点滅。  
1行程ごとの残り時間を表示。




加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

ごはんや煮込み料理など、火加減調節が必要な調理で使うと便利です。  
材料や作りかたはメニュー編をご覧ください。



## 1 食品を庫内に入れる



- 上手に仕上げるため、庫内の中央に置いてください。

## 2 レンジ出力を押して出力を合わせる

例) 1,000W



## 3 温度・時間・メニュー操作ダイヤルを回して加熱時間を合わせる

例) 1分10秒



## 4 1あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「レンジ」が点滅。  
残り時間を表示。



加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

※加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。☞ 14ページ

- 加熱中【レンジ出力】キーを押すと、出力を3秒間表示します。

※表示部に「高温」が表示されているときは ☞ 45ページ  
やけどのおそれがありますので、容器や庫内などを素手でさわらないでください。

- 一覧表の加熱時間は目安です。食品の種類、加熱前の温度などにより仕上がりが変わりますので、様子を見ながら加熱してください。また、いかなどは、はじけるおそれがあります。
- 食品の分量が2倍になると、加熱時間は2倍弱になります。

### 常温・冷蔵保存した食品のあたため

レンジ出力1,000W

(1mL=1cc)

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはんもの			
ごはん	しない	1杯 (150g)	約40秒
どんぶりもの		1人分	約1分30秒
チャーハン		1皿 (300g)	約1分10秒
汁もの			
みそ汁	しない	150mL	約1分10秒
コンソメスープ		200mL	約1分10秒
ポタージュスープ		200mL	約1分10秒
焼きもの			
焼き魚	しない	1切 (80g)	約30秒
ハンバーグ		1個 (100g)	約50秒
揚げもの			
天ぷら	しない	100g	約30秒
コロッケ		2個 (100g)	約30秒
とんかつ		1枚 (100g)	約30秒

食品名	ラップ	分量	加熱時間
炒めもの			
焼きそば	しない	200g	約1分10秒
野菜炒め		150g	約1分10秒
蒸しもの			
しゅうまい	する	10個 (180g)	約1分10秒
肉まん・あんまん		1個 (80g)	約20～30秒
煮もの			
野菜の煮もの	しない	200g	約1分10秒
煮魚		1切 (100g)	約30秒
カレー・シチュー	する	300g	約2分10秒
飲みもの			
酒のかん	しない	1本 (150mL)	約50秒
牛乳		1杯 (200mL)	約1分10秒
お弁当			
お弁当 (大)	する	約500g	約1分10秒
お弁当 (中)		約400g	約50秒

### 冷凍保存した食品のあたため

レンジ出力1,000W

食品名	ラップ	分量	加熱時間
ごはん	する	1杯 (150g)	約1分50秒
ピラフ		250g	約3分
ハンバーグ		1個 (150g)	約2分20秒
しゅうまい		15個 (230g)	約2分40秒
肉まん		1個 (100g)	約1分
あんまん		1個 (80g)	約40秒

食品名	ラップ	分量	加熱時間
焼きそば	する	200g	約2分40秒
さやいんげん		100g	約1分30秒
ミックスベジタブル		100g	約1分30秒
カレー・シチュー		300g	約5分30秒
スープ		200g	約3分20秒
酢豚		200g	約3分40秒

※冷凍野菜を少量加熱した場合は、火花が出ることがあります。

### 野菜のゆでもの (葉・果菜、根菜)

レンジ出力700W (ラップをします)

	食品名	分量	加熱時間	加熱前アク抜き	加熱後色止め
葉菜	ほうれん草	200g	約2分10秒	しない	する
	春菊	200g	約2分10秒		
	キャベツ	100g	約1分30秒		しない
	白菜	200g	約2分10秒		
	グリーンアスパラガス	100g	約1分30秒		する
果・花菜	なす	100g	約1分30秒	する	する
	ブロッコリー	100g	約1分30秒	する	する
	カリフラワー	100g	約1分30秒	する	しない
	かぼちゃ	200g	約2分30秒	しない	しない

	食品名	分量	加熱時間
根菜	さつまいも	1本 (200g)	約4分
	じゃがいも	1個 (150g)	約3分30秒
	さといも	100g	約2分30秒
	だいこん	200g	約4分
	にんじん	100g	約2分

※小さく切った葉・果菜、根菜や少量の葉・果菜、根菜を加熱すると、火花が出て焦げたり、乾燥することがあります。

※じゃがいも、さつまいも、さといもなどは、加熱後、庫内から取り出し、ラップをしたまま5分ほど蒸らします。

### 解凍

レンジ出力200W (ラップやふたをはずす)

食品名	分量	加熱時間	食品名	分量	加熱時間
えび	200g	約3分30秒	薄切り肉	200g	約3分
まぐろ	200g	約3分	ひき肉	200g	約3分30秒
一尾魚	200g	約3分30秒	鶏もも肉	200g	約3分30秒

### ご注意

オーブン・グリル加熱後は、ドアを開けて、庫内を十分さましてからご使用ください。

- さまらずに使用すると、庫内の熱で加熱しすぎたり、ラップが溶けるおそれがあります。また、解凍のときに発泡スチロール製のトレーが溶けるおそれがあります。

## オーブン(発酵)

オーブン加熱

&lt;予熱なし・発酵&gt; (1度押し)

&lt;予熱あり&gt; (2度押し)

合わせた温度まで自動的に予熱をします。予熱温度に達する時間の目安は、200℃で約10分です。予熱時間を合わせる必要はありません。

使用する付属品



黒角皿

- 予熱のときは、庫内に入れないでください。

合わせることができる温度……発酵(30℃・35℃・40℃・45℃)

※市販の料理ブックの発酵は、記載温度を参考にして30℃・35℃・40℃・45℃を使用してください。


100～250℃(10℃単位)

合わせることができる時間……120分まで

30秒単位	1分単位	5分単位
0	10分	60分
		120分

## 予熱なし・発酵

## 1 食品を黒角皿にのせ、庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受けにセットします。セットする位置は、メニュー編をごらんください。


## 2 オープン(発酵)を1度押す



## 4 オープン(発酵)を1度押す




## 5 温度・時間・メニュー 操作ダイヤルを回して焼き上げ時間を合わせる



例) 40分



## 3 温度・時間・メニュー 操作ダイヤルを回して温度を合わせる



例) 210℃



## 6 1あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。残り時間を表示。



加熱終了(終了音が鳴ります)  
食品を取り出す

## 予熱あり（予熱中は食品を入れないでください。）

### 1 オープン（発酵）を2度押す

- 表示部に「予熱」を表示。

### 2 温度・時間・メニュー 操作ダイヤルを回して温度を合わせる

例) 170℃



### 3 オープン（発酵）を1度押す

### 4 温度・時間・メニュー 操作ダイヤルを回して焼き上げ時間を合わせる

例) 30分



### 5 1あたためスタートを押す


- 庫内灯がつき、予熱開始。
- 表示部「予熱」が点滅。
- 予熱中に【オープン】キーを押すと、現在の庫内温度の目安を3秒間表示。  
(50℃未満の場合は50℃が点滅)

### 予熱終了

(ブザーが鳴って「予熱」表示が消え、設定温度が点滅します。)

- ドアを開けないときは、60分間予熱温度を保ち続け、60分経過すると、加熱はとりけされます。  
(この間5分ごとにブザーが鳴ります。)

### 6 食品を黒角皿にのせ、庫内に入れる



- 庫内側面の角皿受けにセットします。  
セットする位置は、メニュー編をごらんください。

### 7 1あたためスタートを押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「オープン」が点滅。  
残り時間を表示。

加熱終了（終了音が鳴ります）  
食品を取り出す

オープン

手動加熱

- ※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 14 ページ
- ※ 加熱中や予熱後・加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿などが熱くなっています。  
やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、両手で出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。
- ※ 表示部に「高温」が表示されているときは 45 ページ


#### 発酵するときの注意

- 庫内が高温のときは、しばらくさましてください。  
発酵しすぎたり、イースト菌が死んでしまうおそれがあります。
- 庫内温度が非常に高いときは、ブザーが5回鳴り、表示部に「U21」が表示されます。 46 ページ


#### オープン予熱中・加熱中に温度を変えたいときは

- 操作ダイヤルを回して変えてください。  
(右回し：上がる、左回し：下がる)

温度・時間・メニュー



温度・時間・メニュー



- 発酵のときは変更できません。



使用する付属品




黒角皿

合わせることができる時間……30分まで

10秒単位	30秒単位	1分単位
0	10分	15分
		30分


## 1 食品を庫内に入れる

- 庫内側面の角皿受け(上段)にセットします。



## 2 グリル を押す

## 3 温度・時間・メニュー 操作ダイヤルを回して焼き上げ時間を合わせる



例) 12分



## 4 1あたためスタート を押す

- 庫内灯がつき、加熱開始。
- 表示部「グリル」が点滅。残り時間を表示。

## 片面加熱終了

(終了音が鳴ります)

## 5 食品を裏返し、手順2~4で反対の面を加熱し、取り出す

※ 加熱後に追加加熱をするときは【延長】で様子を見ながら加熱してください。 14 ページ

※ 加熱中や加熱後しばらくは、レンジ本体・ドア・庫内や黒角皿などが熱くなっています。

やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。市販の厚手のミトンやふきんなどを使って、出し入れしてください。また、テーブルなどに置くときは、必ず鍋敷きなどの上に置いてください。

※ 表示部に「高温」が表示されているときは 45 ページ

●加熱中、煙やにおいが出ることがありますが、食品の脂が焼けているためで、故障ではありません。

●加熱後、庫内のにおいが気になるときは、庫内の汚れをふき取った後、お手入れの【34 脱臭】をしてください。 8 ページ

さし込みプラグをコンセントから抜き、レンジ本体や付属品がさめてから行ってください。  
汚れはすぐにこまめにふき取り、いつも清潔にしてお使いください。

- 庫内や付属品などを汚れたまま使用すると、汚れがこびりついたり、さびや腐食・悪臭のもとになります。また、食品カスや汁、油などがついたまま使用すると、火花や発火・発煙の原因になります。
- レンジ本体の周辺も清潔にしてください。

こまめなお手入れが大切です



## 外まわり、庫内、ドア

### 固くしぼったぬれぶきんで汚れをふき取る

汚れがひどいときは、うすめた台所用中性洗剤（水1Lに対し洗剤1.5mL）をしみ込ませた布を固くしぼってふき、その後、固くしぼったぬれぶきんで洗剤分をふき取ってください。

### ほこりを取り除く

性能を維持するため、吸気口・排気口についたほこりなどは、乾いた布で定期的に取り除いてください。

## 操作部


故障の原因になるため、スプレー式の洗剤は使わないでください。固くしぼったぶきんで汚れをふき取ってください。

## 庫内（側面・奥面・天面）は 抗菌・脱臭ブラックコーティングをしています。

汚れがつきにくく、ふき取りやすくなっています。

### <コーティングを長持ちさせるためには>

塗装面に付属品や容器などをぶつけないでください。傷がついたり、塗装がはがれたりします。



## 黒角皿



### やわらかいスポンジなどで洗い、 水気を十分にふき取る

※乱暴に扱ったり、加熱後、急に冷やさないでください。変形したり、割れるおそれがあります。

## 庫内底面セラミック（外周のゴム部分を除く）

### スポンジたわしの硬い部分（研磨剤入り不織布）に水をつけて汚れをふき取る


取れにくい汚れは、丸めたラップにクレンザーなどを少量つけてこすり取ってください。（ゴムの部分はこすらないでください。ゴムがはがれたり、傷がつくおそれがあります。）

カラ焼きやオーブン機能を使用したとき、底面セラミックに付着した汚れや水分が、茶色く焦げ付くことがあります。クレンザーなどを少量つけてこすり取ってください。

※衝撃を加えたり、水をかけないでください。

セラミックが割れるおそれがあります。

※割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せず、お買い上げ販売店にご相談ください。そのまま使用すると、火花が出たり、故障の原因になります。



ゴムの部分は絶対にこすらないで！



## 庫内や黒角皿の汚れが気になるとき

角皿に入れた水を加熱して蒸気を発生させ、汚れを浮き上がらせてふき取りやすくします。

**1** 黒角皿に水を約200mL入れ、  
庫内(下段)にセットする

**2** **34-35  
お手入れ** を押す

**3** 温度・時間・メニュー 操作ダイヤルを回して  
「35 庫内」に合わせる



**4** **1 あたため  
スタート** を押す

- 表示部「オープン」が点滅。  
途中から残り時間を表示。

加熱終了(約20分で終了します。)

**5** 庫内が十分さめてから、  
固くしぼったぬれぶきんで庫内をふき取る

※ふき取らないとべたついたり、庫内のさび・腐食の原因になります。

※角皿を取り出すときは、お湯をこぼさないように注意してください。やけどのおそれがあります。

※庫内を十分さましてから行ってください。庫内が高温のときは、蒸気が付着せず、汚れが十分に取れないことがあります。

※頑固な汚れは、**お手入れの【35 庫内】**を行っても取れにくいことがありますので、こまめにお手入れをしてください。

**庫内のおいが気になるときは、お手入れをした後、庫内のカラ焼き(脱臭)をしてください。**

(月1回が目安です) 8 ページ

※汚れがひどいとき(油が飛び散る料理の後や食品が庫内に飛び散ったとき)は、まず、庫内をきれいにお手入れした後、カラ焼き(脱臭)をしてください。

※カラ焼き(脱臭)中は煙やにおいが出ることがありますが、異常や故障ではありません。また、カラ焼き(脱臭)中は必ず換気をしてください。

### ご注意

●お手入れのときは、次のものを使用しないでください。傷、変色、変形、故障の原因になります。

- アルカリ性洗剤 (ハンドルやドアの樹脂の割れの原因になります。)
- 酸性洗剤
- ベンジン、シンナーなどの溶剤
- オープンクリーナー、漂白剤
- アルコール、灯油、ガソリン
- ガラスクリーナーやスプレー式の洗剤
- 金属たわし、金属ブラシ
- クレンザー (庫内底面セラミックのみ使えます。)

●食品カスや水、洗剤などをレンジ本体のすき間に入れないでください。(故障の原因になります。)



## ごはん・おかずのあたため

仕上りが熱すぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品は庫内の中央に置いていますか。</li> <li>● 分量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。</li> <li>● 食品の分量に合った大きさの容器をお使いください。</li> <li>● ラップ以外のふた（陶器やガラス製、プラスチック製など）を使っていませんか。</li> </ul>
ごはんをあたためるとパサつく	● 加熱前に水か酒を少しふりかけると、しっとりと仕上がります。
汁ものをあたためると熱い部分とぬるい部分がある	● 加熱後にかき混ぜます。
たれ付きの食品をあたためるとたれが飛び散る	● たれは加熱後にかけてください。
炒めものをあたためると乾燥する	● 加熱前にバターかサラダ油を少し加えてあたためます。
焼き魚やフライをあたためると上手にあたたまらない	● 重ならないように平らに並べてください。
煮魚をあたためると煮汁が飛び散る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 深めの容器に入れてあたためてください。</li> <li>● ラップをしてあたためてください。</li> </ul>

## 牛乳やお酒のあたため

熱くなりすぎる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品は庫内の中央に置いていますか。</li> <li>● 【23 牛乳】または【24 お酒】で加熱しましたか。</li> <li>● 【あたため・スタート】キーであたためると熱くなります。</li> <li>● 容器に少量しか入れないと沸とうする場合があります。容器の7～8分目まで入れてください。</li> </ul>
上の方と下の方では温度が異なる	● 加熱後は、よくかき混ぜてください。

## 解 凍

食品が煮えた	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品は庫内の中央に置いていますか。</li> <li>● ラップなどの包装は取りはずしてください。</li> <li>● 食品の厚みが不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなります。冷凍するとき、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。魚などは、尾にアルミホイルを巻いてください。</li> </ul>
--------	--

## 野菜のゆでもの

ゆですぎになる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品は庫内の中央に置いていますか。</li> <li>● すき間がないように、しっかりとラップに包んでください。また、ラップは何重にも巻かず、重なり合う部分を下にしてください。</li> </ul>
生っぽい部分とできすぎた部分がある	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ほうれん草などの葉菜類は、葉と茎を交互に重ねてください。かぼちゃなどは、大きさをそろえて切ってください。じゃがいもなどを2個以上加熱するときは、大きさをそろえてください。</li> </ul>

## セットメニュー／2段メニュー

上段調理と下段調理の加熱状態がいちじるしく異なる 2段加熱の仕上りにムラがある	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 途中操作（入れ替えの有・無）の指示通り作業をしましたか。黒角皿の入れ替えが必要なメニューは、入れ替えをしないとエラー表示が出ます。様子を見ながら加熱してください。▶ 46ページ</li> <li>● 黒角皿は正しい位置にセットしましたか。黒角皿は正しい位置に奥までしっかり入れてください。</li> </ul>
--	--

お手入れのしかた／お料理がうまくできない

こんなときは

グラタン	
焼くたびに焼け色が異なる	● チーズの種類により焼き上がりが異なります。 様子を見ながら焼いてください。
焼け色がうすい	● 焼き足りないときは、 <b>【延長】</b> で様子を見ながら焼いてください。 14 ページ ● <b>【仕上り調節】</b> で焼き色の調節ができます。 濃く仕上げたいときは、「 <b>強</b> 」に合わせてください。
焼け色が濃い	● <b>【仕上り調節】</b> で焼き色の調節ができます。 薄く仕上げたいときは、「 <b>弱</b> 」に合わせてください。

ケーキ	
ケーキがうまくふくらまない	● 卵の泡立てがしっかりできていますか。 泡立器の先から落ちる泡で文字が書けるくらいまで泡立てましょう。
泡立てが上手にできない	● 泡立てるときのボールは、油分や水分がついていないものを使用してください。
部分的に粉が残る	● 粉をよくふるいながら入れましたか。 粉をふるうのは、不純物や粉の固まりを取り除くほか、 空気をたっぷり含ませることにより、焼き上がりをふっくらさせます。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	● 市販の料理ブックのケーキの場合は、メニュー編を参考にして <b>【オープン】</b> キーで様子を見ながら焼いてください。

クッキー	
焼け色にムラがある	● 生地の厚みや大きさは均一ですか。 平らに成形し、大きさをそろえると、きれいに焼けます。
焼け色がうすい	● 生地が厚いと焼け色がうすくなります。 <b>【延長】</b> で様子を見ながら焼いてください。14 ページ ● 2段のときは、黒角皿を下段に入れ、1枚ずつ <b>【延長】</b> で様子を見ながら 焼いてください。14 ページ
焼け色が濃い	● 焼くときにバターなどが溶けていませんか。 冷蔵庫で冷やしてから焼いてください。
材料や作りかたの違いで 焼け色が変わる	● バターのかわりにマーガリンを使ったり、市販の生地を使うと 焼け色に影響するため、様子を見ながら焼いてください。
2段で焼いたとき うまく焼けない	● 加熱途中に、上段と下段を入れ替えましたか。 加熱途中にブザーが鳴れば、必ず、すばやく入れ替えてください。

ロールパン	
焼け色にムラがある	● 生地を同じ大きさに成形しましたか。 大きさが異なると焼いたときムラになります。
焼け色がうすい	● 生地の発酵は十分にしましたか。 発酵不足で生地の温度が低いと、あまりふくらまず焼け色もうすくなります。
焼け色が濃い	● 発酵しすぎていませんか。 発酵しすぎると焼いたとき、ふくらみ過ぎて濃くなります。 ● 表面にぬる溶き卵をぬりすぎていませんか。

スチームオープン／スチームグリル	
焼け色にムラがある 仕上りにムラがある	● メニューに合わせて、黒角皿を正しい位置にセットしていますか。 ● 焼けムラが気になるときは、加熱途中で、黒角皿ごと前後を入れ替えると、 より均一に加熱できます。 ● 焼き足りないとき、加熱不足のときは、 <b>【延長】</b> で様子を見ながら追加加熱 してください。14 ページ





修理やアフターサービスを依頼される前に、次のことをお調べください。

こんな場合	調べるところ
さし込みプラグをコンセントに差し込んでも、表示部に何も表示しない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● さし込みプラグをコンセントに差し込んだだけでは電源は入りません。 → ドアを1秒以上開けると電源が入り、表示部に「O」を表示します。 ☞ 13 ページ「待機時消費電力ゼロW」</li> </ul>
全く動かない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示部に「O」が表示されていますか。 → 1度ドアを開け、「O」が表示されてから食品を入れて操作してください。 → ドアが開いていたときは、1度ドアを閉めてから再度ドアを開けてください。 ☞ 13 ページ「待機時消費電力ゼロW」</li> <li>● 停電していませんか。 また、ご家庭の配電盤のブレーカーが切れていませんか。 → 停電・ブレーカー復帰後、1秒以上ドアを開けてください。</li> <li>● さし込みプラグが抜けていませんか。 → さし込みプラグをコンセントに差し直して、1秒以上ドアを開けてください。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ドアは確実に閉まっていますか。</li> </ul>
食品があたたまらない	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子レンジ加熱のとき、金属容器やアルミホイルなどで食品がおおわれていませんか。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 表示部に「D」が表示されていませんか。☞ 46 ページ</li> </ul>
加熱してもすぐに止まる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内底面が高温になっていませんか。 → ドアを開けて、しばらく庫内をさましてからやり直すか、手動で様子を見ながら加熱してください。 ぬれぶきんで庫内底面を冷やすと、早くご使用できます。</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内底面に食品カスや油、水などが付いていませんか。 → ふき取ってからやり直してください。</li> </ul>
火花が出る 異常音が出る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子レンジ加熱のとき、金属容器や金銀模様のある容器、アルミホイル、金串などを使用していませんか。</li> <li>● 解凍のとき、庫内壁面や底面にアルミホイルが触れていませんか。 ☞ 23 ページ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 電子レンジ加熱のとき、食品を入れずに加熱していませんか。 → 食品を入れて加熱してください。</li> </ul>
煙が出たり、 いやなにおいがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内に食品カスや油などが付いたままになっていませんか。</li> <li>● 庫内のにおいが気になるときは、汚れをふき取った後、<b>お手入れの【34 脱臭】</b>でカラ焼き(脱臭)をしてください。カラ焼き中は煙やにおいが出ることがありますが、異常や故障ではありません。☞ 8 ページ</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内のカラ焼きの1度目ではありませんか。☞ 8 ページ</li> </ul>





※上記のことをお調べになり、まだ異常がある場合は、さし込みプラグをコンセントから抜き、お買い上げ販売店にご連絡ください。

お料理がうまくできない／故障かな？と思ったら  
こんなときは

次の場合、故障ではありません。

こんな場合	説 明
表示部に「高温」が表示され、ファンが回る 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● レンジ本体・ドア・庫内や付属品などの温度が高いときに表示します。(最大約30分)</li> <li>● 表示中は冷却のためファンが回りますので、さし込みプラグを抜かないでください。ドアを開けてもファンが回っています。</li> <li>● 表示中でも使用できますが、やけどのおそれがありますので、素手でさわらないでください。また、熱に弱い物（ラップやプラスチック容器など）を置かないでください。溶けたり変形するおそれがあります。</li> </ul>
表示部に「換気」が表示され、ファンが回る 	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 庫内を換気するためファンが回り、最大約1分30秒表示されることがあります。(ドアを開けても回ることがあります)</li> <li>表示が消えた後も赤外線センサー冷却のため、最大約30分ファンが回ります。</li> </ul>
加熱中にカチカチと音がする	● 加熱開始時や加熱中の制御音です。
加熱中にポコンと音がする	● オープン・グリル加熱のとき、熱によって庫内壁面が膨張するために起こる音です。
加熱中にチリチリと音がする	● インバーターが動作するときの音です。
加熱をしていないのにファンが回る 加熱後ファンが回る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 赤外線センサーを正しく動作させるためファンが回ります。</li> <li>● 加熱後、庫内の換気や赤外線センサーを冷却するため最大約30分回ります。</li> </ul>
加熱後、何度もブザーが鳴る	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品の出し忘れをお知らせするブザーです。1分ごとにブザーが鳴ります。(加熱終了後5分間)</li> <li>→ お忘れ防止ブザーや加熱終了音は、消音設定に変更できます。 13ページ</li> </ul>
何もしていないのにカチッと音がする	● 電源が切れる音です。 (加熱が終了し、約5分後に電源が切れます。)
表示部をさわると黒い線が出る	● 静電気により出ることがあります。(しばらくすると、もとに戻ります。)
ドアがくもり、水滴が落ちる	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 食品から出た水蒸気などにより、ドアの内側がくもることがあります。お掃除のときや食品から出た水蒸気が多い場合、ドアの内側に水滴がつき、レンジ本体の外部に落ちることがあります。</li> <li>● ふきんでふき取ってください。</li> </ul>
ドアと本体の間から蒸気がもれる	● 蒸気の量や室温によって蒸気がもれることがありますが、調理など性能上の影響はありません。また、電子レンジ調理での電波もれはありません。


## こんな表示が出たときは

表 示 部	原 因	処 置
 (点滅)	<b>【1 あたため】【2 解凍】【3 さしみ解凍】</b> ●食品を入れ、ドアを閉めてから 1分以内にキーを押しましたか。	再びドアを開閉して、1分以内にキー を押してください。 ※食品なしで加熱されるのを 防ぐための機能です。
 (点滅)	メモリーキー ●メモリー内容を記憶せずに <b>【メモリー】</b> キーを押しましたか。	記憶操作をしてください。
 (ブザーが5回鳴る)	<b>【8 肉料理と付け合せ】【11 おつまみセッ            ト】【12-2 ヘルシーフライ2段】【13-2 ク            ッキー2段】【14-2 スコーン2段】【15-2            和風スイーツ2段】</b> ●加熱の途中ブザーが鳴って「入替え」 が表示されたとき、黒角皿の上段と下 段を入れ替えましたか。	<b>【とりけし】</b> キーを押して黒角皿の上段 と下段を入れ替え、 <b>【オープン】</b> キーを 押して様子を見ながら焼いてください。 肉料理と付け合せ：220℃ おつまみセット：220℃ ヘルシーフライ：220℃ クッキー：180℃ スコーン：180℃ 和風スイーツ：180℃
 (ブザーが5回鳴る)	<b>【2 解凍】【3 さしみ解凍】【16 茶わん蒸し】            【28 パスタ】【発酵】            【お好み温度20℃以下】【温度調理40℃】</b> ●庫内が高温になっていませんか。	<b>【とりけし】</b> キーを押し、ドアを開け てしばらく庫内をさましてからやり直 してください。

## ブザーが5回鳴り、表示部に次の表示が出たとき

E1/E2/E3/E5/E22/E30	表示内容を確認し、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。
E06/E33	電子レンジ加熱のとき、庫内が高温になっていませんか。 → <b>【とりけし】</b> キーを押し、ドアを開けてしばらく庫内をさましてからやり直してください。それでも「E 06」「E 33」が表示されたときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、表示の記号をお買い上げの販売店にご連絡ください。

## 表示部に「D」が表示されているときは（デモ運転状態）



- デモ運転状態のときは、加熱できません。

### <デモの解除のしかた>

- ① **【とりけし】**キーを5回押す。  
 (ピピピッとブザーが鳴り、表示部の「0」が点滅します。)
- ② **【あたため・スタート】**キーを5回押す。  
 (ピッピーとブザーが鳴り、表示部の「0」が点灯表示に変わり、  
 「D」が消えますと、正常にご使用いただけます。  
 ※表示部が0以外の表示になっている場合は、**【とりけし】**キーを1回押して、  
 0表示に戻してから解除を行ってください。



**危険**

**絶対にキャビネットをはずさない。また、分解・改造・修理をしない。**

- 火災・感電・けがの原因になります。
- 修理はお買い上げ販売店にご相談ください。



分解禁止

故障かな?と思ったら  
こんなときは

# メニュー編もくじ

## カフェメニュー

### フレンチ

フレンチA  49

若鶏もも肉のディアブル風  
なすとトマトのティアン

フレンチB 49

バゲットのカナッペ3種(オイルサーディンとカマンベールチーズ&ピザ風&アスパラと生ハム)/キャロットラペ風ソテー

### スパニッシュ

スパニッシュA  50

エビのアヒージョ  
豚ロース肉とオレンジのバレンシア風

スパニッシュB 50

スパニッシュオムレツ/きのこのガーリックオイル炒め/エビの香草焼き

### アメリカン

ベーグルセット 51

ベーグル/チーズオムレツ&ベーコン


ロコモコセット 51


ハンバーグ/サニーサイドアップ  
パンブキンソテー

フライドチキンセット 51

フライドチキン/フライドポテト  
焼きブロッコリー〜マヨネーズかけ〜

### スイーツ

アップルジンジャーケーキ  52

オレンジチョコチップケーキ 

バーケーキ 53

栗とあずきのケーキ/ブルーベリーのケーキ  
チョコバナナのケーキ/チーズケーキバー

クッキー 53~54

ブルーベリーシリアルクッキー

チョコナッツクッキー

ダブルチーズクッキー

ごまごまクッキー

マフィン 54

バナナマフィン/りんごのカップケーキ

ダブルチョコマフィン

ブルーベリーヨーグルトのマフィン

## お菓子・パン

ショートケーキ 55

シフォンケーキ 56

抹茶シフォンケーキ

コーヒースシフォンケーキ

バナナシフォンケーキ

ロールケーキ 57

ココアロール/抹茶ロール

パウンドケーキ 57

クッキー 58

チョコチップクッキー 58

アップルパイ 59

りんごの甘煮

マドレーヌ 60

カスタードプリン 60

焼きいも 60

ロールパン 61~62

コーンマヨネーズパン/あんパン

ビッグピザ 62

シーフードピザ/イタリアンピザ

フランスパン 63~64

ブチフランス/チーズフランス

まめまめフランス

シュークリーム 65

カスタードクリーム/エクレア

バリブレスト

スフレチーズケーキ 66

コーヒーマブルチーズケーキ

かぼちゃスフレケーキ

ブレンスコーン 67

チョコナッツ/チーズ&チーズ/オレンジ

抹茶ケーキ 68

茶巾ポテト 68

ナッツせんべい 68

## セットメニュー

### 肉料理と付け合せ

ガーリックチキン&もやしときのこのソテー 69

豚肉ロール巻き&根菜のたらこ和え 69

### 魚のグリルとソース

サーモンのグリル&トマトソース 70

鯛のグリル&カレーきのこのソース 70

### 包み焼きと野菜小鉢

豚キムチーズ 71

豚肉ときのこの包み焼き 71

ナムル 71

れんこんのきんぴら 71

根菜サラダ 71

### おつまみセット

しいたけの詰め焼き&ポテトのチーズ焼き 72

きのこのベーコン巻き&ツナポテトのおやき 72

スティック春巻き 明太チーズ&エビマヨ 72

## ヘルシーフライ

フライ用パン粉の作り方 73

豚肉のポテトフライ 73

ヒレカツ 74

鶏ささみとえびのコーンフ레이크揚げ 74

えびのヘルシーフライ 74

## スチームオープン&グリル

茶わん蒸し 75

中華風茶わん蒸し 75

魚のホイル蒸し 76

鮭とパプリカのマヨネーズ風味 76

鶏肉の中華風蒸し 76

ハンバーグ 77

豆腐ハンバーグ 77

韓国風ひと口ハンバーグ 77

鶏の照り焼き 78

タンドリーチキン 78

フライドチキン 78

さばの塩焼き 79

焼き魚メニュー一覧

いかの姿焼き 79

海鮮焼きメニュー一覧

## グラタン

マカロニグラタン 80

ホワイトソース

なすとトマトのグラタン 80

## オープン(手動)・パスタ

ローストチキン 81

スパニッシュオムレツ 81

パスタをゆでる 82

## 野菜メニュー

カポナータ 83

緑黄色野菜のホットサラダ 83

いろいろきのこマリネ 83

ミネストローネ 84

野菜いっぱいカレースープ 84

かぼちゃとにんじんの味噌スープ 84

## 温度調理

こんぶだし 85

豆のもどし 85

金時豆 85

昆布豆 85

ヨーグルト 86

ジャム 86

いちごジャム/りんごジャム

ブルーベリージャム

## お総菜

筑前煮 87

肉じゃが 87

かれいの煮つけ 87

えびのチリソース 88

きんぴらごぼう 88

即席漬け 88

ごはん 89

あさりの酒蒸し 89

あさりのワイン蒸し

和風サラダ 89


：このマークがついたメニューは、52ページで紹介しているお店とのコラボレーションメニューです。

- 本書のオープンメニュー(8 スイーツ・スチームオープンメニューを除く)は、予熱なしの指導になっています。市販の料理ブックで予熱が必要なメニューのときは、【オープン】を2度押し(予熱あり)して焼いてください。☞ 38ページ
- 料理写真は調理後の盛り付け例です。
- 計量は、1カップ=200mL、大さじ1=15mL、小さじ1=5mLを使用しています。(1mL=1cc)
- 料理の仕上りは、食品の種類・形・量・大きさ・初期温度・室温・電源電圧などによって多少異なります。クッキングガイドの調理時間・温度は目安です。
- おもちや、庫内が大きくヒーターとの距離が離れているため焼けません。
- お菓子(ケーキなど)を焼くとき、本書では、硫酸紙をおすすめしています。市販のクッキング用シートをご使用になるときは、耐熱温度などの仕様を確認の上お使いください。

## アイデアクッキング


### 豆腐の水切り

- 豆腐をペーパータオルに包み平皿にのせ、1丁(約300g)につき、【レンジ出力500W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱。ふきんで水気をふき取る。




### 干しいたけを戻す

- 水で戻すより早くふっくらと戻る。干しいたけを容器に入れ、ひたひたの水を加える。ふたなしで【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。もどし汁は、だし汁にするとよい。




### ごまめの乾燥

- 平皿に広げ、【レンジ出力600W】で途中混ぜながら加熱。50gで約2～3分。途中30秒ごとに混ぜる。




### カリカリベーコン

- ペーパータオルを敷いた皿にベーコンを広げ、上にもペーパータオルをかける。【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。3枚で約2～3分。余分な水分や脂が吸い取られてカリカリになる。




### せんべい・クッキーの乾燥

- 平皿に重ならないように広げ、【レンジ出力600W】で様子を見ながら加熱。加熱直後はまだ湿った感じがするが、しばらくするとパリッと乾燥してくる。



### パン粉づくり

- 固くなった食パンをミキサーで細かくくだき、皿に広げる。ふたなしで1カップ(約50g)につき【レンジ出力600W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱。途中30秒ごとに混ぜる。ペーパータオルに移し、さます。



### ジャム

- 深めの耐熱容器に材料を入れ、ふたなしで【レンジ出力700W】で約14～16分に合わせ、【スタート】を押して加熱。途中1～2度アクを取ってかき混ぜる。加熱直後はサラリとしているが、さめるととろみがついて固くなる。



#### ◆いちごジャム

いちご ……300g  
(ヘタをとる)  
砂糖 ……120g  
レモン汁 ……小さじ2  
サラダ油 ……1～2滴

#### ◆りんごジャム

りんご(紅玉) ……300g  
(皮をむき、芯をとって  
塩水につけてすりおろす)  
砂糖 ……140g  
レモン汁 ……小さじ2

#### ◆キウイジャム

キウイ ……5個(正味300g)  
(皮をむいて小さく切る)  
グラニュー糖 ……160g  
レモン汁 ……大さじ1

※キウイとグラニュー糖を  
合わせてなじませておく。





CAFE  
RECIPE


## フレンチA

### 若鶏もも肉のディアブル風

(マスタードパン粉焼き)

### なすとトマトのティアン

(グリルバジル風味)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ④フレンチ	 中段	約20分

材料 (2人分) 約363kcal/1人分


#### 若鶏もも肉のディアブル風

- ・若鶏もも肉(4等分にする) … 160g
- ・フレンチマスタード … 小さじ4
- ・パン粉 … 20g
- ・ウスターソース … 小さじ1
- ・白ワイン … 小さじ2
- ・塩・こしょう … 少々

#### なすとトマトのティアン

- ・なす … 1本
- ・トマト(小) … 1個
- ・バジル(乾燥) … 少々
- ・オリーブオイル … 大さじ2
- ・塩 … 適量

並べ方



手前

## 作り方

### ■若鶏もも肉のディアブル風の下ごしらえ

- ① ボールにウスターソースと白ワインを入れ、鶏肉を約10分間つけ、なじませる。
- ② 鶏肉に塩・こしょうをし、アルミホイルを敷いた黒角皿に①を図のように並べ、鶏肉1切れに対し、小さじ1のマスタードを塗る。
- ③ マスタードの上に、パン粉をまんべんなくふりかける。

### ■なすとトマトのティアンの下ごしらえ

- ④ なすは5~7mmの厚さで8枚に切り、トマトは5~7mmの厚さで6枚に切る。
- ⑤ 黒角皿になす4枚とトマト3枚を交互に図のように置き、2列に並べる。
- ⑥ ⑤に塩を軽くふり、バジル、オリーブオイルをかける。

### ■加熱

- ⑦ ⑥の黒角皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押して【4 フレンチ】に合わせ【スタート】を押して加熱する。



## フレンチB

### バゲットのカナッペ3種


(オイルサーディンとカマンベールチーズ／ピザ風／アスパラと生ハム)

### キャロットラペ風ソテー

並べ方



手前

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ④フレンチ	 中段	約17分

材料 (2人分) 約701kcal/1人分

#### バゲットのカナッペ3種

- ・フランスパン(厚さ2cmに切る) … 6切れ
- 〈オイルサーディンとカマンベールチーズ〉
- ・カマンベールチーズ(2等分する) … 25g
- ・オイルサーディン … 2匹
- ・プチトマト(半分に切る) … 1個
- ・にんにく … ひとかけ
- ・オリーブオイル … 少々
- ・粗びき黒こしょう … 少々

#### 〈ピザ風／アスパラと生ハム〉

- ・辛子バター … 適量
- ・玉ねぎ(みじん切り) … 20g
- ・ツナの缶詰 … 20g
- ・④ トマトケチャップ … 小さじ2
- ・マヨネーズ … 大さじ1½
- ・塩・こしょう … 少々
- ・ベーコン(短冊切り) … 1/4枚
- ・プチトマト(厚さ5mmに切る) … 1個
- ・アスパラガス(長めの斜め切り) … 1本
- ・生ハム … 2枚
- ・ピザ用チーズ … 40g

#### キャロットラペ風ソテー

- ・にんじん(せん切り) … 80g
- ・オリーブオイル … 小さじ2
- ・塩・こしょう … 少々
- ・アルミホイル(25×25cm) … 1枚
- ・お好みの柑橘フルーツ・ディル・フレンチドレッシング … 適量

## 作り方

### ■バゲットのカナッペ3種の下ごしらえ

- ① フランスパン2切れに、にんにくの切り口をこすりつけ、オリーブオイルを塗り、上にチーズ、オイルサーディン、プチトマトの順に1個ずつのせ、粗びき黒こしょうをふる。
- ② 残り4切れのフランスパンに辛子バターをぬり、その上に混ぜ合わせた④を広げてのせる。
- ③ ②のパン2切れにベーコン、プチトマトをのせ、チーズを散らす。
- ④ ②の残りの2切れのパンにアスパラのせ、チーズを散らす。

### ■キャロットラペ風ソテーの下ごしらえ

- ⑤ にんじんは、皮をむいてせん切りにし、アルミホイルで容器を作った中に入れ、塩・こしょうし、オリーブオイルを回しかける。

### ■加熱

- ⑥ 黒角皿に、①、③、④、⑤を図のようにのせる。
- ⑦ ⑥の黒角皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押して【4 フレンチ】に合わせ【仕上り調節】弱を押す、【スタート】を押して加熱する。

### ■盛り付け

- ⑧ 焼き上がった④の2切れに生ハムをのせる。お好みで、キャロットラペ風ソテーにフレンチドレッシングをかけ、柑橘フルーツ・ディルを添える。



CAFE  
RECIPE

## スパニッシュA

### エビのアヒージョ

（エビのオイル煮）

### 豚ロース肉とオレンジのバレンシア風

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑤スパニッシュ	 中段	約20分

材料（2人分） 約557kcal／1人分

#### エビのアヒージョ


（直径約10cmのグラタン皿など）

- むき小エビ ……120g
- オリーブオイル ……大さじ2
- たかのつめ ……2本
- にんにく ……2かけ
- カットレモン（1/4カット） ……2切れ
- 塩 ……2g

#### 豚ロース肉とオレンジのバレンシア風

- 豚ロース肉（トンカツ用・1枚約80g） ……2枚
- オレンジ（皮をむき6枚に切る） ……1個
- オリーブオイル ……大さじ2
- 塩・こしょう ……少々
- 玉ねぎ（くし切り） ……1/4個
- パセリみじん切り ……少々
- アルミホイル（25×25cm） ……1枚

並べ方



手前

## 作り方

### ■エビのアヒージョの下ごしらえ

- ① たかのつめは2つに折り、中の種を取り除いておく。にんにくは皮をむき、スライスする。
- ② 指定の大きさのグラタン皿に①とオリーブオイル、むき小エビを入れ、塩を各1gずつ入れて混ぜ、図のように黒角皿にのせる。

### ■豚ロース肉とオレンジのバレンシア風の下ごしらえ

- ③ 豚ロース肉は包丁で筋に切り込みを入れ、たたいてのばし、1枚を4つ切りにして、両面に塩・こしょうをする。
- ④ アルミホイルで容器を作り、③を重ねるように並べる。その上にスライスしたオレンジを置き、上からオリーブオイルをかける。
- ⑤ ②の手前に④を置き、空いているところに玉ねぎを1枚ずつはがし並べて、塩を少々ふりかける。

### ■加熱

- ⑥ ⑤の黒角皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【5 スパニッシュ】に合わせ【スタート】を押して加熱する。

### ■盛り付け

- ⑦ 肉とオレンジを重ねて盛り、玉ねぎにパセリをふる。②にレモンをしぼりかける。




## スパニッシュB

### スパニッシュオムレツ

### きのこのガーリックオイル炒め

### エビの香草焼き

並べ方



手前

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑤スパニッシュ	 中段	約20分

材料（2人分） 約457kcal／1人分

#### スパニッシュオムレツ

（直径15cmのパイ・グラタン皿）

- ジャがいも ……小1個（約80g）
- 玉ねぎ（薄切り） ……1/4個（50g）
- ベーコン（短冊切り） ……1枚
- ピーマン（みじん切り） ……1/2個
- バター ……10g
- ミニトマト（半分に切る） ……3個
- 卵（溶きほぐす） ……2個
- 牛乳 ……大さじ1
- ピザ用チーズ ……20g
- 塩・こしょう ……少々

#### きのこのガーリックオイル炒め

- きのこと ……120g  
（マッシュルーム、しいたけなど合わせて）
- にんにく（薄切り） ……1かけ
- オリーブオイル ……大さじ1
- 塩・こしょう ……少々
- アルミホイル（25×25cm） ……1枚

#### エビの香草焼き

- エビ ……4尾
- 塩・こしょう ……少々
- ドライハーブ（パセリ、オレガノなど） ……少々
- オリーブオイル ……適量

## 作り方

### ■スパニッシュオムレツの下ごしらえ

- ① ジャがいもは皮をむいて薄めのいちょう切りにし、水にさらす。
- ② バター（分量外）を薄く塗った耐熱容器に①と④を入れてラップをし、【レンジ出力700W】で約2分加熱する。
- ③ ②によく混ぜ合わせた③を入れる。最後にミニトマトをのせ入れる。

### ■きのこのガーリックオイル炒めの下ごしらえ

- ④ きのは石づきなどを落として、適当な大きさに切る。
- ⑤ アルミホイルで容器を作り、④とにんにくを入れ、オリーブオイルを回しかけ、塩・こしょうする。

### ■エビの香草焼きの下ごしらえ

- ⑥ エビは洗って殻をむかずキッチンペーパーで水気をとり、塩・こしょうし、ドライハーブとオリーブオイルをまぶす。

### ■加熱

- ⑦ 黒角皿に③と⑤を図のように置き、空いているところに⑥を置く。
- ⑧ ⑦の黒角皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【5 スパニッシュ】に合わせ【スタート】を押して加熱する。



## ベーグルセット

ベーグル  
チーズオムレツ&ベーコン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑥アメリカン	 中段	約15分

材料 (2人分) 約369kcal/1人分

### チーズオムレツ&ベーコン

- アスパラガス……………1本
- ナチュラルチーズ……………40g
  - 卵……………1個
- ④牛乳……………小さじ2
- 塩・こしょう……………少々
  - ブラックペッパー……………少々
- アルミカップ(目玉焼き用)……………2枚
- ベーコン(半分に切る)……………2枚

### ベーグル

- ベーグル(市販品)……………2個

## 作り方

### ■チーズオムレツの下ごしらえ

- ① アスパラガスは硬い部分を取り除き、5mm幅で斜めに切る。
- ② 黒角皿にアルミカップを置き、混ぜ合わせた④を流し入れ、アスパラガスを分け入れる。


### ■加熱

- ③ ベーグルと半分に切ったベーコンを黒角皿にのせる。
- ④ ③の黒角皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【6 アメリカン】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



## ロコモコセット

ハンバーグ  
サニーサイドアップ  
パンプキンソテー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑥アメリカン	 中段	約15分

材料 (2人分) 約710kcal/1人分

### ロコモコ

- ハンバーグ(冷蔵品・約100g)……………2個
- 卵……………2個
- キャベツ(せん切り)……………20g
- 塩・こしょう……………少々
- ごはん……………2杯分
- お好みのソース……………適量
- アルミカップ(目玉焼き用)……………2枚

### パンプキンソテー

- かぼちゃ(せん切り)……………60g
- 塩・こしょう……………少々
- オリーブオイル……………大さじ1

## 作り方

### ■ロコモコの下ごしらえ

- ① アルミカップにキャベツを分け入れ、軽く塩・こしょうしてから卵を割り入れる。

### ■パンプキンソテーの下ごしらえ

- ② かぼちゃはせん切りにし、ボールなどでオリーブオイルをまぶし、塩・こしょうする。

### ■加熱

- ③ 黒角皿にハンバーグ、①、②をのせ、中段に入れる。
- ④ 【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【6 アメリカン】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。


### ■盛り付け

- ⑤ ごはんにハンバーグとサニーサイドアップをのせ、お好みのソースをかける。



## フライドチキンセット

フライドチキン  
フライドポテト  
焼きブロッコリー〜マヨネーズがけ〜

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑥アメリカン	 中段	約19分

材料 (2人分) 約336kcal/1人分

### フライドチキン

- 鶏手羽中……………8本
- 唐揚げ粉(市販品)……………適量

### フライドポテト

- 冷凍のフライドポテト(市販品)……………80g

### 焼きブロッコリー〜マヨネーズがけ〜

- ブロッコリー(小房に分ける)……………70g
- マヨネーズ……………適量
- パン粉……………大さじ1
- アルミホイル(25×25cm)……………1枚

## 作り方

### ■フライドチキンの下ごしらえ

- ① 鶏手羽中に唐揚げ粉をまぶし、黒角皿の奥に並べる。

### ■焼きブロッコリー〜マヨネーズがけ〜の下ごしらえ

- ② アルミホイルで容器を作り、黒角皿の手前にのせる。容器にブロッコリーを入れ、マヨネーズを適量かけ、その上にパン粉をふりかける。

### ■加熱


- ③ 黒角皿の空いた場所に冷凍のフライドポテトを、重ならないように並べる。
- ④ ③の黒角皿を中段に入れ、【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【6 アメリカン】に合わせ、【仕上がり調節】強を押し【スタート】を押して加熱する。





CAFE  
RECIPE

## アップルジンジャー ケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑦-4 スイーツ (ホールケーキ)	 下段	焼き上げ 約36分

### 材料

(直径21cmのタルト型1台分)

- ・ホットケーキミックス ……200g
- ・バター ……100g
- ・砂糖 ……50g
- ・卵 (溶きほぐす) ……2個
- ・りんご ……正味300g  
(厚さ5mmのいちょう切り)
- ・しょうが(細切り) ……正味12g

### 作り方

- ① タルト型の内側にサラダ油 (分量外) を薄く塗り、硫酸紙を敷き込む。
- ② 耐熱容器にしょうがと水200mLを入れ、【レンジ出力700W】で約2分加熱する。加熱後、ざるにあけて、しょうがの水気をよくきる。

- ③ 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30～60秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。加熱後、砂糖を加えて白っぽくなるまでよく混ぜる。
- ④ オープンの予熱をする。【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【7-4 スイーツ (ホールケーキ)】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約10分
- ⑤ ③に卵を少しずつ加えながらよく混ぜ、なめらかになったら、ホットケーキミックスを入れる。
- ⑥ ⑤にりんごと②を加え、よく混ぜる。
- ⑦ ①の型に⑥を流し込み、表面をならして、型を台にトントンと軽く落として空気抜きをする。
- ⑧ ブザーが鳴って予熱が終われば、黒角皿の中央に⑦を置いて下段に入れ、【スタート】を押して焼く。

### バリエーション



## オレンジチョコチップケーキ

### 材料

(直径21cmのタルト型1台分)

- ・ホットケーキミックス ……200g
  - ・バター ……100g
  - ・砂糖 ……30g
  - ・卵 (溶きほぐす) ……2個
  - ・オレンジマーマレード ……50g  
(コアントロー小さじ1でのばす (なければキルシュまたはブランデーでも良い))
  - ・チョコチップ ……50g
  - ・オレンジ ……1～2個
  - ・牛乳 ……小さじ2
- 仕上げ用
- ・オレンジマーマレード ……適量  
(お湯または洋酒 少々でのばす)

- ① タルト型の内側にサラダ油 (分量外) を薄く塗り、硫酸紙を敷き込む。
- ② オレンジは4～5mm位の少し厚めに輪切りにしておく。
- ③ アップルジンジャーケーキの作り方③～⑤を参照してケーキ生地を作り、卵を加えた後オレンジマーマレードを加え混ぜ、ホットケーキミックス、牛乳、チョコチップの順に加えよく混ぜる。
- ④ ①の型に③を流し込み表面をならし、輪切りにした②を端を少し重ねながら表面をおおうようにのせ、空気抜きをする。
- ⑤ アップルジンジャーケーキの焼き方と同様に焼き、冷めてから仕上げ用のマーマレードを塗る。

### CAFE RECIPE : 料理製作

#### フレンチA



料理長 青草英憲さん

#### TOOTH TOOTH GARDEN RESTAURANT

(トゥーストゥースガーデンレストラン)

神戸市中央区御幸通8-1-6 神戸国際会館11F  
<http://www.toothtooth.com/dining.html>

“シンプル・ナチュラル・アルチザン”がテーマ。ガーデンテラスからの太陽の光と芝生の緑、店内の手塗りの土壁に木のぬくもりを感じる家具が、たまらないくつろぎと癒しに包まれる。そこで出されるのは、「太陽がいっぱいのガーデン料理」。季節の有機野菜をふんだんに使い、炭火で素材の持ち味を引き出すシンプルに素材を活かしたフレンチの店です。系列店として東京 恵比寿に「TOOTH TOOTH」を展開。

#### スパニッシュA



料理長 松井良輔さん

#### BARBARA market place Grand Royal

(バビラ・マーケットプレイスグランドロイヤル)

大阪市北区中崎西2-4-29  
<http://www.b-barbara.com/market/>

ヨーロッパの市場の活気を表現。石畳の町並みの路地裏を思わせる店内。素材の良さを活かしてシンプルさの中にオツなエッセンスを加えたタパスは100種以上、ドリンクも約200種あるワイワイ・ガヤガヤ大人が楽しめるレストランバー。現在、大阪 (茶屋町・中崎町・阿倍野)、東京 (丸の内・霞ヶ関) の5店舗展開している。

#### アップルジンジャーケーキ・オレンジチョコチップケーキ



統括料理長 古田亜紀子さん

#### Café Fish!

(カフェ フィッシュ)

神戸市中央区波止場町2-8  
<http://www.cafe-fish.com/>

神戸メリケンパークの玄関口に位置するカフェ。ガラス張りで心地よい太陽の光がゆったりとした気分を満喫させてくれる店。海辺の近くで、有名ホテルも近いので、ブライダル2次会やパーティーに大人気の大箱カフェ。



## 栗とあずきの ケーキ



### 材料 (20×20cmの型1個分)

- ホットケーキミックス …… 100g
- バター (室温にもどしておく) …… 40g
- 砂糖 …… 30g
- 卵 (溶きほぐす) …… 2個
- 栗の甘露煮 (粗くきざむ) …… 50g
- ゆであずき (缶) …… 100g

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑦-1 スイーツ (バーケーキ)	 下段	焼き上げ 約19分 (強は約20分)

## 作り方

- ① ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ② オープンの予熱をする。【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【7-1 スイーツ(バーケーキ)】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約10分
- ③ ①に卵を少しずつ加え、よく混ぜる。
- ④ ホットケーキミックスを加えよく混ぜ、栗を入れて軽く混ぜ合わせる。
- ⑤ オープン用シートを敷いた型に生地を流し入れ、ゆであずきを少しずつスプーン等でいれる。
- ⑥ ブザーが鳴って予熱が終われば、黒角皿の中央に⑤をのせて、下段に入れ、【スタート】を押して焼く。

# バーケーキ

## バーケーキのバリエーション

焼き方は栗とあずきのケーキと同じです。

### ブルーベリーのケーキ

#### 材料 (20×20cmの型1個分)

- ホットケーキミックス …… 100g
- バター (室温にもどしておく) …… 80g
- 砂糖 …… 60g
- 卵 (溶きほぐす) …… 2個
- ブルーベリージャム …… 大さじ3

- ① ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ② ①に卵を少しずつ加えよく混ぜ、さらにホットケーキミックスを加えよく混ぜる。
- ③ オープン用シートを敷いた型に生地を流し入れ、ブルーベリージャムをのせて箸などでマープル状にする。

### チョコバナナのケーキ

#### 材料 (20×20cmの型1個分)

- ホットケーキミックス …… 70g
- バター (室温にもどしておく) …… 60g
- 砂糖 …… 60g
- 卵 (溶きほぐす) …… 2個
- チョコレート …… 60g
- バナナ (厚さ5mmの輪切り) …… 中1本
- 牛乳 …… 大さじ1

- ① 耐熱容器にチョコレート、牛乳を入れ【レンジ出力600W】で約30秒加熱し、溶かし混ぜる。
- ② ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ③ ②に卵を少しずつ加えよく混ぜ、さらにホットケーキミックス、①を順に加えよく混ぜる。
- ④ オープン用シートを敷いた型に③を流し入れ、表面にバナナを並べのせる。

\*【仕上り調節】強で焼きます。

### チーズケーキバー

#### 材料 (直径18cmの型1個分)

- ホットケーキミックス …… 50g
- クリームチーズ …… 120g
- バター (約1cm角に切る) …… 10g
- レモン汁 …… 小さじ2
- 砂糖 …… 40g
- 卵 (溶きほぐす) …… 1個
- 生クリーム …… 大さじ2

- ① 耐熱性のボールにクリームチーズとバターを入れ、【レンジ出力200W】で約1分加熱して柔らかくし、レモン汁を加えクリーム状に練る。
- ② ①に砂糖を加えてよくすり混ぜ、卵、生クリームを加え、さらによく混ぜる。
- ③ ②にホットケーキミックスを加え、さっくりと混ぜる。
- ④ オープン用シートを敷いた型に③を流し入れる。【7-1 スイーツ(バーケーキ)】の【仕上り調節】強に合わせ、予熱後焼く。




## ブルーベリー シリアルクッキー



### 材料 (約16枚分)

- クッキー生地
  - ホットケーキミックス …… 100g
  - バター (室温にもどしておく) …… 50g
  - 砂糖 …… 40g
  - 卵 (溶きほぐす) …… 1/2個
- コーンフレーク …… 40g
- ブルーベリー …… 40g
- ラム酒 …… 小さじ1

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑦-3 スイーツ (クッキー)	 中段	焼き上げ 約15分

## 作り方

- ① ブルーベリーにラム酒をふりかけ、混ぜる。
- ② ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ③ ②に卵を少しずつ加え、よく混ぜる。
- ④ ③にホットケーキミックスを加え、さっくりと混ぜる。
- ⑤ ④にブルーベリーを入れコーンフレークを手で粗く砕いて加え、混ぜ合わせる。
- ⑥ オープンの予熱をする。【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【7-3 スイーツ(クッキー)】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約10分
- ⑦ ⑥を約1/6量ずつスプーンですくい、オープン用シートを敷いた黒角皿に並べる。
- ⑧ ブザーが鳴って予熱が終われば、⑦の黒角皿を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。

# クッキー




## バナナマフィン



### 材料（直径6.5cmのマフィン型6個分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…40g
- 砂糖 ……20g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- プレーンヨーグルト ……大さじ1
- バナナ（皮をむく） ……1本
- レモン汁 ……小さじ1
- シナモン ……少々

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑦-2 スイーツ (マフィン)	 中段	焼き上げ 約20分

## 作り方

- ① バナナはフォーク等でつぶしてピューレ状にし、レモン汁をかける。
- ② ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ③ ②に卵を少しずつ加え、さらにヨーグルトを加え混ぜる。さらにホットケーキミックス、シナモンを加えてさっくりと混ぜ、①を加え軽く混ぜる。
- ④ オープンの予熱をする。【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【7-2 スイーツ(マフィン)】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約10分
- ⑤ ③をカップ6個に分け入れ、黒角皿にのせる。
- ⑥ ブザーが鳴って予熱が終われば、黒角皿を中段に入れ、【スタート】を押して焼く。



## マフィン

## ＝ カップケーキのバリエーション

焼き方はバナナマフィンと同じです。

### りんごのカップケーキ

#### 材料（直径6.5cmのマフィン型6個分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター ……50g
- 砂糖 ……20g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- プレーンヨーグルト ……大さじ2
- りんご（皮ごと1cm角に切る） ……1/2個

- ① 耐熱容器にバターを入れ、【レンジ出力600W】で約30秒加熱し、溶かす。
- ② ボールに卵と砂糖を入れてよくすり混ぜ、①とヨーグルトを加えよく混ぜる。
- ③ ②にホットケーキミックスを加えてさっくりと混ぜ、りんごを加えて軽く混ぜる。

### ダブルチョコマフィン

#### 材料（直径6.5cmのマフィン型6個分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…50g
- 砂糖 ……30g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- チョコレート ……50g
- 牛乳 ……大さじ2
- ココア ……小さじ1
- チョコチップ ……50g

- ① チョコレートは粗くきざんで、牛乳と一緒に耐熱容器に入れ、【レンジ出力600W】で約30秒加熱し、溶かす。
- ② ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を入れてよくすり混ぜる。さらに卵を少しずつ加え、①を加えて、さらによく混ぜる。
- ③ ②にホットケーキミックス、ココアをふるいながら加えてさっくりと混ぜ、チョコチップを加えて、軽く混ぜる。

### ブルーベリーヨーグルトのマフィン

#### 材料（直径6.5cmのマフィン型6個分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…40g
- 砂糖 ……30g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- プレーンヨーグルト ……大さじ3
- ブルーベリージャム ……40g

- ① ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、砂糖を加えて白っぽくなるまでよくすり混ぜる。
- ② ①に卵を少しずつ加え、さらにヨーグルトを加え混ぜる。
- ③ ②にホットケーキミックスを加えてさっくりと混ぜ、ブルーベリージャムを加え、軽く混ぜる。

## ＝ クッキーのバリエーション

焼き方はブルーベリーシリアルクッキーと同じです。

### チョコナッツクッキー

#### 材料（約16枚分）

- クッキー生地 1回分  
（ブルーベリーシリアルクッキー 参照）
- お好みのナッツ（粗く砕くか刻む）…40g  
（カシューナッツ、アーモンドなど）
- チョコチップ ……50g

- ① ブルーベリーシリアルクッキーの作り方②～④を参照して生地を作り、お好みのナッツとチョコチップを加え軽く混ぜ合わせる。

### ダブルチーズクッキー

#### 材料（約16枚分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…30g
- 卵（溶きほぐす） ……1個
- 「ピザ用チーズ」…50g
- 「A」粉チーズ ……20g
- 粉チーズ（仕上げ用） ……適量

- ① ボールにバターを入れ泡立て器でクリーム状に練り、卵を少しずつ加え混ぜる。
- ② ①にホットケーキミックスを加えてさっくりと混ぜ、Aを加え、手で混ぜ合わせる。
- ③ オープン用シートを敷いた黒角皿に②を約1/16量ずつスプーンですくいのせる。表面に水（分量外）を薄くぬり、それぞれに粉チーズをふる。

### ごまごまクッキー


#### 材料（約24本分）

- ホットケーキミックス ……100g
- バター（室温にもどしておく）…30g
- 卵（溶きほぐす） ……1/2個
- 「すりごま」…大さじ1
- 「A」いりごま ……大さじ2

- ① ボールにバターを入れゴムベラでよく練り、卵を加え混ぜる。
- ② ①にホットケーキミックス、すりごま、いりごまを順に加え、手でよく混ぜ合わせる。
- ③ ②の生地をひとまとめにし、ラップ2枚にはさんで厚さ6～7mmの長方形にのばし1.5cm幅の棒状に切り、オープン用シートを敷いた黒角皿に並べて焼く。



# ショートケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約43分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 32 ケーキ	 下段	

## 材料

(直径21cmの金属製ケーキ型1個分)

### スポンジケーキ

- 卵 …………… M寸4個
- 砂糖 …………… 120g
- 薄力粉 …………… 120g
- ④ { バター (小さきざむ) …… 20g
- { 牛乳 …………… 大さじ1
- バニラエッセンス …………… 少々
- 硫酸紙 (型に敷く)

### ホイップクリーム

- 生クリーム …………… 300mL
- ⑤ { 粉砂糖 …………… 大さじ5
- { ブランデー …………… 少々

### シロップ

- ⑥ { 砂糖 …………… 大さじ5
  - { 水 …………… 大さじ5
- (合わせてレンジ出力700Wで約2分加熱)
- リキュール …………… 大さじ1
  - (◎と合わせる)
  - いちご …………… 25～30個

## 作り方

### ●スポンジケーキ

- ① ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。



- ② 耐熱容器に④を入れ、【レンジ出力600W】で約20～30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、バターを溶かす。

- ③ 卵は卵白と卵黄に分け、別々のボールに入れる。卵白は泡立器でツノが立つまで泡立て、半量の砂糖を2～3回に分けて入れ、つやが出るまでさらに泡立てる。



- ④ 卵黄に残りの砂糖を入れ、白くもったりするまで泡立てる。

- ⑤ ③に④とバニラエッセンスを加えて混ぜ合わせる。

- ⑥ ⑤に薄力粉をふるいながら加え、泡をこわさないように、さっくりと粉が消えるまで混ぜ合わせ、②をふりまくように加えて混ぜる。

※バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。

- ⑦ ①に⑥を流し入れ、トントンと軽くたたいて空気抜きをする。



- ⑧ 黒角皿の中央に⑦をのせて下段に入れ、操作ダイヤルを回して【32 ケーキ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき  
【オープン】(予熱なし) 160℃ 約38～43分

※竹串をさして、何もついてこなければでき上がり。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

- ⑨ 焼き上がれば、すぐに型ごと20cm位の高さから1回落とし、焼き縮みを防ぐ。ケーキ型から出し、硫酸紙をはずしてネットの上でさます。

## ●デコレーション

- ① よく冷やした生クリームに⑧を加え、ツノが立つまで泡立てる。

- ② スポンジケーキは横半分に切り、切り口と表面にシロップをぬる。

- ③ いちごは飾り用のものを残して薄切りにし、ホイップクリームと共に挟み込む。残りのクリームといちごで好みのデコレーションに仕上げる。



## ●直径15～24cmのサイズのケーキを焼くことができます。

- 作り方は21cmの型と同じ要領です。
- 手動で焼くときは【オープン】(予熱なし) 160℃で焼きます。(時間は右表参照)
- 15cmは手動で焼いてください。(自動ではできません。)

材料 \ 直径		15cm	18cm	21cm	24cm
材料	卵	M寸2個	M寸3個	M寸4個	M寸5個
	砂糖	50g	90g	120g	170g
	薄力粉	50g	90g	120g	170g
	バター	10g	20g	20g	25g
仕上り調節	牛乳	大さじ1/2	小さじ2	大さじ1	大さじ1 1/2
	仕上り調節	—	弱	標準	強
加熱時間の目安	自動	—	約40分	約43分	約45分
	手動	約35分	約36～40分	約38～43分	約40～45分




## 材料

(直径20cmのシフォンケーキ型1個分)

- 卵黄 ……………5個分
- 卵白 ……………6個分
- 砂糖 ……………120g
- 水 ……………80mL
- レモン汁 ……………大さじ1
- レモンの皮(すりおろす) ……1個分
- サラダ油 ……………60mL
- ④ { 薄力粉 ……………120g  
ベーキングパウダー  
……………小さじ1/2  
(合わせてふるう)

## シフォンケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	 下段	約45分

## 作り方

- ① ボールに卵黄と砂糖の半量を入れ、泡立器で白っぽくなるまで泡立て、水、レモン汁、レモンの皮の順に加えて混ぜる。さらにサラダ油を少しずつ加えながら混ぜる。
- ② ①に④を加えて粉っぽさがなくなるまで混ぜ合わせる。
- ③ 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。

④ ②に③の1/3量を加えてよく混ぜ、残りの③を加え、ゴムベラでさっくりと泡をつぶさないように混ぜる。

⑤ 型に④を流し入れ、側面をトントンとたたいて空気抜きをする。

⑥ 黒角皿の中央に⑤をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)160℃で約45～55分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

⑦ 加熱後、すぐ逆さまにしてさます。完全にさめたら、型とケーキの間にナイフを入れてケーキをはずす。

## ポイント

- 作り方⑤で空気抜きをするときは、軽くたたいてください。強くたたくと逆に空気が入り、大きな穴ができることがあります。
- ケーキをさますときは、逆さまにしないと生地が重みで縮んでしまいます。
- お好みでホイップクリームを添えてもよいでしょう。

## バリエーション

※材料・生地の作り方、焼き方はシフォンケーキと同じです。

## 抹茶シフォンケーキ



レモン汁、レモンの皮を入れずに生地を作り、④に抹茶大さじ1を加え、作り方①の最後に粗くきざんだ甘納豆80gを加えます。

## コーヒーシフォンケーキ



水、レモン汁、レモンの皮の代わりに、インスタントコーヒー大さじ2を水90mLに溶かしたものを加えます。

## バナナシフォンケーキ



レモンの皮の代わりにバナナ中1本(フォークでつぶし、レモン汁少々をかけたもの)を加えます。





## ロールケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約23分
〈焼き上げ〉 オープン		

### バリエーション……

#### ココアロール(1枚分)

薄力粉100gを80gに減らし、ココアを20g加え、合わせてふるう。

#### 抹茶ロール(1枚分)

薄力粉に抹茶大さじ1を加え、合わせてふるう。

### 材料(黒角皿1枚分)

- 卵 ……………M寸4個
- 砂糖 ……………100g
- 薄力粉 ……………100g
- バター(小さくきざむ) ……20g
- バニラエッセンス ……少々
- 硫酸紙(37×37cm)
- ホイップクリーム
  - 生クリーム ……………200mL
  - 砂糖 ……………大さじ2
  - バニラエッセンス ……少々
- お好みのフルーツ ……適量

### 作り方

- ① 黒角皿の内側にサラダ油を薄くぬり、四隅に切り込みを入れた硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱容器にバターを入れ、【レンジ出力600W】で約20～30秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、溶かす。
- ③ ボールに卵を割りほぐして砂糖を加え、湯せんにかけて泡立てる。人肌程度にあたたまったら湯せんからはずし、白っぽくなるまで泡立ててバニラエッセンスを加える。

※泡立器で生地をすくい上げて、もったりと字が書けるくらいが目安。



- ④ ③に薄力粉をふるいながら加えてさっくりと混ぜ合わせ、②を加えて手早く混ぜる。

※バターは底に沈みやすいので、底からすくいあげるように手早く混ぜ込む。

- ⑤ ①に④を流し入れて表面を平らにし、黒角皿の底を軽くたたいて空気抜きをする。

- ⑥ ⑤を下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)170℃で約23～26分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- ⑦ 固くしぼったぬれびきを広げ、ケーキを裏返してのせて熱いうちに硫酸紙をはがす。さめれば、手前に横平行に3本浅く切り込みを入れ、ホイップクリームを全面にぬり、フルーツをのせて巻く。巻き終わりを下にしてしばらくなじませる。



## パウンドケーキ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約55分
〈焼き上げ〉 オープン		

### 材料

(9×18×6cmの金属製パウンド型1個分)

- バター(小さくきざむ) ……100g
- 砂糖 ……………80g
- 卵(溶きほぐす) ……………2個
- ① { 薄力粉 ……………120g  
ベーキングパウダー ……………小さじ1/2  
(合わせてふるう)
- ドライフルーツ
  - レーズン ……………50g
  - ドレンチェリー ……30g  
(みじん切りにし、ブランデー大さじ1につけておく)
- バニラエッセンス ……少々
- 硫酸紙(型に敷く)

### 作り方

- ① ケーキ型の内側にサラダ油を薄くぬり、硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。泡立器でクリーム状になるまで混ぜ、砂糖を3回に分けて混ぜ込む。

- ③ ②に卵を少しずつ加えながら混ぜ、ドライフルーツとバニラエッセンスを加える。

- ④ ③に①を加え、ゴムべらでさっくりと混ぜ合わせる。

- ⑤ ①に④を流し入れ、表面を平らにして中央を少しくぼませる。

- ⑥ 黒角皿の中央に⑤をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)160℃で約55～65分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※竹串をさして何もついてこなければでき上がり。

- ⑦ 型から出し、硫酸紙をはずしてネットにのせてさます。



## クッキー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	—
〈焼き上げ〉 2段メニュー 13-1クッキー1段	中段	約23分
〈焼き上げ〉 2段メニュー 13-2クッキー2段	上段 下段	約24分 ↓入替え 約10分

### 材料(約49個分)

- ・バター(小さきぎむ) ……100g
  - ・砂糖 ……70g
  - ・卵(溶きほぐす) …… $\frac{2}{3}$ 個(30g)
  - ・バニラエッセンス ……少々
  - ・薄力粉(ふるう) ……200g
- ※2段で焼くときは材料を倍量にする。

### 作り方

- ① 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。白っぽくなるまで練り混ぜ、砂糖を加えてさらによく混ぜる。
- ② ①に卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、薄力粉を加えてさっくりと混ぜる。
- ③ 生地をまとめてラップに包み、冷蔵庫で約30分休ませる。
- ④ ③をラップとラップの間にはさみ、めん棒で約5mmの厚さにのばす。

- ⑤ 黒角皿にサラダ油を薄くぬり、④を好みの型で抜き、間隔を開けて並べる。

### ⑥ 1段で焼くとき

⑤を中段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【13-1クッキー1段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

### 2段で焼くとき

⑤を上段と下段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【13-2クッキー2段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。途中ブザーが鳴れば、上段と下段をすばやく入れ替え、【スタート】を押して焼く。

※必ず上段と下段を入替えてください。入れ替えないと上手く仕上がらない。

- ・手動のとき(1段のみ)  
オープン(予熱なし)180℃ 約23～26分  
手動で2段を焼くことはできません。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照して1枚ずつ焼いてください。

### バリエーション……

#### しぼりだしクッキー(1段の場合)

### 材料(約25個分)

- ・バター(小さきぎむ) ……90g
- ・砂糖 ……60g
- ・卵(溶きほぐす) …… $\frac{2}{3}$ 個
- ・バニラエッセンス ……少々
- ・薄力粉(ふるう) ……130g

- ・④ { ドレンチェリー(みじん切り) ……適量  
レーズン(みじん切り) ……適量
- ※ココア生地を作るときは、薄力粉を120gにし、ココア10gを加えてふるう。

### 作り方

- ① 生地の作り方はクッキーの作り方①、②と同じ要領で作り、絞り出し袋に入れる。
- ② 黒角皿にクッキングシートを敷き、①を間隔を開けて絞り出し、④を飾る。
- ③ クッキーの1段で焼くときと同じ要領で焼く。



## チョコチップクッキー

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	—
〈焼き上げ〉 2段メニュー 13-1クッキー1段	中段	約23分
〈焼き上げ〉 2段メニュー 13-2クッキー2段	上段 下段	約24分 ↓入替え 約10分

### 材料(約25個分)

- ・バター(室温に戻しておく) ……60g
  - ・砂糖 ……60g
  - ・卵(溶きほぐす) ……1個
  - ・バニラエッセンス ……少々
  - ・チョコチップ ……80g
  - ・くるみ(粗くきぎむ) ……30g
  - ・薄力粉 ……110g
  - ・④ { ベーキングパウダー ……小さじ $\frac{2}{3}$   
(合わせてふるう)
- ※2段で焼くときは材料を倍量にする。

### 作り方

- ① クッキーの作り方①と同じ要領でバターと砂糖を混ぜる。卵とバニラエッセンスを加えて混ぜ、チョコチップとくるみを加えて混ぜる。
- ② ①に④を加えてさっくりと混ぜる。
- ③ 黒角皿にクッキングシートを敷き、①を大さじ1ずつ並べる。

### ④ 1段で焼くとき

③を中段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【13-1クッキー1段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

### 2段で焼くとき

③を上段と下段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【13-2クッキー2段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。途中ブザーが鳴れば、上段と下段をすばやく入れ替え、【スタート】を押して焼く。

※必ず上段と下段を入替えてください。入れ替えないと上手く仕上がらない。

- ・手動のとき(1段のみ)  
オープン(予熱なし)180℃ 約23～26分  
手動で2段を焼くことはできません。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照して1枚ずつ焼いてください。





# アップルパイ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	 下段	約40分

## 作り方

- ① ④を合わせてふるい、バターを加えて指先で混ぜ込み、分量の冷水をひとまとまりになるまで少しずつ加えながら混ぜる。
- ② バターの形がまだ残っている状態でひとまとめにしてラップに包み、冷蔵庫で約1時間ねかせる。
- ③ 台に薄く打ち粉をし、②をめん棒で厚さ約1cmの長方形にのばす。
- ④ ③の生地を三つ折りにし、再び長方形にする。作り方③、④を4～5回繰り返し、半分に分ける。



- ⑤ ④の半量を約25×25cmにのばし、この上にパイ皿をふせて型よりひとまわり大きく切る。
- ⑥ パイ皿にサラダ油を薄くぬり、生地をのせてピッタリと敷き、まわりの生地を切り落とす。
- ⑦ ⑥の底全体にフォークで穴をあけ、りんごの甘煮をつめる。
- ⑧ ④の残りの生地を約25×31cmの長方形にのばし、25cm角の正方形を1枚と幅2cmのリボンを3本取る。
- ⑨ ⑦のふちに溶き卵を塗り、⑧の生地をかぶせて余分な生地を切り落とす。



## 材料

(直径21cmの金属製パイ皿1枚分)

- ・ ④ { 強力粉 …………… 80g  
薄力粉 …………… 120g
- ・ バター …………… 160g  
(冷やしたバターを7mm角に切る)
- ・ 冷水  
… 1/4～1/2カップ (50～100mL)
- ・ りんごの甘煮 …………… 下記参照
- ・ 溶き卵 { 卵黄 …………… 1個分  
水 …………… 小さじ1

- ⑩ ふちに溶き卵をぬり、⑧で取ったリボンを押さえながら重ねる。表面に包丁で切り込みを入れ、あまった生地を飾りつけて表面全体に溶き卵をぬる。
- ⑪ 黒角皿の中央に⑩をのせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)210℃で約40～50分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

※加熱途中に表面のこげが気になるときは、アルミホイルをかぶせてください。

## ●りんごの甘煮

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約15分

### 材料(アップルパイ1個分)

- ・ りんご …………… 3個 (正味600g)
- ・ 砂糖 …………… 50～100g
- ・ レモン汁 …………… 大さじ1
- ・ シナモン …………… 少々
- ・ コーンスターチ …… 大さじ1/2  
(同量の水で溶く)

## 作り方

- ① りんごは8等分し、皮と芯を取って厚めのいちょう切りにする。
- ② 耐熱容器に①とレモン汁、砂糖を入れてラップをし、【レンジ出力500W】で約13～16分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ ②の汁気を切り、シナモンとコーンスターチを加えて混ぜ、【レンジ出力700W】で約2分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



## マドレーヌ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約24分
〈焼き上げ〉 オープン	 下段	

### 材料


- (直径6cmのマドレーヌ型12個分)
- バター(小さきさむ) ……120g
  - 砂糖 ……120g
  - 卵(溶きほぐす) ……3個
  - レモンの皮(すりおろす) …… $\frac{1}{2}$ 個分
  - 薄力粉 ……120g
  - ① { パーキングパウダー ……小さじ $\frac{1}{2}$   
(合わせてふるう)
  - マドレーヌ型硫酸紙(型に敷く)

### 作り方

- ① 耐熱性のボールにバターを入れ、【レンジ出力200W】で約30秒～1分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、やわらかくする。泡立器でよく混ぜ、砂糖を加えて白っぽくなるまで混ぜる。
- ② ①に卵を少しずつ加えて混ぜ、レモンの皮を入れる。①を加えてさらに混ぜ合わせる。
- ③ マドレーヌ型に硫酸紙を敷き、②を分け入れる。
- ④ 黒角皿に③のをせて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)180℃で約24～28分に合わせ、【スタート】を押して焼く。



## カスタードプリン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約25分
〈焼き上げ〉 オープン	 下段	

### 材料(直径6cmのプリン型9個分)

- カラメルソース
- ① { 砂糖 ……45g  
水 ……大さじ2
  - 水 ……大さじ1～2
  - 卵液
  - 牛乳 ……2カップ(400mL)
  - 砂糖 ……80g
  - 卵(溶きほぐす) ……4個
  - バニラエッセンス ……少々

### 作り方

- ① 耐熱容器に①を入れ、【レンジ出力700W】で約3～4分褐色に色づくまで加熱する。水を加えて手早く混ぜる。  
※水を入れたとき、はじくので、やけどに注意してください。
- ② プリン型に薄くバターをぬり、①を分け入れる。


- ③ 耐熱容器に牛乳と砂糖を入れ、【レンジ出力700W】で約2～3分加熱し、砂糖を溶かして人肌位にさます。
- ④ ③に卵を加えて混ぜ、裏ごしをする。バニラエッセンスを加えて②に流し入れる。
- ⑤ 黒角皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、④を並べて熱湯(80℃以上)400mLを注ぐ。下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)170℃で約25～30分に合わせ蒸し焼きにする。

### ！ 注意

カラメルソースを作るとき、時間をかけすぎないでください。焦げたり発火することがあります。また、加熱後は熱くなっていますので、やけどにご注意ください。



## 焼きいも

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	 下段	約40分

### 材料(4本分)

- さつまいも ……4本(1本約200g)

### 作り方

- ① さつまいもはきれいに洗い、水気をふき取る。
- ② 黒角皿に①を並べ、下段に入れる。
- ③ 【オープン】を1度押し(予熱なし)250℃で約40～50分に合わせて焼く。



# ロールパン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オープン	下段	焼き上げ 約22分

## 材料(12個分)

- 強力粉 ……………200g
- ドライイースト ……小さじ1弱  
(予備発酵のいらないもの)
- ① { 砂糖 ……………大さじ4  
卵 ……………M寸<sup>2</sup>/3個  
塩 ……………小さじ1/2  
牛乳(室温のもの) ……120mL
- バター(室温にもどしておく) ……35g
- 溶き卵 ……………1個分

## 作り方

### ①材料の混合

ボールに強力粉を入れ、中心をくぼませてドライイーストと①を入れ、木じゃくしでまわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

### ②材料をこねる

①にバターを少しずつ加え、手にべとつかなくなるまでよくこねる。

### ③生地をたたきつけ

薄く打ち粉をした台に②を取り出し、たたきつける生地の面をそのつど変えながら、平均して約100～150回たたいてなめらかで弾力のある生地を作る。



### ④生地を丸める

生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く粉をふった耐熱性のボールに入れる。

### ⑤1次発酵

④にぬれぶきん、またはラップをして黒角皿にのせ、**下段**に入れる。**【オープン】**を1度押し(予熱なし)**40℃**で約**40～60分**に合わせ、**【スタート】**を押して発酵させる。

### ⑥フィンガーテスト

生地が2～2.5倍の大きさに発酵したら指に粉をつけ中央を押してみる。指穴がそのまま残っているようなら十分発酵している。すぐに戻るようなら発酵不足なので、時間を追加する。

※穴の周囲にしわができて生地がへこむのは発酵のしすぎです。



### ⑦ガス抜き

発酵が十分であれば、生地を手で軽くおさえ、ガス抜きをする。



### ⑧分割

生地を包丁かスケッパーで12等分にする。



### ⑨ベンチタイム

⑧の生地を丸くまとめ、表面が乾燥しないようにぬれぶきん、またはラップをかぶせて約20分休ませる。

### ⑩成形

生地をにんじん形にし、めん棒で細長い三角形にのばして幅の広い方からくるくる巻く。



※生地を傷めないように、やさしく扱ってください。


### ⑪成形発酵(2次発酵)

黒角皿にサラダ油を薄くぬり、成形した生地を巻き終わりを下にして並べ、表面に霧を吹いて**下段**に入れる。**【オープン】**を1度押し(予熱なし)**40℃**で約**20～40分**に合わせ、**【スタート】**を押して、2～2.5倍の大きさになるまで発酵させる。

※発酵不足の場合は、様子を見ながら時間を追加してください。

### ⑫焼き上げ

成形発酵が終われば、生地の表面に溶き卵を薄くぬり、**下段**に入れる。**【オープン】**を1度押し(予熱なし)**180℃**で約**22～26分**に合わせ、**【スタート】**を押して焼く。




## ポイント

- 作り方③で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の面を包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のこね方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。



## コーンマヨネーズパン(12個分)



## 作り方

ベンチタイムの終わったロールパン生地を丸め直し、ロールパンと同様に成形発酵させ、上部にハサミで十文字に切り込みを入れる。マヨネーズであえたコーンと玉ねぎのみじん切りをのせ、ロールパンと同様に焼く。

## あんパン(5個分)



## 作り方

1次発酵の終わったロールパン生地をガス抜きし、5等分にしてベンチタイムをおく。生地を丸くのばして60gずつ丸めたあんを包む。ロールパンと同様に成形発酵させ、発酵が終われば表面に溶き卵をぬり、けしの実をふって、ロールパンと同様に焼く。



## ビッグピザ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈発酵〉 スチーム発酵	下段	焼き上げ 約23分
〈焼き上げ〉 オープン	下段	

## 材料(30×30cmのピザ1枚分)

## ピザ生地

- 強力粉 ……180g
- ドライイースト ……小さじ $\frac{1}{2}$   
(予備発酵のいらないもの)
- 砂糖 ……大さじ1
- ④ 塩 ……小さじ $\frac{1}{2}$
- 牛乳(室温のもの) ……120mL
- バター ……10g

## 具

- 玉ねぎ(薄切り) …… $\frac{1}{4}$ 個(50g)
- ベーコン(短冊切り) ……50g
- スイートコーン(粒状のもの) ……50g
- きのこ(スライス) ……100g
- サラミソーセージ(薄切り) ……10枚
- ピーマン(輪切り) ……1個
- ピザソース(市販品) ……適量
- ピザ用チーズ ……100g
- 塩・こしょう ……各少々

## 作り方

- ① ロールパン(61ページ参照)の作り方  
①～⑥と同じ要領で生地を作り、ガス抜きをして丸め、固く絞ったふきんをかけて約20分休ませる。
- ② 台に薄く打ち粉をし、①をめん棒で約30×30cmにのばし、サラダ油を薄くぬった黒角皿にのせてピッタリと敷く。
- ③ ②のふちを少し残してピザソースをぬり、具をのせて軽く塩・こしょうをし、全体にチーズをのせる。
- ④ ③を下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)230℃で約23～27分に合わせ、【スタート】を押して焼く。

## バリエーション……

## シーフードピザ

玉ねぎ(薄切り)、ベーコン(細切り)、マッシュルーム(缶詰・スライス)、むきえび、いか(皮をむいて輪切り)、貝柱、チーズの順にのせる。また、いかや貝柱は軽く酒蒸しをしてから使ってもよいでしょう。

## イタリアンピザ

生地にとマトソースをぬり、バジル、アンチョビ(缶詰)、チーズ、黒オリーブの順にのせる。

# フランスパン



## 材料(2本分)

- フランスパン専用粉 ……300g  
または(強力粉 ……240g  
薄力粉 ……60g
- ① ドライイースト ……3.6g  
(予備発酵のいらないもの)
- 粉末モルト  
……小さじ 1/3 (約 0.7g)
- 塩 ……5g
- ② 水(約 20℃) ……190mL
- レモン汁 ……1 滴

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈発酵〉 オープン	 下段	焼き上げ 約33分
〈焼き上げ〉 オートメニュー ③ フランスパン		

## 準備するもの

- キャンバス地
- クッキングシート(黒角皿の大きさに切っておく)
- カミソリ
- 生地を移動させる板
- ★約 30 × 20cm の段ボールに紙を巻きつけてとめる。  
(右参照)



## 作り方

### ① 材料の混合

ボールに ① を入れ、手で軽く混ぜ合わせる。中央をくぼませて ② を入れ、まわりの粉を少しずつ取りこみながら混ぜ合わせ、ひとまとめにする。

### ② 材料をこねる

薄く打ち粉をした台に ① を取り出し、手のひらに体重をかけてよくこねる。

### ③ 生地のたたきつけ

② をたたきつける面をそのつど変えながら、平均して約 100～150 回たたきつけて弾力のある生地を作る。生地をのばしてみても薄い膜ができるようならこね上がり。

※こね上がりの温度は約 24℃ が適温です。材料の温度で調節します。

### ④ 生地をまるめる

生地のなめらかな面を出すようにして丸くまとめ、薄く油をぬった耐熱性のボールに入れてラップをする。

### ⑤ 1 次発酵(1 回目)

④ を黒角皿にのせ、下段に入れる。【オープン】を 1 度押し(予熱なし) 30℃ で約 120 分に合わせて 1.5～2 倍の大きさになるまで発酵させる。

※発酵不足の場合は、様子を見ながら時間を追加してください。

### ⑥ ガス抜き

生地を手で軽くおさえてガスを抜き、丸めなおしてボールに入れる。このとき、ガスを抜きすぎないようにする。

### ⑦ 1 次発酵(2 回目)

⑥ に再びラップをし、⑤ と同じ要領で発酵させる。黒角皿にのせて下段に入れ、【オープン】を 1 度押し(予熱なし) 30℃ で約 60 分に合わせて 1.5～2 倍の大きさになるまで発酵させる。

### ⑧ 分割・ベンチタイム

生地をスケッパーで 2 等分にする。切り口を中に包み込むように丸くまとめ、表面が乾燥しないようにぬれぶきん、またはラップをかぶせてあたたかいところで約 40 分休ませる。

### ⑨ 成形

薄く打ち粉をした台に ⑧ の生地を移す。手の腹で押えて四角く、平らにのばし、向こう側から 1/4 を手前に折って閉じ目を親指の付け根で押える。



手前から同様に折り、閉じ目を押える。



さらに向こう側から半分に折り、合わせ目をしっかり閉じる。



閉じ目を上にして平らに押え、もう一度、向こう側から半分に折って、合わせ目をしっかりと閉じる。閉じ目を下にして台の上で転がすようにし、約 25cm の長さにする。

※気泡が大きい方がおいしくできるので、成形するときは、押えつけてガスを抜きすぎないように注意します。

※フランスパンの生地はデリケートなので、生地に触わりすぎたり、引っ張りすぎたりするとうまく焼けないことがあります。



**⑩ 成形発酵**

黒角皿にキャンバス地を敷き、キャンバス地をたるませて壁を作り、壁の間に生地を閉じ目を下にして並べる。(布どり)



生地に霧を吹いて下段に入れ、【オープン】を1度押し(予熱なし)30℃で約40～45分に合わせて発酵させる。

発酵終了後、板を使ってキャンバス地ごと黒角皿から取り出す。焼き上げに入るまで、生地が乾燥しないように端のキャンバス地をかぶせてラップをし、あたたかいところに置いておく。

※表面が乾燥しているようなら、途中で一度、霧を吹く。

**⑪ オープンを予熱する。**黒角皿を下段に入れ、操作ダイヤルを回して【31 フランスパン】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。

※予熱時間 約15分

**⑫ クープ(切り込み)入れ**

クッキングシートの上に、生地を閉じ目が下にくるように板を使ってコロリと移しかえる。



生地の表面に3本ずつ、カミソリでクープを入れる。  
表面の皮をそぐように浅く入れる。



※クープは浅くそぐように入れると焼き上がりにきれいな割れ目ができます。

**⑬ 焼き上げ**

ブザーが鳴って予熱が終われば、庫内から黒角皿を出してすばやくドアを閉める。予熱した黒角皿に⑫をクッキングシートごと移し、生地に霧を吹き、下段に入れてすぐにドアを閉める。【スタート】を押して焼く。

※焼きムラが気になるときは、途中でパンの前後を入替えてください。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

**ポイント**

- 作り方③で生地をたたいている間、手は生地からはなさないようにします。必ずたたきつけられた面で他の面を包みこむようにして、毎回違った面がたたけるようにします。
- 生地のコネ方が足りないと小さめのかたいパンになってしまいます。
- 季節や環境により、発酵時間が異なります。様子を見ながら調整してください。

**バリエーション**

フランスパンと同じ生地を使い、いろいろな種類のパンが楽しめます。

**プチフランス(6個分)**

① ①～⑦まで同じ要領で生地を作り、⑧で6等分にして約30分休ませる。

② ⑨成形で、やさしく丸めなおし、閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目は下にしておく。

③ ⑩～⑪をし、⑫クープは十文字に入れ、同様に焼く。

**チーズフランス(4個分)**

① ①～⑦まで同じ要領で生地を作り、⑧で4等分にして約30分休ませる。

② ⑨成形で、縦長のだ円形にのばし、中央にプロセスチーズ(1cm角切り)をそれぞれ30gずつのせる。向こう側から1/3手前に折り、手前から同様に折ってしっかり閉じる。閉じ目を下にして形をととのえる。

③ ⑩～⑪をし、⑫クープは平行に3本入れ、同様に焼く。

**まめまめフランス(2個分)**

① 好みの甘納豆150gをさっと水洗いして表面の砂糖を洗い流し、ペーパータオルで水気をよくふいておく。

② ①～④まで同じ要領で生地を作り、④の生地に甘納豆を2回に分けて加え、折りたたむようにしてまんべんなく混ぜ込む。

③ 生地を丸くまとめて⑤～⑧と同じ要領で発酵させ、休ませる。

④ ⑨成形で、丸くのばし、手前から巻いて閉じ目をしっかり閉じる。閉じ目を下にしてフットボール形に形をととのえる。

⑤ ⑩～⑪をし、⑫クープは横一文字に入れ、同様に焼く。



# シュークリーム




キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約32分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 33シュークリーム	下段	

## 材料 (12個分)

- バター (小さくきざむ) ..... 60g
- 水 ..... 100mL
- 薄力粉 (ふるう) ..... 70g
- 卵 (溶きほぐす) ..... 約 4 個
- カスタードクリーム ..... 下記参照

## 作り方

- ① 深めの耐熱性のボールにバターと水を入れ、【レンジ出力 700W】で約3分～3分30秒に合わせ、【スタート】を押して、沸とうするまで加熱する。  
※十分に沸とうしないと生地がうまくふくらみません。
- ② ①に薄力粉を1度に入れて手早く混ぜる。さらに【レンジ出力 700W】で約1分加熱する。
- ③ ②に卵を少しずつ加えながらよく混ぜ合わせる。木べらですくってゆっくり落ちるくらいの固さにする。
- ④ オープンの予熱をする。操作ダイヤルを回して【33シュークリーム】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。  
※予熱時間 約12分



- ⑤ 黒角皿にアルミホイルを敷き、絞り出し袋に③を入れて直径約4cmに絞り出す。
- ⑥ ブザーが鳴って予熱が終われば、たっぷりと霧吹きを吹きかけてから⑥を下段に入れ、【スタート】を押して焼く。加熱が終われば、そのまま庫内に5分ほどおく。  
※生地を庫内に入れたら、焼き上がるまで絶対にドアを開けないでください。
- ⑦ 熱いうちにシューをアルミホイルからはずしてネットの上でよくさまし、切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。  
※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

## 注意

バターと水を加熱するとき、バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ることがあります。深めの耐熱容器を使い、バターは小さくきざんで水と一緒にに入れて加熱してください。

# カスタードクリーム

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約7分

## 材料 (シュークリーム約12個分)

- 牛乳 ..... 2 カップ (400mL)
- 薄力粉 ..... 大さじ 1½
- コーンスターチ ..... 大さじ 1½
- 砂糖 ..... 60g  
(合わせてふるう)
- 卵黄 ..... 3 個分
- バター ..... 大さじ 1
- バニラエッセンス ..... 少々

## 作り方

- ① 耐熱容器に牛乳を入れ、【レンジ出力 700W】で約2～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ② 別の耐熱容器に①を入れ、②を少しずつ加えながら泡立器でよく混ぜる。
- ③ ②に卵黄を少しずつ加えて混ぜ、【レンジ出力 700W】で約5～6分に合わせ、【スタート】を押して、途中2～3回混ぜながら加熱する。
- ④ ③に④を加え、手早く混ぜてさます。

## バリエーション

### エクレア



シュー生地を棒状に9本絞り出し、シュークリームと同じ要領で焼く。  
焼き上がったたらよくさまし、横から切り込みを入れてカスタードクリームをつめる。上に溶かしたチョコレートをぬる。

### パリブレスト



シュー生地をリング状に絞り出し、表面にスライスアーモンド(適量)をはりつけてシュークリームと同じ要領で焼く。焼き上がったたらよくさまし、横半分に切って下の部分にカスタードクリームをつめ、さらに泡立てたホイップクリームやフルーツなどをつめる。

# スフレチーズケーキ



## 材料

(直径18cmの底の抜けない金属製ケーキ型1個分)

- クリームチーズ(小さきざむ)・・・150g
- バター(小さきざむ)・・・30g
- 砂糖・・・90g
- 卵黄・・・3個分
- 生クリーム・・・100mL
- 牛乳・・・50mL
- レモン汁・・・大さじ1
- ブランデー・・・大さじ1
- 薄力粉(ふるう)・・・40g
- 卵白・・・5個分
- あんずジャム・・・大さじ1  
(裏ごしして、ブランデー小さじ1で溶く)
- 硫酸紙(型に敷く)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	
〈焼き上げ〉 スチームオープン&グリル ①9 スフレチーズ ケーキ	 下段	焼き上げ 約58分

## 作り方

- ① ケーキ型の内側にバター(分量外)をふちまでたっぷりとぬり、底に硫酸紙を敷く。
- ② 耐熱性のボールにクリームチーズとバターを入れ、【レンジ出力200W】で約1分30秒～2分加熱してやわらかくする。なめらかになるまで泡立器でよく混ぜる。
- ③ ②に砂糖の半量を加え、しっかり混ぜ、卵黄を加えてなめらかになるまで混ぜる。
- ④ ③に生クリーム、牛乳、レモン汁、ブランデー、薄力粉の順に加え、そのつど泡立器でしっかり混ぜる。
- ⑤ オープンを予熱する。【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【19 スフレチーズケーキ】に合わせ、【スタート】を押して予熱する。※予熱時間 約8分
- ⑥ 別のボールで卵白をツノが立つまで泡立て、残りの砂糖を少しずつ加えてさらに泡立てる。
- ⑦ ④に⑥の $\frac{1}{3}$ 量を加えて卵白のダマがなくなるまで混ぜ合わせる。残りの⑥を2回に分けて加え、さっくりと泡をこわさないように、生地となじむまで混ぜる。
- ⑧ ①に⑦を流し入れ、型を軽くたたいて空気抜きをする。
- ⑨ ブザーが鳴って予熱が終われば、黒角皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、⑧をのせて熱湯(80℃以上)400mLを注ぐ。下段に入れ、【スタート】を押して焼く。  
※熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。  
※加熱途中で表面のこげが気になるときは、アルミホイルをかぶせてください。  
※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。
- ⑩ 加熱後、室温でさまし、ケーキが型の高さまで沈んだら、型から出してあんずジャムをぬる。

## バリエーション

※材料・生地の作り方、焼き方はスフレチーズケーキと同じです。

## コーヒーマーブルチーズケーキ



インスタントコーヒー大さじ $\frac{1}{2}$ と砂糖小さじ1を湯大さじ $\frac{1}{2}$ で溶き、作り方⑦の最後で加えて軽くひと混ぜする。

## かぼちゃスフレケーキ



クリームチーズとバターの代わりに裏ごししたかぼちゃ180gを使う。

※レモン汁は加えません。





## プレーンスコーン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
<焼き上げ> 2段メニュー 14-1 スコーン1段	中段	約23分
<焼き上げ> 2段メニュー 14-2 スコーン2段	上段 下段	約24分 ↓入替え 約10分

### 材料(約8個分)

- 薄力粉……………150g
  - ① { ベーキングパウダー……………大さじ $\frac{1}{2}$   
(合わせてふるう)
  - グラニュー糖……………小さじ2
  - バター……………30g  
(冷やして1cm角に切る)
  - ② { 生クリーム……………50mL  
レモン汁……………小さじ $\frac{1}{2}$
  - ③ { 卵……………M寸 $\frac{1}{2}$ 個  
牛乳……………大さじ1
  - 牛乳……………適量
- ※2段で焼くときは材料を倍量にする。

### 作り方

- ① ボールにバターを入れ、グラニュー糖と①を加え、指先で押しつぶすようにして混ぜ込む。
- ② 別のボールに②を入れてよく混ぜ、ドロリとしたら③を加えて均一になるまで混ぜる。
- ③ ①に②を加え、粉っぽさがなくなるまで混ぜる。
- ④ 打ち粉をした台に③を取り出し、表面がなめらかになるまでこねる。

⑤ ④を厚さ約1～1.5cmの長方形にのばし、三角形に8等分する。

⑥ 黒角皿にサラダ油をぬり、⑤を並べて表面に牛乳をぬる。

### ⑦ 1段で焼くとき

⑥を中段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【14-1 スコーン1段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

### 2段で焼くとき

⑥を上段と下段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【14-2 スコーン2段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

途中ブザーが鳴れば、上段と下段を入れ替えて【スタート】を押して焼く。

※必ず上段と下段を入れ替えてください。入れ替えないと上手く仕上がません。

- 手動のとき(1段のみ)  
オープン(予熱なし) 180℃ 約22～25分  
手動で2段を焼くことはできません。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページを参照して1枚ずつ焼いてください。

## バリエーション



## チョコナッツ

### 材料(約8個分)

- 薄力粉……………130g
- ココア……………20g
- ① { ベーキングパウダー……………大さじ $\frac{1}{2}$   
(合わせてふるう)
- グラニュー糖……………25g
- バター……………30g  
(冷やして1cm角に切る)
- ② { 生クリーム……………50mL  
レモン汁……………小さじ $\frac{1}{2}$
- ③ { 卵……………M寸 $\frac{1}{2}$ 個  
牛乳……………大さじ1
- ④ { くるみ……………20g  
チョコチップ……………40g
- 牛乳……………適量

プレーンスコーンと同じ要領で生地を作り、③で④を加える。表面に牛乳をぬり、同様に焼く。



## チーズ&チーズ

### 材料(約8個分)

- 薄力粉……………150g
- ベーキングパウダー……………大さじ $\frac{1}{2}$   
(合わせてふるう)
- 粉チーズ……………大さじ3
- グラニュー糖……………小さじ2
- バター……………30g  
(冷やして1cm角に切る)
- ② { 生クリーム……………50mL  
レモン汁……………小さじ $\frac{1}{2}$
- ③ { 卵……………M寸 $\frac{1}{2}$ 個  
牛乳……………大さじ1
- プロセスチーズ……………70g  
(1cm角切り)
- 牛乳……………適量

プレーンスコーンと同じ要領で生地を作り、③でチーズを加える。表面に牛乳をぬり、同様に焼く。



## オレンジ

### 材料(約8個分)

- 薄力粉……………150g
- ① { ベーキングパウダー……………大さじ $\frac{1}{2}$   
(合わせてふるう)
- グラニュー糖……………小さじ2
- バター……………30g  
(冷やして1cm角に切る)
- ② { 生クリーム……………50mL  
レモン汁……………小さじ $\frac{1}{2}$
- ③ { 卵……………M寸 $\frac{1}{2}$ 個  
牛乳……………大さじ1
- オレンジピール(きざむ) ……60g
- 牛乳・グラニュー糖……………適量

プレーンスコーンと同じ要領で生地を作り、②でオレンジピールを加える。表面に牛乳をぬった後、グラニュー糖をふり、同様に焼く。

# ●和風スイーツ ～1度の操作で黒角皿2枚分の本格和風スイーツが作れます～

## 加熱方法

キー/メニュー	付属品	加熱時間
2段メニュー 15-1 和風スイーツ	 中段	約23分
2段メニュー 15-2 和風スイーツ	 上段 下段	約22分 ↓入替え 約9分

- ・手動のとき(1段のみ)  
オープン(予熱なし) 180℃ 約20～24分  
手動で2段を焼くことはできません。

- ① お好みの「和風スイーツ」を1段または2段えらび、  
作り方にしたがって準備をする。  
●2段の場合は異なる2品のメニューで、または1品のメニューを  
2倍の量にして作りましょう。
- ② 1段の場合は**中段**に、2段の場合は**上段と下段**に、①の黒角皿を入れる。  
●2品のメニューを作る場合、どちらを上段にしてもかまいません。
- ③ **1段で焼くとき**  
【2段メニュー】を押し、【15-1 和風スイーツ】に合わせて【スタート】  
を押して加熱する。  
**2段で焼くとき**  
【2段メニュー】を押し、【15-2 和風スイーツ】に合わせて【スタート】  
を押して加熱する。途中ブザーが鳴れば**上段と下段**を入れ替え、再度  
【スタート】を押して加熱する。



## 抹茶ケーキ

バリエーション: 砂糖を黒糖に代えてもよいでしょう。  
その場合、抹茶は加えません。

### 材料(黒角皿1枚 8個分)

- ・バター(室温にもどしておく)・・・60g
- ・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・60g
- ・卵(溶きほぐす)・・・・・・M寸2個
- ・④ { 薄力粉・・・・・・・・・・90g  
ベーキングパウダー・・・小さじ1/2  
抹茶・・・・・・・・・・大さじ1/2  
(合わせてふるう)
- ・牛乳・・・・・・・・・・大さじ2
- ・甘納豆(小さく刻む)・・・・・・30g
- ・アルミホイル(25×20cm)・・・8枚

### 作り方

- ① ボールにバターを入れて白っぽくなる  
まで練り混ぜ、砂糖を加えてさら  
によく混ぜる。
- ② ①に卵を加えて混ぜ、さらに④を加  
えてさっくりと混ぜる。
- ③ ②に牛乳と甘納豆を加えて混ぜ合わ  
す。
- ④ アルミホイルに③を1/8量ずつのせ、  
約6×12cmの大きさに包む。
- ⑤ 黒角皿に④を並べる。



## 茶巾ポテト

バリエーション: さつまいもをかぼちゃに代えてもよいでしょう。

### 材料(黒角皿1枚 16個分)

- ・さつまいも(ゆでて裏ごししたもの)  
・・・・・・・・・・・・・・・・300g
- ・砂糖・・・・・・・・・・・・・・・・35g
- ・バター・・・・・・・・・・25g
- ・卵黄・・・・・・・・・・1個分
- ・④ { 牛乳・・・・・・・・・・大さじ2  
ラム酒・・・・・・・・・・大さじ1/2  
バニラエッセンス・・・・少々
- ・卵黄・・・・・・・・・・1個分
- ・黒ごま・・・・・・・・・・適量

### 作り方

- ① ボールにさつまいもと砂糖、バターを  
入れ、【レンジ出力700W】で約3～5  
分に合わせて【スタート】を押し、途  
中1～2回かきまぜながら加熱する。
- ② ①に卵黄を加えて混ぜ、さらに④を加  
えてよく混ぜ合わせる。
- ③ ②を16等分にしてラップで茶巾に  
絞り、表面に卵黄をぬり、黒ごまを  
散らす。
- ④ 黒角皿にクッキングシートを敷き、  
③を並べる。



## ナッツせんべい

バリエーション: ナッツはかぼちゃの種やひまわりの種などにしてもよいでしょう。

### 材料(黒角皿1枚 16枚分)

- ・ホットケーキミックス・・・・120g
- ・バター(室温にもどしておく)・・・30g
- ・牛乳・・・・・・・・・・大さじ1 1/2
- ・砂糖・・・・・・・・・・大さじ1
- ・お好みのナッツ類・・・・・・・・40g  
(ピーナッツやカシューナッツなど)

### 作り方

- ① ナッツは粗く刻む。ボールにやわら  
かくしたバター、ホットケーキミッ  
クス、牛乳、砂糖を入れ、指先で混  
ぜ合わせる。
- ② ①にナッツ類を加えて混ぜ、ひとま  
とめにする。
- ③ ②を16等分にして丸め、手のひら  
で押さえて丸くのばす。
- ④ 黒角皿にクッキングシートを敷き、  
③を並べる。



# ●肉料理と付け合せ ～1度の加熱で肉料理と付け合せが同時にできます～

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑧肉料理と付け合せ	上段 下段	約22分 ↓入替え 約8分

## 加熱方法のポイント

- 上段と下段を最初に入れ間違えないようにしてください。上手に仕上がります。
- 加熱途中でブザーが鳴れば、必ず上段と下段を入れ替えてください。



## ガーリックチキン&もやしときのこのソテー

### 材料(4人分)

#### 上段⇒下段：ガーリックチキン

- 鶏もも肉 ……2枚(1枚 約250g)
- にんにく(薄切り) ……2かけ
- 塩・こしょう ……少々
- オリーブ油 ……適量

#### 下段⇒上段：もやしときのこのソテー

- もやし ……150g
- きのこ(お好みのもの) ……80g  
(生しいたけやえのきなど)
- パプリカ(赤または黄) ……1/4個
- 塩・こしょう ……少々
- オリーブ油 ……適量
- クッキングシート(約30×30cm) ……1枚

### 作り方

#### ■ガーリックチキン

- ① 鶏肉は余分な皮や脂肪を取り除き、厚みのあるところに切り込みを入れて平らにし、半分に切る。にんにくを皮と身の間にはさみ、塩・こしょうをし、皮に薄くオリーブ油をぬる。

- ② 黒角皿に薄くサラダ油をぬり、①の皮を上にしてのせる。

#### ■もやしときのこのソテー

- ① もやしは洗って根を取り除く。きのこは食べやすい大きさに切る。パプリカは細切りにする。
- ② 別の黒角皿にクッキングシートを敷き、①をのせて広げ、塩・こしょう、オリーブ油をふりかける。

#### ■加熱方法

- ① 上段にガーリックチキンの黒角皿を、下段にもやしときのこのソテーの黒角皿をそれぞれ入れる。
- ② 【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【8 肉料理と付け合せ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、上段と下段の黒角皿を入れ替え、再度【スタート】を押して加熱する。



## 豚肉ロール巻き&根菜のたらこ和え

### 材料(4人分)

#### 上段⇒下段：豚肉ロール巻き

- 豚薄切り肉 ……300g
- にんじん ……50g
- いんげん ……約15本(60g)
- しょうゆ ……大さじ3
- みりん ……大さじ2
- 砂糖 ……大さじ2
- 塩 ……少々

#### 下段⇒上段：根菜のたらこ和え

- 大根(せん切り) ……100g
- にんじん(せん切り) ……100g
- たらこ ……1腹
- 酒 ……小さじ2
- ごま油 ……少々
- クッキングシート(約30×30cm) ……1枚

### 作り方

#### ■豚肉のロール巻き

- ① 豚薄切り肉を②のタレの中に15分ほどつけておく。
- ② にんじんは細切りにし、いんげんは半分の長さに切り、容器に入れ【レンジ出力700W】で約1分30秒加熱する。

- ③ 豚肉を広げ②を少しづつ置き、手前からきっちりと巻く。

- ④ 黒角皿に薄くサラダ油をぬり、③をのせる。

#### ■根菜のたらこ和え

- ① 大根、にんじんはせん切りにする。
- ② 別の黒角皿にクッキングシートを敷き、①をのせて広げ、中央にたらこを置き、腹開きにして広げる。
- ③ ②に上から酒をふりかける。加熱後に、ごま油をふりかけて混ぜ合わせる。


#### ■加熱方法

- ① 上段に豚肉ロール巻きの黒角皿を、下段に根菜のたらこ和えの黒角皿をそれぞれ入れる。
- ② 【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【8 肉料理と付け合せ】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、上段と下段の黒角皿を入れ替え、再度【スタート】を押して加熱する。

## ●魚のグリルとソース

～1度の加熱で魚料理とソースが同時にできます～

こんがりと焼き上がった魚に手作りソースをかけていただきます

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑨魚のグリルとソース	 上段 下段	約28分



### サーモンのグリル&トマトソース

#### 材料(4人分)

##### 上段：サーモンのグリル

- サーモン ……4切れ(1切れ約100g)
- オリーブ油 ……小さじ2
- 塩・こしょう ……少々

##### 下段：トマトソース

- トマト ……2個(1個 約150g)
- 玉ねぎ(みじん切り) ……1/2個(約100g)
- ケチャップ ……大さじ2
- ① 白ワイン ……大さじ1
- ② 塩・こしょう ……少々

#### 作り方

##### ■サーモンのグリル

- ① サーモンは塩・こしょうをして、全体にオリーブ油をまぶす。
- ② 黒角皿に薄くサラダ油をぬり、①の皮を上にしてのせる。

##### ■トマトソース

- ① トマトは湯むきをして粗みじん切りにする。
- ② ボールに①と②を入れてよく混ぜ合わせる。
- ③ 別の黒角皿に薄くサラダ油をぬり、中央に②をのせて広げる。

##### ■加熱方法

- ① 上段にサーモンの黒角皿を、下段にソースの黒角皿をそれぞれ入れる。
- ② 【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【9 魚のグリルとソース】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 焼き上がれば、ソースをかける。

#### 加熱方法のポイント

- 上段と下段を入れ間違えないようにしてください。  
また、上段と下段は入れ替えないでください。上手に仕上がります。



### 鯛のグリル&カレーきのこソース

#### 材料(4人分)

##### 上段：鯛のグリル

- 鯛 ……4切れ(1切れ 約100g)
- オリーブ油 ……小さじ2
- 塩・こしょう ……少々

##### 下段：カレーきのこソース

- しめじ、しいたけ、えのきだけ ……合わせて250g
- 玉ねぎ(薄切り) ……1/4個(約50g)
- ① 生クリーム ……1/2カップ(100mL)
- ② レモン汁 ……小さじ1
- ③ トマトケチャップ ……大さじ1
- ④ カレー粉 ……小さじ1
- ⑤ 塩・こしょう ……少々

#### 作り方

##### ■鯛のグリル

- ① 鯛は塩・こしょうをして、全体にオリーブ油をまぶす。
- ② 黒角皿にサラダ油を薄くぬり、①の表になる面を上にしてのせる。

##### ■カレーきのこソース

- ① きのは食べやすい大きさに切る。
- ② ボールに①を入れてよく混ぜ合わせ、③と玉ねぎを入れてよく混ぜ合わせる。
- ③ 別の黒角皿に薄くサラダ油をぬり、中央に②をのせて広げる。

##### ■加熱方法

- ① 上段に鯛の黒角皿を、下段にソースの黒角皿をそれぞれ入れる。
- ② 【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【9 魚のグリルとソース】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 焼き上がれば、ソースをかける。

#### 加熱方法のポイント

- 上段と下段を入れ間違えないようにしてください。  
また、上段と下段は入れ替えないでください。上手に仕上がります。

# ●包み焼きと野菜小鉢

～1度の加熱で包み焼きと付け合せの野菜料理が同時にできます～

## アルミホイルの包み方

アルミホイルの中央に材料をのせ、手前と向こう側の端を上の方で合わせて2～3回折りたたみます。次に左右の端をそれぞれ2～3回折って、ぴったりと閉じます。アルミホイルが薄い場合は2枚重ねてください。

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー 10 包み焼きと野菜小鉢	上段 下段	約30分

## 加熱方法

- 「包み焼き」「野菜小鉢」それぞれお好みのメニューを1品ずつ選び、作り方にしたがって準備をする。
- 庫内の上段に「包み焼き」の黒角皿、下段に「野菜小鉢」の黒角皿を入れる。
- 【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【10 包み焼きと野菜小鉢】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 終了音が鳴って加熱が終われば、庫内から取り出し、仕上げをする。(仕上げのあるメニューのみ)

## メニューの組み合わせ

「包み焼き」2メニュー(上段で加熱)、「野菜小鉢」3メニュー(下段で加熱)どの組み合わせでも調理できます。

※上段と下段を入れ間違えないようにしてください。

また、上段と下段は入れ替えないでください。上手に仕上がりません。

## 包み焼き(上段)



### 材料(4人分)

- 豚ロース肉……………3枚(1枚100g)(トンカツ用)
- 塩・こしょう……………少々
- 玉ねぎ(薄切り)……………100g
- キムチ(水分をよくきる)……………150g
- ピザ用チーズ……………80g
- アルミホイル(25×30cm)……………4枚

### 作り方

- 豚肉は細切りにし、塩・こしょうをする。
- 一人分ずつ包む。アルミホイルに玉ねぎの1/4量を置き、豚肉とキムチを1/4量ずつのせてチーズを分けてのせる。ぴっちりとは包み、黒角皿にのせる。

## 豚キムチーズ



### 材料(4人分)

- 豚ロース薄切り肉……………200g
- なす……………1本
- しめじ(石づきをとりほぐす)
- 生しいたけ(薄切り)……………あわせて100g
- にんじん(せん切り)……………30g
- ① { レモン汁……………大さじ1
- しょうゆ……………大さじ2
- 水……………小さじ2
- ごま……………適量
- かいわれ菜……………適量
- アルミホイル(25×30cm)……………4枚

### 作り方

- 豚肉はひと口大に切る。なすは皮をむいて縦半分に切り、厚さ5mmの斜め薄切りにして水にさらす。
- ①ときこの、にんじん、④を混ぜ合わせる。
- 一人分ずつ包む。アルミホイルに②を1/4量ずつのせ、ごまを散らしてから、ぴっちりとは包み、黒角皿にのせる。

【仕上げ】加熱後、かいわれ菜を散らす。

## 豚肉ときこの包み焼き

## 野菜小鉢(下段)



## ナムル

### 材料(4人分)

- もやし……………200g
- にんじん……………100g
- ① { ごま油……………大さじ1 1/2
- 塩……………小さじ1/2

### 作り方

- もやしは洗って根を取り除く。にんじんは長さ6cmのせん切りにする。
- 黒角皿にクッキングシートを敷き、①をのせて広げる。

【仕上げ】加熱後、熱いうちに①で調味する。

## れんこんのきんぴら

### 材料(4人分)

- れんこん……………300g
- はちみつ……………大さじ1
- しょうゆ……………大さじ1
- ① { ごま油……………小さじ1/2
- いりごま……………一味唐辛子
- ……………各適量

### 作り方

- れんこんは薄い半月切りにし、酢水にさらす。
- 黒角皿にクッキングシートを敷き、水気をよく切った①をのせて広げる。

【仕上げ】加熱後、熱いうちに①で調味する。

## 根菜サラダ

### 材料(4人分)

- れんこん……………100g
- 大根……………150g
- にんじん……………50g
- しいたけ……………4枚
- 酢……………大さじ1 1/2
- オリーブ油……………小さじ1
- ① { 薄口しょうゆ……………小さじ2
- 砂糖……………小さじ2
- 塩……………少々


### 作り方

- れんこんは薄い半月切りにし、酢水にさらす。大根は薄いいちょう切り、にんじんは薄い半月切り、しいたけは薄切りにする。
- 黒角皿にクッキングシートを敷き、①をのせて広げる。

【仕上げ】加熱後、熱いうちに①で調味する。



# ●おつまみセット ～1度の加熱で2種類のおつまみが同時にできます～

キー/メニュー	付属品	加熱時間
セットメニュー ⑪おつまみセット	 上段 下段	約16分 ↓入替え 約7分

- おつまみの組み合わせを変えても加熱できます。
- 材料の分量を2倍にして、おつまみ1品を黒角皿2枚分作ることもできます。

## 加熱方法

- ① お好みの「おつまみ」を1品または2品選び、作り方にしたがって準備をする。  
● 1品の場合は材料の分量を2倍にします。
- ② 庫内の上段と下段に、①の黒角皿を入れる。  
● 2品のメニューを作る場合、どちらを上段にしてもかまいません。
- ③ 【セットメニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【11 おつまみセット】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。途中ブザーが鳴れば上段と下段を入れ替え、再度【スタート】を押して加熱する。



## しいたけの詰め焼き& ポテトのチーズ焼き

### しいたけの詰め焼き

材料 (黒角皿1枚 12個分)

- しいたけ ……12枚
- ハム(みじん切り) ……4枚
- 玉ねぎ(みじん切り) ……40g
- ④ パン粉 ……大さじ3
- 塩・こしょう ……少々
- 粉チーズ ……大さじ3

### 作り方

- ① しいたけは石づきを取り、軸を外し、みじん切りにする。
- ② ①のしいたけの軸と④をボールに入れてよく混ぜ合わせる。
- ③ しいたけのかさのくぼみに②をきっちりと詰め、粉チーズをふりかけ、黒角皿に並べる。

### ポテトのチーズ焼き

材料 (黒角皿1枚 8個分)

- ジャガイモ(せん切り) ……200g
- 薄力粉 ……大さじ1
- 塩・こしょう ……少々
- ピザ用チーズ ……50g
- クッキングシート(約30×30cm) ……1枚

### 作り方

- ① ジャガイモは細いせん切りにし、薄力粉をまぶして塩・こしょうをする。
- ② 黒角皿にクッキングシートを敷き、①を8等分にして、平たく置き、上にピザ用チーズをのせる。



## きのこのベーコン巻き& ツナポテトのおやき

### きのこのベーコン巻き

材料 (黒角皿1枚 8個分)

- ベーコン(半分に切る) ……4枚
- エリンギ ……1本
- えのき ……80g
- つまようじ ……8本
- クッキングシート(約30×30cm) ……1枚

### 作り方

- ① エリンギ、えのきは石づきを除き、8等分にする。
- ② ベーコンで①を巻き、つまようじで止める。
- ③ 黒角皿にクッキングシートを敷き、②をのせる。

### ツナポテトのおやき

材料 (黒角皿1枚 8個分)

- ジャガイモ ……2個(200g)
- ツナ(缶詰) ……小1缶
- マヨネーズ ……大さじ2
- ねぎ(みじん切り) ……大さじ2
- ④ 粉チーズ ……大さじ1
- 塩・こしょう ……少々

### 作り方

- ① ジャガイモはよく洗って、【レンジ出力700W】で約4～5分加熱し、熱いうちに皮をむき、つぶす。
- ② ①にツナと④を入れてよく混ぜ、8等分にし、黒角皿にのせる。

## スティック春巻き 明太チーズ&エビマヨ

※春巻きの皮は縦、横半分の4等分に切り、使う直前まで袋に入れておく。

※小さめの器に小麦粉、水各大さじ1を混ぜ、巻き終わり貼付用のりを作る。

### スティック春巻き(明太チーズ)

材料 (黒角皿1枚 12本分)

- 明太子(大きめ) ……約2腹(正味50g)
- クリームチーズ ……100g
- 青じその葉 ……12枚
- 春巻きの皮(4等分に切る) ……3枚
- クッキングシート(約30×30cm) ……1枚

### 作り方

- ① 明太子は切れ目を入れて開き、スプーン等で身をしごき出す。
- ② 小さめのボールにクリームチーズを入れて練り混ぜ、柔らかくし、①を加えて混ぜ合わせる。
- ③ 春巻きの皮1枚に青じその葉をのせ、手前に②の $\frac{1}{2}$ 量分をのせて反対側の端に貼付用のりを少しぬり、手前からくるくると巻く。クッキングシートを敷いた黒角皿にのせる。

### スティック春巻き(エビマヨ)

材料 (黒角皿1枚 12本分)

- むきエビ ……100g
- 刻みねぎ ……大さじ1強
- 粉チーズ ……大さじ1強
- ④ マヨネーズ ……大さじ3
- 塩・こしょう ……少々
- 春巻きの皮(4等分に切る) ……3枚
- 酒 ……少々
- 片栗粉 ……少々
- クッキングシート(約30×30cm) ……1枚

### 作り方

- ① エビは酒・片栗粉をまぶして水分をふき取り、粗みじんにして包丁でたたき、④を加えて混ぜ合わせる。
- ② 春巻きの皮1枚をひし形向きに置き、手前に①の $\frac{1}{2}$ 量分をのせ、手前、左右と皮を折りたたみ、ひと巻きして端に貼付用のりをぬって留める。クッキングシートを敷いた黒角皿にのせる。

72



# ヘルシーフライ

フライ用パン粉やコーンフレークを使い、余分な油をカットして油で揚げるより低カロリー！

キー/メニュー	付属品	加熱時間
2段メニュー 12-1 ヘルシーフライ 1段	下段	約23分
2段メニュー 12-2 ヘルシーフライ 2段	上段 下段	約26分 ↓入替え 約9分

★黒角皿の上段と下段で2つの料理が同時にできます。

●手動のとき(1段のみ)

【オープン】(予熱なし)250℃ 約20～25分

※加熱後、もう少し加熱したいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照して1枚ずつ焼いてください。



- 上段・下段のメニューの組み合わせは自由です。
- 1種類のメニューを2段で焼くこともできます。そのときは、材料を倍量にしてください。
- 2段で焼くときは、必ず上段と下段を入れ替えてください。入れ替えないと上手く仕上がれません。
- 1段で焼くときは、下段で焼いてください。
- 素材によって仕上がりが変わることがあります。
- パン粉やコーンフレークの代わりに、お茶漬けあられ、くだいた天かすや細かく刻んだアーモンドなどを使ってもおいしくできます。
- 黒角皿のこびりつきが気になるときは、アルミホイルやクッキングシートを敷くとよいでしょう。

## フライ用パン粉の作り方



### 材料(1回分)

- パン粉 …………… 50g
- サラダ油 …………… 大さじ1

### バリエーション…………

粉チーズ、パセリのみじん切りなどを入れると、一味変わったパン粉になります。

### 作り方

- ① 耐熱容器にパン粉を広げ、サラダ油をふりかけて混ぜる。
- ② 【レンジ出力 700 W】で約 2 分 30 秒～ 3 分 30 秒、きつね色になるまで加熱する。途中 3～4 回かき混ぜる。

## ！ 注意

時間をかけすぎると、焦げて煙が出たり、発火することがありますので、ときどきドアを開けてよく混ぜてください。

また、色がつき始めると、急に焦げ出しますので、様子を見ながら仕上げてください。

## 豚肉のポテトフライ

約 153kcal  
(1個分)



### バリエーション…………

野菜はゆでたにんじん、さやいんげん、アスパラガスなどに代えてもよいでしょう。

### 材料(12個分)

- 豚ロース薄切り肉 …………… 300g
- 塩・こしょう …………… 各少々
- じゃがいも(拍子木切り) …… 1個(約150g)
- 衣
  - 小麦粉 …………… 適量
  - 溶き卵 …………… 1個
  - フライ用パン粉 …………… 1回分

### 作り方

- ① 上記のフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- ② じゃがいもは平皿にのせてラップをし、【レンジ出力 700 W】で約 1 分～ 1 分 30 秒に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ③ 豚肉を広げ、塩・こしょうをし、②を2～3本芯にして巻く。小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。

- ④ 黒角皿にアルミホイルを敷き、③を並べる。

### ⑤ 1段で焼くとき

④を下段に入れ、【2段メニュー】を押して【12-1 ヘルシーフライ 1段】に合わせ【スタート】を押して焼く。

### 2段で焼くとき

④を上段と下段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【12-2 ヘルシーフライ 2段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。途中ブザーが鳴れば、上段と下段を入れ替えて【スタート】を押して焼く。



## ヒレカツ

約145kcal  
(1個分)

## 作り方

- 73 ページのフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- 豚肉は12等分に切り、包丁でたたいて塩・こしょうをする。

## 材料(12個分)

- 豚ヒレ肉(かたまり)……………300g
- 塩・こしょう……………各適量
- 衣
  - 小麦粉……………適量
  - 溶き卵……………1個
  - フライ用パン粉……………1回分

- 小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- 黒角皿に③を並べる。
- 1段で焼くとき
  - ④を下段に入れ、【2段メニュー】を押して【12-1 ヘルシーフライ 1段】に合わせ【スタート】を押して焼く。
- 2段で焼くとき
  - ④を上段と下段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【12-2 ヘルシーフライ 2段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。途中ブザーが鳴れば、上段と下段を入れ替えて【スタート】を押して焼く。

## 鶏ささみとえびのコーンフ레이크揚げ

約155kcal  
(1個分)

## 作り方

- ささみは縦半分に切って、ラップにはさみ、めん棒で軽くたたいて薄くのばす。えびは腹開きにして半分に切る。
- さやいんげんはラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力 700 W】で約40秒加熱し、冷水にとってさまして半分に切る。

## 材料(12個分)

- 鶏ささみ(すじを取る)……………6本
- さやいんげん(すじを取る) ……12本
- えび(殻をむき、背わたを取る) ……6尾
- ハム(半分に切る)……………6枚
- 塩・こしょう……………各少々
- サラダ油……………大さじ1½
- 衣
  - 小麦粉……………適量
  - 溶き卵……………1個
  - コーンフ레이크(くだく) ……60g

- ささみに塩・こしょうをし、上にハム、えび、さやいんげんをのせてしっかりと巻く。小麦粉、溶き卵、コーンフ레이크の順に衣をつける。
- 黒角皿に③を並べて上からサラダ油をかける。
- 1段で焼くとき
  - ④を下段に入れ、【2段メニュー】を押して【12-1 ヘルシーフライ 1段】に合わせ【スタート】を押して焼く。
- 2段で焼くとき
  - ④を上段と下段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【12-2 ヘルシーフライ 2段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。途中ブザーが鳴れば、上段と下段を入れ替えて【スタート】を押して焼く。

## えびのヘルシーフライ

約85kcal  
(1尾分)

## 作り方

- 73 ページのフライ用パン粉の作り方を参照してパン粉を作る。
- えびは尾を残して殻をむき、背わたを取り、腹側に切れ目を入れて軽く塩・こしょうをする。

## 材料(16尾分)

- えび……………16尾
- 塩・こしょう……………各少々
- 衣
  - 小麦粉……………適量
  - 溶き卵……………1個
  - フライ用パン粉……………1回分

- ②のえびの水気をふき取り、小麦粉、溶き卵、①のパン粉の順に衣をつける。
- 黒角皿に③を並べる。
- 1段で焼くとき
  - ④を下段に入れ、【2段メニュー】を押して【12-1 ヘルシーフライ 1段】に合わせ【スタート】を押して焼く。
- 2段で焼くとき
  - ④を上段と下段に入れ、【2段メニュー】を押し、操作ダイヤルを回して【12-2 ヘルシーフライ 2段】に合わせ、【スタート】を押して焼く。途中ブザーが鳴れば、上段と下段を入れ替えて【スタート】を押して焼く。

## スチームオープン&amp;グリル



## 茶わん蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル 16 茶わん蒸し	中段	約30分

## 材料 (4人分)

- 鶏ささみ ..... 40g
- 酒・しょうゆ・砂糖 ..... 各少々
- 卵 ..... M寸2個
- だし汁 ..... 1 $\frac{3}{4}$ カップ(350mL)
- ① 塩・薄口しょうゆ・みりん ..... 各小さじ $\frac{2}{3}$ 弱
- えび ..... 4尾  
(背わたを取り、尾を残して殻をむく)
- 干しいたけ ..... 2枚  
(もどして半分に切る)
- かまぼこ ..... 4枚
- ぎんなん ..... 8粒
- みつ葉 ..... 少々



## 注意

ヒーターの熱で黒角皿と容器が熱くなりますので、取り出すときは気をつけてください。

## 作り方

- ① ささみはすじを取って、ひと口大に切り、酒・しょうゆ・砂糖で下味をつけておく。
- ② 卵と①を混ぜ合わせてこす。
- ③ 蒸し茶わんにみつ葉を除く他の材料と①を分け入れ、②を8分目ほど注いで共ぶたをする。
- ④ 黒角皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、③を寄せて置き、熱湯(80℃以上)300mLを注ぐ。  
中段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押して【16 茶わん蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ できあがれば、みつ葉をのせて5分ほど蒸らす。  
※熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。

## ポイント

- 容器は、高さが約7cm以下のものをお使いください。
- 茶わん蒸しは1~4個までできます。1・2個は【仕上り調節】を弱、3・4個は標準に合わせます。
- 竹串を刺してみて、澄んだ汁が出ればできあがりです。
- 卵液の温度は常温(約20~25℃)の状態から加熱します。
- 器の大きさにより仕上りが多少変わります。
- 仕上りがゆるめのときは、庫内に入れてしばらく蒸らしてください。または延長機能で様子を見ながら追加加熱してください。▶▶▶ 14ページ



## 中華風茶わん蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈蒸し上げ〉 スチームオープン&グリル 16 茶わん蒸し	中段	蒸し上げ 約30分
〈仕上げ〉 レンジ出力	なし	


## 材料 (4人分)

- 鶏ささみ(1cm角切り) ..... 60g
- 焼き豚(みじん切り) ..... 20g
- 干しいたけ ..... 1枚  
(みじん切り)
- 干しえび(みじん切り) ..... 10g
- ゆでたけのこ(みじん切り) ..... 20g
- 卵(溶きほぐす) ..... M寸2個
- ① チキンスープ ..... 1 $\frac{1}{2}$ カップ(300mL)
- ② 塩・こしょう ..... 各少々
- あん
- ③ スープ ..... 1 $\frac{1}{2}$ カップ(100mL)
- ④ 薄口しょうゆ ..... 小さじ1
- ⑤ ごま油 ..... 小さじ $\frac{1}{2}$
- ⑥ 塩 ..... 少々
- ⑦ 片栗粉(同量の水で溶く) ..... 小さじ1
- ⑧ にら(みじん切り) ..... 1本

## 作り方

- ① ①をそれぞれ4等分して、耐熱容器に分け入れる。
- ② 卵と①を混ぜ合わせてこす。
- ③ ②を①に分け入れ、アルミホイルでふたをする。
- ④ 黒角皿の中央にぬらしたペーパータオル2枚を敷き、③を寄せて置き、熱湯(80℃以上)300mLを注ぐ。  
中段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押して【16 茶わん蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。  
※熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。  
※加熱後、もう少し加熱したいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。
- ⑤ 耐熱容器に⑥を入れ、【レンジ出力700W】で約1~2分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、片栗粉を加えてよく混ぜる。【レンジ出力700W】で約10~20秒に合わせ、【スタート】を押して加熱し、混ぜる。
- ⑥ ④に、⑧をのせ、⑤をかける。

# ホイル蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ①7ホイル蒸し	 上段	約25分



## 魚のホイル蒸し

### アルミホイルの包み方

アルミホイルの中央に材料をのせ、手前と向こう側の端を上の方で合わせて2〜3回折りたたみます。

次に左右の端をそれぞれ2〜3回折って、ぴったりと閉じます。

アルミホイルが薄い場合は2枚重ねてください。

※熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。

### 材料 (4人分)

- 白身魚……4切れ(1切れ 約80g)
- ④ { 塩・こしょう ……各少々  
酒 ……大さじ2
- えび ……4尾  
(殻をつけたまま背わたを取る)
- 生しいたけ(軸を取る) ……4枚
- みつ葉(長さ4cmに切る) ……適量
- バター ……少々
- アルミホイル(25×30cm) ……4枚
- レモン(輪切り) ……4枚

### 作り方

- 魚に④をふりかけてしばらくおく。
- 一人分ずつ包む。アルミホイルに①を置き、えび、しいたけ、みつ葉、バターの順にのせてぴっちり包む。
- 黒角皿に②をのせて熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。上段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【17 ホイル蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 蒸し上がった③にレモンを添える。



## 鮭とパプリカの マヨネーズ風味

### 材料 (4人分)

- 生鮭 ……4切れ(1切れ 約80g)
- 玉ねぎ(薄切り) ……1/2個(約100g)
- ④ { 白ワイン ……大さじ3  
オリーブ油 ……大さじ1  
塩・こしょう ……各少々
- パプリカ(赤・黄) ……各1/2個
- ピーマン ……1個
- マヨネーズ ……適量
- アルミホイル(25×30cm) ……4枚

### 作り方

- 鮭と玉ねぎを④に約1時間つけておく。
- パプリカとピーマンはひとくち大に切る。
- 一人分ずつ包む。アルミホイルに①の鮭と玉ねぎを1/4量ずつ置き、パプリカとピーマンの1/4量ずつをのせてマヨネーズをかけ、ぴっちり包む。
- 黒角皿に③をのせて熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。上段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【17 ホイル蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



## 鶏肉の中華風蒸し

### 材料 (4人分)

- 鶏ささみ(すじをとる) ……200g
  - 白菜(1cm幅に切る) ……200g
  - しめじ(ほぐす) ……1パック(約100g)
  - にんじん(せん切り) ……30g
  - 酒 ……大さじ2
  - ごま油 ……適量
  - 塩 ……少々
  - アルミホイル(25×30cm) ……4枚
- たれ(混ぜ合わせる)
- しょうゆ・酢 ……各大さじ2
  - 砂糖 ……小さじ2
  - 豆板醤 ……小さじ2
  - ねぎの小口切り ……大さじ3

### 作り方


- ささみはひと口大のそぎ切りにする。
- 一人分ずつ包む。アルミホイルに白菜、ささみ、しめじ、にんじんの順にそれぞれ1/4量ずつをのせる。上から酒とごま油、塩をふりかけてぴっちり包む。
- 黒角皿に②をのせて熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。上段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【17 ホイル蒸し】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- 蒸し上がった③にたれをかける。



## スチームオープン&amp;グリル



## ハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約25分
〈焼き上げ〉 スチームオープン&グリル ⑱ ハンバーグ	 上段 下段	

## 材料 (4人分)

- 玉ねぎ(みじん切り)・・・小1個(約150g)
- バター・・・・・・・・・・大さじ $\frac{1}{2}$
- 合びき肉・・・・・・・・・・300g
- パン粉・・・・・・ $\frac{2}{3}$ カップ(約30g)  
(牛乳大さじ3で湿らせる)
- ① 卵・・・・・・・・・・1個
- トマトケチャップ・・大さじ1
- 塩・こしょう・・・・・・各少々
- ナツメグ・・・・・・・・・・少々
- サラダ油・・・・・・・・・・適量

・手動のとき(スチームなし 上段)

【オープン】(予熱なし) 250℃

約22～25分(裏返しなし)


※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

## 作り方

- 耐熱容器に玉ねぎとバターを入れ、【レンジ700W】で約3分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、さます。
- ①と④をボールに入れ、粘りが出るまでよく混ぜて4等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- 黒角皿を下段に入れ、熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。サラダ油を薄くぬったもう1枚の黒角皿に②をのせて上段に入れる。【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【18 ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



## 豆腐ハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑱ ハンバーグ	 上段 下段	約25分

## 材料 (4人分)

- 木綿豆腐・・・・・・・・・・1丁(約300g)  
(水切りをしておく)
- 鶏ひき肉・・・・・・・・・・200g
- 青じそ(みじん切り)・・・・5枚
- 生しいたけ(みじん切り)・・3枚
- しょうが汁・・・・・・・・小さじ1
- しょうゆ・・・・・・・・小さじ2
- 酒・・・・・・・・・・小さじ1
- パン粉・・・・・・・・・・大さじ3
- 卵・・・・・・・・・・ $\frac{1}{2}$ 個
- サラダ油・・・・・・・・・・適量

たれ

- しょうゆ・・・・・・・・大さじ1
- みりん・・・・・・・・大さじ1
- 酒・・・・・・・・・・大さじ1
- だし汁・・・・・・ $\frac{1}{2}$ カップ(100mL)
- しょうが汁・・・・・・小さじ1
- 片栗粉(同量の水で溶く)・・小さじ2


## 作り方

- 豆腐と④をボールに入れ、よく混ぜ合わせる。
- ①を4等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- 黒角皿を下段に入れ、熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。サラダ油を薄くぬったもう1枚の黒角皿に②をのせて上段に入れる。【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【18 ハンバーグ】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。
- なべに片栗粉以外のたれの材料を入れて煮立たせ、片栗粉でとろみをつける。焼き上がった④にかける。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。



## 韓国風ひとロハンバーグ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ⑱ ハンバーグ	 上段 下段	約21分

## 材料 (4人分)

- 牛ひき肉・・・・・・・・・・300g
- パン粉・・・・・・・・・・ $\frac{2}{3}$ カップ(約30g)  
(牛乳大さじ3で湿らせる)
- にら(小口切り)・・・・・・・・30g
- 卵・・・・・・・・・・1個
- 酒・・・・・・・・・・大さじ1
- コチュジャン・・・・・・・・大さじ1
- いり白ごま・・・・・・・・大さじ1
- ごま油・・・・・・・・・・大さじ1
- 塩・こしょう・・・・・・各少々
- サラダ油・・・・・・・・・・適量

## ポイント

- ・にらを万能ねぎに変えてもよいでしょう。

## 作り方

- すべての材料をボールに入れ、よく混ぜ合わせる。
- ①を8等分にする。手に油をぬり、生地をたたいて空気を抜き、小判型にする。
- 黒角皿を下段に入れ、熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。サラダ油を薄くぬったもう1枚の黒角皿に②をのせて上段に入れる。【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【18 ハンバーグ】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて【スタート】を押して焼く。
- 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。





## 鶏の照り焼き

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル 20 鶏の照り焼き	上段 下段	約25分

### 材料 (4人分)

- 鶏もも肉 ……2枚(1枚 約250g)
- たれ
  - しょうゆ ……大さじ4
  - みりん ……大さじ1
  - 砂糖 ……大さじ1
  - サラダ油 ……大さじ1

- 手動のとき(スチームなし 上段)

【グリル】約14~17分

裏返して【グリル】約6~8分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

### 作り方

- ① 鶏肉は余分な皮や脂肪を取り除き、フォークなどで皮に穴をあけて、たれに30分ほどつけておく。途中ときどき上下を返す。
- ② 黒角皿を下段に入れ、熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。もう1枚の黒角皿にサラダ油を薄くぬり、①の皮を下にして並べ、上段に入れる。【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【20 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



## タンドリーチキン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル 20 鶏の照り焼き	上段 下段	約25分

### 材料 (4人分)

- 鶏もも肉 ……2枚(1枚 約250g)
- たれ
  - プレーンヨーグルト ……100g
  - トマトケチャップ ……大さじ2
  - カレー粉 ……大さじ2
  - しょうが(すりおろす) ……1かけ
  - にんにく(すりおろす) ……1かけ
  - 塩 ……小さじ1

- 手動のとき(スチームなし 上段)

【グリル】約14~17分

裏返して【グリル】約6~8分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

### 作り方

- ① 鶏肉は余分な皮や脂肪を取り除き、皮にフォークなどで数カ所穴をあける。たれをビニール袋に入れてよく混ぜ合わせ、鶏肉を入れる。もみ込むようにして味をなじませ、4~5時間ほどつけておく。
- ② 黒角皿を下段に入れ、熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。もう1枚の黒角皿にサラダ油を薄くぬり、①のたれをふきとり、皮を下にして並べ、上段に入れる。【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【20 鶏の照り焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。



## フライドチキン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル 20 鶏の照り焼き	上段 下段	約25分

### 材料 (8本分)

- 鶏手羽元 ……8本(1本 約60g)
- 酒 ……大さじ1
- 市販のから揚げ粉 ……適量

- 手動のとき(スチームなし 上段)

【グリル】約13~16分

裏返して【グリル】約5~7分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。

### 作り方

- ① 手羽元は酒に10分ほどつけてから、から揚げ粉をまぶす。
- ② 黒角皿を下段に入れ、熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。もう1枚の黒角皿にサラダ油を薄くぬり、①を並べ、上段に入れる。【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【20 鶏の照り焼き】に合わせ、【仕上り調節】弱に合わせて【スタート】を押して焼く。
- ③ 途中ブザーが鳴れば、裏返し、再度【スタート】を押して焼く。

## スチームオープン&amp;グリル



## さばの塩焼き

約295kcal (1切れ分)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ② さばの塩焼き	上段 下段	約18分

## 材料 (4切れ分)

- 塩さば・・・4切れ(1切れ 約100g)
- 手動のとき(スチームなし 上段)  
【グリル】 約9～12分 (皮を下にして焼く)  
裏返して 【グリル】 約6～8分

## 作り方

- ① さばは表面に切れ目を入れる。
  - ② 黒角皿にサラダ油をぬり、①の皮を上にして並べる。
  - ③ もう1枚の黒角皿を下段に入れ、熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。②を上段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【21 さばの塩焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ※熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。

## 焼き魚メニュー一覧

(下表は焼き加減の目安です。焼け具合は魚の大きさ、季節、鮮度などによって変わります。)

メニュー	仕上り調節	ポイント
さわらのみそづけ 4切れ(1切れ 約80g)	弱	<ul style="list-style-type: none"> <li>一尾魚は、焼く20～30分前に両面に塩をふる。</li> </ul>
塩鮭 4切れ(1切れ 約80g)	標準	<ul style="list-style-type: none"> <li>つけ焼きは、たれを切ってから焼く。</li> </ul>
あじの開き 2枚(1枚 約100g)		<ul style="list-style-type: none"> <li>皮のついた切り身は、皮のついている面に切れ目を入れ、皮を上にして焼く。</li> </ul>
ぶりの照り焼き 4切れ(1切れ 約80g)	強	<ul style="list-style-type: none"> <li>加熱前には黒角皿にサラダ油をぬっておく。</li> </ul>
生さば 4切れ(1切れ 約100g)		<ul style="list-style-type: none"> <li>仕上り調節が異なる魚はいっしょに焼かないでください。</li> </ul>
塩さんま(半分に切る) 2尾(1尾 約150g)		<ul style="list-style-type: none"> <li>加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。</li> </ul>
ほっけの開き 1枚(1枚 約250g)		



## いかの姿焼き

約148kcal (1ぱい分)

キー/メニュー	付属品	加熱時間
スチームオープン&グリル ② 海鮮焼き	上段 下段	約17分

## 材料 (2はい分)

- いか・・・2はい(1ぱい 約300g)
- たれ  
 { しょうゆ……………大さじ4  
 { みりん……………大さじ4
- 手動のとき(スチームなし 上段)  
【グリル】 約9～12分 (えんぺらを下にして焼く)  
裏返して 【グリル】 約6～8分

## 作り方

- ① いかは内臓を取りのぞき、胴の両面に切れ目を入れる。
  - ② 胴と足をたれに30分～1時間つけておく。途中ときどき上下を返す。
  - ③ 黒角皿に②のえんぺらを上にして並べる。
  - ④ もう1枚の黒角皿を下段に入れ、熱湯(80℃以上)100mLを注ぐ。③を上段に入れ、【スチームオープン&グリル】を押し、操作ダイヤルを回して【22 海鮮焼き】に合わせ、【スタート】を押して焼く。
- ※熱湯を注ぐときは、やけどに注意してください。


## 海鮮焼きメニュー一覧

(下表は焼き加減の目安です。焼け具合は材料の大きさ、季節、鮮度などによって変わります。)

メニュー	仕上り調節	ポイント
えび 8尾(1尾 約30g)	弱	<ul style="list-style-type: none"> <li>少量のときは【仕上り調節】弱で加熱してください。</li> </ul>
あさり はまぐり ほたて 貝柱 かき(殻のついていないもの)	標準	<ul style="list-style-type: none"> <li>あさりやはまぐり、かき等の貝類は、酒をふりかけたりバターをのせたりしてから加熱するとよいでしょう。</li> </ul>
かき さざえ		<ul style="list-style-type: none"> <li>仕上り調節が異なる食材は焼かないでください。</li> <li>加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ(延長機能の使いかた)を参照ください。</li> </ul>



## マカロニグラタン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約27分
〈焼き上げ〉 オートメニュー 30グラタン	 中段	

### 作り方

- マカロニはゆでてザルにあげ、水気を切り、サラダ油をまぶしておく。
- 耐熱容器に④を入れてラップをし、【レンジ出力700W】で約3分30秒、途中混ぜながら加熱する。
- 右記を参照してホワイトソースを作り、②から出るスープを大さじ2加えて混ぜる。
- ①のマカロニと②を、③のホワイトソースの半量であえる。
- 薄くバター（分量外）をぬったグラタン皿に④を分け入れ、残りのソースをかけてチーズをのせる。

⑥ 黒角皿に⑤をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【30 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき  
【オープン】（予熱なし）250℃ 約25～30分
- ※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。

### ポイント

- 具の熱いうちに焼きます。さめてしまったときは、【レンジ出力700W】であたためてから焼きます。

### ＜市販の冷凍グラタン＞

冷凍グラタン（2皿）を焼くときは、中段に入れ、【オープン】（予熱なし）250℃で約25～30分焼く。

⑦ プラスチック容器のものは焼くことができません。

### 材料（4人分）

- マカロニ ……80g
- サラダ油 ……少々
- 鶏もも肉（1cmの角切り） ……100g
- えび ……6尾（約100g）  
（尾、背わた、殻を取り除き半分に切る）
- 玉ねぎ（薄切り） …… $\frac{1}{2}$ 個（約100g）
- ④ マッシュルーム（缶詰・スライス） ……約50g
- 白ワイン ……大さじ2
- バター ……大さじ1
- 塩・こしょう ……各少々
- ホワイトソース ……3カップ分
- ナチュラルチーズ（短冊切り） ……80g

### ホワイトソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

### 材料（3カップ分）


- 薄力粉 ……50g
- バター ……50g
- 牛乳 ……3カップ（600mL）
- 塩・こしょう ……各少々

### 作り方

- 耐熱容器にバターと薄力粉を入れ、【レンジ出力700W】で約1分30秒～2分、バターが溶けるまで加熱し、泡立器で混ぜる。
- ①に牛乳を少しずつ加えながら、よく混ぜ合わせ、【レンジ出力700W】で約7～8分、途中で2～3回かき混ぜながら加熱し、塩・こしょうで味をととのえる。



## なすとトマトのグラタン

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 30グラタン	 中段	約27分

### 材料（4人分）

- なす（厚さ5mmに切る） ……4個
- サラダ油 ……大さじ $\frac{1}{2}$
- 塩・こしょう ……各少々
- トマト ……2個（約300g）  
（厚さ5mmの輪切り）
- ミートソース（缶詰） ……150g
- ナチュラルチーズ ……100g  
（短冊切り）
- 粉チーズ ……大さじ2
- 溶かしバター ……大さじ1

### 作り方

- なすは塩水につけてアク抜きをする。フライパンにサラダ油を熱し、なすに焼き色をつけて塩・こしょうをする。

② 大きめのグラタン皿にサラダ油（分量外）を薄くぬり、ミートソースを広げてチーズの半量をのせる。その上になすとトマトを交互に重ねながら並べる。最後に残りのチーズをのせ、粉チーズをふりかけて溶かしバターをかける。

③ 黒角皿の中央に②をのせて中段に入れ、操作ダイヤルを回して【30 グラタン】に合わせ、【スタート】を押して焼く。

- 手動のとき  
【オープン】（予熱なし）250℃ 約20～25分

※加熱後、もう少し焼きたいときは、14ページ（延長機能の使いかた）を参照ください。





## ローストチキン

### 作り方

- ① 鶏はよく洗って水気を切り、フォークなどで皮に穴を開け、塩・こしょうをすり込む。  
首と腹は穴をふさぐために、皮をたこ糸で縫い込む。手羽は背中て組ませ、両足はたこ糸でしばって、形をととのえる。



- ② オープン皿にサラダ油(分量外)をぬり、①を胸を上にして中央にのせ、まわりに野菜を置く。



### 材料(4人分)

- 若鶏 …………… 1羽(約1.2kg)
- 塩・こしょう …………… 各適量
- 玉ねぎ …………… 1個(約200g)(ぶつ切り)
- にんじん …………… 1/2本(約100g)(ぶつ切り)
- セロリ …………… 1本(約100g)(ぶつ切り)
- サラダ油 …………… 大さじ3

メニュー	付属品	加熱時間
オープン	下段	約60分

- ③ 鶏の表面全体にサラダ油をふりかけ、**下段**に入れる。**【オープン】**1度押し(予熱なし)**250℃**で**約60～70分**に合わせ、**【スタート】**を押して焼く。

### ポイント

脂が飛び散りやすいので、鶏のまわりに香りづけとして玉ねぎ、にんじん、セロリなどを置いて加熱します。玉ねぎ、にんじんの皮やへた、セロリの葉などのくず野菜でもよいでしょう。



## スパニッシュオムレツ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
〈下ごしらえ〉 レンジ出力	なし	焼き上げ 約26分
オープン	中段	

### 材料(直径約20cmの耐熱容器 1個分)

- ジャがいも …………… 1個(約150g)
- 玉ねぎ …………… 1/2個(約100g)(みじん切り)
- ④ ベーコン …………… 50g(1cm幅に切る)
- バター …………… 大さじ2
- トマト(粗くきざむ) …………… 1/2個(約75g)
- ピーマン(みじん切り) …………… 1個
- 卵(溶きほぐす) …………… M寸3個
- ⑤ 牛乳 …………… 大さじ2
- 塩・こしょう …………… 各少々

### 作り方

- ① ジャがいもは皮をむいて4つ切りにし、5mm厚さのいちよう切りにして水にさらす。
- ② 耐熱容器に①と④を入れてラップをし、**【レンジ出力700W】**で**約4～6分**に合わせて**【スタート】**を押し、途中1～2回混ぜながら加熱する。加熱が終わったら、トマトとピーマンを加え、粗熱をとる。
- ③ 容器にバター(分量外)を薄くぬり、②とよく混ぜ合わせた⑤を入れる。
- ④ 黒角皿の中央に③をのせて**中段**に入れ、**【オープン】**1度(予熱なし)**210℃**で**約26～30分**に合わせて**【スタート】**を押して焼く





# パスタをゆでる


耐熱容器にパスタと水、塩を入れて加熱。  
赤外線センサーで温度を見ながら加熱するので、  
ふきこぼれなく、食べごろにゆでます。

- ゆで時間が3～12分のパスタ類
- 太さが約1.4～1.8mmのスパゲッティ
- 早ゆでタイプのパスタ  
(サラダ用極細タイプ  
食品メーカーによる特別製法の早ゆでタイプ)

※1.6mm以上のスパゲッティは少し芯があり、  
歯ごたえのある固さ(アルデンテ)に仕上げて  
います。

スパゲッティ

マカロニ・ペンネなど



## ●パスタを主食とする場合 分量 (1～2人分)

50～200gまで加熱できます。

パスタ	50～130g	130～200g
水	500mL	800mL
塩	小さじ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>	小さじ <sup>2</sup> / <sub>3</sub>

## ●サラダやスープなどに使う場合 マカロニなど

分量 (1～2人分)

50～100gまで加熱できます。

パスタ	50～100g
水	500mL
塩	小さじ <sup>1</sup> / <sub>2</sub>

## 使用する容器

耐熱性ガラス容器や耐熱性プラスチック容器  
(耐熱温度120℃以上)を使います。

- 約11×27×深さ6cm位の大きさが  
適当です。  
この位の容器がないときは、水量が  
容器に対して<sup>1</sup>/<sub>2</sub>以下になるものを  
使用してください。

※底が平らでないもの(ボールなど)は  
使用しないでください。  
仕上がりが悪くなります。



## 加熱のしかた

キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 28 パスタ	なし	約12分

- ① 深めの耐熱容器にパスタと水、塩を入  
れてふたやラップをせずに、庫内の中  
央に置く。

※ 水面からパスタが出ないように完全に浸  
します。



- ② 操作ダイヤルを回して【28 パスタ】に  
合わせ、【スタート】を押して加熱する。

※ パッケージのゆで時間を見て仕上り調節  
を合わせます。

パッケージ ゆで時間	仕上り調節				
	弱	やや弱	標準	やや強	強
10～12分					●
8～9分				●	
6～7分			●		
5～6分		●			
3～4分	●				

※ 上表は目安です。

- ③ 加熱が終われば、手早くザルに上げ  
て水気を切る。

※ 少量のサラダ油(オリーブ油)を混ぜ  
ると、めんがからまりにくくなります。

## ポイント

- 固さはお好みにより【仕上り調節】で加減できます。調理方法に合わせて、ゆ  
で方は使い分けてください。
- スパゲッティが容器に入らないときは、折って入れてください。
- 加熱後、もう少しやわらかめに仕上げたいときは、そのまましばらくゆで汁に  
つけておいてください。
- めん同士がくっついているときは、ゆで汁の中で軽くひと混ぜしてください。  
とくに、マカロニやペンネはくっつきやすいので加熱前にも軽く混ぜておく  
とよいでしょう。
- 平たいパスタ(ヌードルタイプやラザーニア)の加熱はさけてください。
- 食品メーカーにより、パッケージのゆで時間とめんの太さが異なることが  
あります。

## バリエーション……

パスタ以外に、乾めん(うどん・そばなど)も加熱できます。



# 野菜メニュー



野菜は1日あたり350g以上摂取することが目標とされています。野菜にはビタミンやミネラル、食物繊維など健康維持に大事な栄養成分が含まれています。その中で注目されているのが、抗酸化作用のあるファイトケミカル。ファイトケミカルは植物の色素や香り、苦味などに含まれている成分で、生活習慣病の予防に役立ちます。赤、緑、オレンジ、白、褐色、黄、紫と彩りよく野菜をとることにより、いろいろなファイトケミカルを摂取できます。

目に良いビタミン類がいっぱい!

## カポナータ (イタリアの夏野菜料理)



ポイント!

・加熱後、お好みでバルサミコ酢を少々加えてもよいでしょう。

### 材料(4人分)

- ・なす …………… 1本(約70g)
- ・アスパラガス …………… 2本
- ・セロリ …………… 1本(約100g)
- ・玉ねぎ …………… 1/4個(約50g)
- ・パプリカ(赤・黄) …………… 各1/2個
- ・ピーマン …………… 1個
- ・トマトの水煮(缶詰) …… 1/2缶(約200g)
- ・にんにく(薄切り) …………… 2かけ
- ・固形スープ …………… 1個
- ・塩・こしょう …………… 各少々
- ・ゆでたこ(ひと口大に切る) … 100g

### 作り方

- ① 野菜は1.5cm角に切り、トマトの水煮は粗くつぶす。
- ② 深めの耐熱容器にゆでたこ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 操作ダイヤルを回して【27 野菜メニュー】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、たこを加えて混ぜ、ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

カロテンいっぱいのカラフル野菜

## 緑黄色野菜のホットサラダ



ポイント!

・お好みのドレッシングを添えてもよいでしょう。

### 材料(4人分)

- ・かぼちゃ …………… 150g
- ・にんじん …………… 1/2本(約100g)
- ・ブロッコリー …………… 1株(約200g)
- ・パプリカ(赤・黄) …………… 各1/2個
- ・玉ねぎ …………… 1/2個(約100g)
- ・にんにく(薄切り) …………… 1かけ
- ・塩・こしょう …………… 各少々
- ・オリーブ油 …………… 大さじ1~2

### 作り方

- ① かぼちゃは厚さ5mmのくし形切り、にんじんは厚さ3mmの輪切りにする。ブロッコリーは小房に分け、パプリカは1cm幅の細切りにする。玉ねぎは繊維に直角に厚さ1cmに切ってばらす。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 操作ダイヤルを回して【27 野菜メニュー】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。

きのこのβ-グルカン免疫カアップ作用あり

## いろいろきのこマリネ



### 材料(4人分)

- ・しめじ・えのきだけ } 合わせて  
生しいたけ } 正味300g  
マッシュルーム }
- ・パプリカ(赤・黄) …………… 各1/4個
- ・④ { 酢・オリーブ油 … 各大さじ1~2  
みりん …………… 大さじ1  
塩 …………… 小さじ1/4  
ローリエ …………… 1枚

### 作り方

- ① しめじは石づきを取って小房に分け、えのきだけは根元を切ってほぐす。しいたけは石づきを取って4つに切り、マッシュルームは半分に切る。パプリカは縦に細切りにする。
- ② 深めの耐熱容器に①と④を入れて軽く混ぜ、ラップをする。
- ③ 操作ダイヤルを回して【27 野菜メニュー】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、ひと混ぜし、粗熱をとって冷やす。



キー/メニュー	付属品	加熱時間
オートメニュー 27 野菜メニュー	なし	約7～9分 ↓混ぜて 約3～4分

※加熱後、もう少し加熱したいときは、14ページ  
(延長機能の使いかた)を参照してください。

## トマトの赤い色素リコピンは活性酸素除去に効果

### ミネストローネ



#### 材料(4人分)

- にんじん…………… 1/4本(約50g)
- セロリ…………… 1/2本(約50g)
- ジャガイモ…………… 1個(約150g)
- ベーコン…………… 2枚
- トマトの水煮(缶詰)…………… 200g
- マカロニ(ゆでない)…………… 30g
- にんにく(薄切り)…………… 1かけ
- 水…………… 2カップ(400mL)
- 固形スープ…………… 2個
- オリーブ油…………… 大さじ1
- 赤ワイン…………… 大さじ1
- 塩・こしょう…………… 各少々
- パセリ(みじん切り)…………… 適量

#### 作り方

- ① にんじんはいちょう切り、セロリとじゃがいもは1cm角に切り、ベーコンは1cm幅に切る。トマトの水煮は粗くつぶす。
- ② 深めの耐熱容器にパセリ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 操作ダイヤルを回して【27 野菜メニュー】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、パセリをちらす。

## カレー粉の黄色ターメリックは老化防止に!

### 野菜いっぱいカレースープ



#### 材料(4人分)

- キャベツ…………… 100g
- 大豆の水煮…………… 100g
- 玉ねぎ…………… 1/4個(約50g)
- トマト…………… 1個(約150g)
- ベーコン…………… 2枚
- 水…………… 2カップ(400mL)
- 固形スープ…………… 1個
- カレー粉…………… 小さじ1
- 塩・こしょう…………… 各少々
- パセリのみじん切り…………… 適量

#### 作り方

- ① キャベツと玉ねぎ、トマトは1cm角に切り、ベーコンは1cm幅に切る。
- ② 深めの耐熱容器にパセリ以外の材料を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 操作ダイヤルを回して【27 野菜メニュー】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、混ぜてラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、パセリをちらす。

## カロテンたっぷりで抵抗力アップ!

### かぼちゃとにんじんの味噌スープ




#### 材料(4人分)

- かぼちゃ…………… 200g
- にんじん…………… 1/4本(約50g)
- 玉ねぎ…………… 1/4個(約50g)
- ① { 水…………… 3カップ(600mL)
- ② { だし(素)…………… 適量
- ③ { みそ…………… 大さじ3
- ④ { ごま油…………… 小さじ1
- ⑤ { (よく混ぜ合わす)
- すりごま…………… 適量

#### 作り方

- ① かぼちゃは種を取り、1～1.5cm角に切る。にんじんは短冊切り、玉ねぎは薄切りにする。
- ② 深めの耐熱容器に①と②を入れて混ぜ、ラップをする。
- ③ 操作ダイヤルを回して【27 野菜メニュー】に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 途中ブザーが鳴れば、③を加えて混ぜ、みそを溶かす。ラップをし、再度【スタート】を押して加熱する。
- ⑤ 加熱後、すりごまをちらす。





## こんぶだし

キー/メニュー	付属品	加熱時間
温度調理	なし	約15分

### 材料(標準分量)

- 水 ……5カップ(1000mL)
- だし昆布(7cm幅に切る) ……20g

### 作り方

- ① 昆布は表面に付着している汚れなどを、固く絞ったふきんなどで軽くふき取る。
- ② 耐熱容器に分量の水と昆布を入れてふたをせずに、【温度調理】75℃で約8分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

### ポイント

- 昆布は水の中に完全に浸してください。大きめのものは半分に分けてお使いください。
- 分量を変えても同様にできます。水の量に対して約2%の昆布をお使いください。
- だしを取った後の昆布は捨ててしまわないで、煮物や佃煮に利用します。
- こんぶだしは、煮もののやさしい飯をはじめ、幅広く活用できます。かつおだしと併用してもよいでしょう。

## 豆のもどし

キー/メニュー	付属品
温度調理	なし

保存のきく乾物類、おいしさの決め手はもどしかた。温度調理でもどし、あとはレンジでふっくらとおいしく煮込みます。

### もどしかた(金時豆や大豆、黒豆など)

豆は洗って耐熱容器に入れ、たっぷりの水を加えます。ラップで落としぶたをし、【温度調理】で温度と時間を合わせて加熱します。



## 金時豆

キー/メニュー	付属品	加熱時間
<豆のもどし> 温度調理	なし	煮込み 500W 約12分
<煮込み> レンジ出力		100W 約40分
		700W 約5分

### 材料(4人分)

- 金時豆 ……2カップ(約300g)
- 水 ……4カップ(800mL)
- ④ { 砂糖 ……200g  
塩 ……小さじ1

### 作り方

- ① 豆のもどし  
深めの耐熱容器(容量2L以上)に洗った金時豆と水を入れ、ラップで落としぶたをし、【温度調理】45℃で約180分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ② ①のラップをはずし、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力500W】で約12分、【レンジ出力100W】で約40～50分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 豆がやわらかくなったら②の煮汁を捨て、④を加えて混ぜ、ふたをする。【レンジ出力700W】で約5分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。加熱後、ふたをしたままさまし、味を含ませる。



## 昆布豆

キー/メニュー	付属品	加熱時間
<豆のもどし> 温度調理	なし	煮込み 500W 約14分
<煮込み> レンジ出力		100W 約90分
		100W 約30分

### 材料(4人分)

- 大豆 ……1½カップ(約200g)
- 水 ……5カップ(1000mL)
- ④ { 砂糖 ……150g  
しょうゆ ……大さじ3  
塩 ……少々
- だし昆布(1cm角に切る) ……30g

### 作り方

- ① 豆のもどし  
深めの耐熱容器(容量2L以上)に洗った大豆と水を入れ、ラップで落としぶたをし、【温度調理】45℃で約180分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

- ② ①のラップをはずし、④を加えて混ぜ、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力500W】で約14分、【レンジ出力100W】で約90分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ ②に昆布を加え、落としぶたをして、さらにふたをする。【レンジ出力100W】で約30分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。加熱後、ふたをしたままさまし、味を含ませる。





## ヨーグルト

キー/メニュー	付属品	加熱時間
温度調理	なし	約120分

### 材料(4人分)

- 牛乳 ……2½カップ(500mL)  
※未開封のもの
- 市販のヨーグルト ……100g  
(無糖タイプ)

### 作り方

- 耐熱容器に牛乳を入れ、【レンジ出力700W】で約2分加熱した後、人肌程度(約40℃)までさます。
- 別の耐熱容器にヨーグルトを入れ、なめらかになるまでよく混ぜる。①の牛乳を少しずつ加えながら均一になるよう混ぜ合わせる。  
※雑菌が入り込まないようにするため、牛乳は開封したてのものをお使いください。

- ②の表面に落としぶたのようにラップをする。



- 【温度調理】40℃で約120分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。  
※加熱中はかき混ぜたりしないでください。
- 加熱後、冷蔵庫で冷やす。

### ポイント

- 使用する耐熱容器(ボールなど)は、熱湯で殺菌して乾かしたものをお使いください。
- 牛乳やスターター(発酵の種)として使うヨーグルトは、新しいものをお使いください。
- 市販のヨーグルトよりも、ゆるく仕上がります。
- ヨーグルトの表面に水分(乳清など)が出ることがあります。ヨーグルトと混ぜてお召し上がりください。
- なるべく早くお召し上がりください。保存する場合は、冷蔵庫で約1週間が限度です。
- 使用する牛乳やヨーグルトの種類、または季節や環境によって味や仕上がりが異なることがあります。
- ソースやドレッシング、カレーのかくし味など、いろいろな料理にお使いいただけます。  
タンドリーチキン 78ページ



キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約13分

## ジャム

### ポイント

- 容器は深いものを使いましょう。(深さ10cm以上)
- 加熱直後はサラリとしていますが、冷めるととろみがついて固まります。
- 砂糖の量は、果物の甘さによって調整してもよいでしょう。  
減らしすぎると、とろみがつきにくくなります。
- 手作りジャムは冷蔵庫で保存し、お早めにお召し上がりください。
- 果物の種類や季節によって仕上がりが異なります。  
もう少し加熱したいときは14ページ(延長機能の使いかた)を参照してください。

## いちごジャム

### 材料

- いちご ……300g
- ④ { 砂糖 ……120g  
レモン汁 ……小さじ2

### 作り方

- いちごは塩水できれいに洗ってヘタを取り、水気をよくふき取る。
- 深めの耐熱容器に①と④を入れて軽く混ぜる。ふたをせずに、【レンジ出力700W】で約13～17分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。途中アクを取ってかき混ぜる。

## りんごジャム

### 材料

- りんご ……2個(正味350g)
- ④ { 砂糖 ……80g  
レモン汁 ……小さじ2

### 作り方

- りんごはくし形に切り、芯を取って皮をむき、塩水につけておく。
- りんごの2/3量をいちょう切りにし、残りはすりおろす。
- 深めの耐熱容器に②と④を入れて軽く混ぜる。ふたをせずに、いちごジャムの②と同様に加熱する。

## ブルーベリージャム

### 材料

- ブルーベリー ……1袋(約300g)  
(冷凍)
- ④ { 砂糖 ……80g  
レモン汁 ……小さじ2

### 作り方

- 深めの耐熱容器に凍ったままのブルーベリーと④を入れて軽く混ぜる。ふたをせずに、いちごジャムの②と同様に加熱する。



## 筑前煮

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	煮込み 700W 約8分 ↓ 200W 約40分

### 材料(4人分)

- 鶏もも肉 ……200g  
(ひと口大のそぎ切り)
- れんこん ……100g  
(乱切り、酢水につける)
- ごぼう ……100g  
(乱切り、酢水につける)
- ゆでたけのこ(乱切り) ……100g
- にんじん(乱切り) ……1/2本(約100g)
- 干しいたけ ……5枚  
(もどして半分に切る)
- こんにゃく ……1丁(約200g)  
(ひと口大にちぎり、ゆでる)
- さやえんどう(すじを取る) ……50g
- サラダ油 ……大さじ1/2
- ④ 干しいたけのもどし汁 ……1 1/2カップ(300mL)
- ④ しょうゆ ……大さじ4
- ④ 砂糖 ……大さじ3
- ④ みりん ……大さじ3
- ④ 酒 ……大さじ2

### 作り方

- ① さやえんどうはラップに包んで平皿にのせ、【レンジ出力700W】で約1分10秒に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ② フライパンにサラダ油を熱し、鶏肉と①以外の野菜とこんにゃくを炒める。
- ③ 深めの耐熱容器に②と④を入れ、落としふたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約8～10分、【レンジ出力200W】で約40～50分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 加熱後、さやえんどうを加えて軽くひと混ぜする。



## 肉じゃが

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	700W 約8分 ↓ 200W 約50分

### 材料(4人分)

- 牛薄切り肉 ……200g
- じゃがいも ……3個(約450g)
- 玉ねぎ ……1個(約200g)
- ④ 水 ……1カップ(200mL)
- ④ 砂糖 ……大さじ4
- ④ しょうゆ ……大さじ4
- ④ 酒 ……大さじ1 1/2
- ④ みりん ……大さじ1 1/2

### 作り方

- ① 牛肉は3～4cm幅に切る。じゃがいもは4つ切り、玉ねぎは6つのくし形に切る。
- ② 深めの耐熱容器に①と④を入れて落としふたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約8～10分、【レンジ出力200W】で約50～60分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。



## かれいの煮つけ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	煮込み 700W 約5分 ↓ 200W 約20分

### 材料(4人分)

- かれい…4切れ(1切れ 約150g)
- しょうが(薄切り) ……1かけ
- ④ 水 ……1カップ(200mL)
- ④ 砂糖 ……大さじ4
- ④ しょうゆ ……大さじ4
- ④ 酒 ……大さじ3

### 作り方

- ① かれいは水洗いをし、味のしみ込みをよくするため、皮の黒い方に切れ目を入れる。
- ② 深めの耐熱容器に④としょうがを入れてふたをし、【レンジ出力700W】で約3～5分に合わせ、【スタート】を押して加熱し、煮たてる。
- ③ ②に①を加え、全体に煮汁をかける。ラップで落としふたをし、さらにふたをする。【レンジ出力700W】で約5～6分、【レンジ出力200W】で約20～25分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。

### ポイント

- 落としふたはラップやクッキングシート、平皿などを使います。アルミホイルや金属製のものは使わないでください。



## えびのチリソース

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約6分

### 材料(4人分)

- えび ……………16尾(約350g)
- チリソース
  - にんにく(みじん切り) ……………小さじ1
  - ねぎ(みじん切り) ……………大さじ3
  - トマトケチャップ ……………大さじ4
  - 豆板醤 ……………小さじ1/2
  - 砂糖 ……………小さじ2
  - 片栗粉 ……………小さじ2
  - 酒・しょうゆ ……………各大さじ2
  - ごま油 ……………大さじ1
  - 水 ……………大さじ2

### 作り方

- ① えびは水洗いした後、ペーパータオルなどで水気をふき取る。
- ② 耐熱容器にチリソースの材料を入れてよく混ぜる。①を加えてよくからめ、ラップをする。
- ③ 【レンジ出力500W】で約6～10分に合わせ、【スタート】を押し、途中2～3回かき混ぜながら加熱する。



## きんぴらごぼう

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

### 材料(4人分)

- ごぼう ……………1本(約100g)
- にんじん ……………1/4本(約50g)
- こんにゃく ……………50g
- はちみつ ……………大さじ2
- しょうゆ ……………大さじ1 1/2
- ごま油 ……………小さじ1
- いりごま・一味唐辛子 ……各適量

### 作り方

- ① ごぼうは長さ6cmのせん切りにし、酢水につけてアクを抜く。にんじん、こんにゃくは長さ6cmのせん切りにする。
- ② 深めの耐熱容器に全部の材料を入れて混ぜる。ラップはしない。
- ③ 【レンジ出力700W】で約8～11分に合わせ、【スタート】を押し、途中混ぜながら加熱する。



## 即席漬け

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約1分30秒

### 材料(4人分)

- キャベツ、きゅうり、にんじん ……………合わせて200g
- ① 赤唐辛子(小口切り) ……1本
- ② 塩昆布(せん切り) ……適量
- しょうゆ ……………小さじ1/2

### 作り方

- ① 野菜を食べやすい大きさに薄く切る。
- ② 耐熱容器に①と②を入れてラップをする。
- ③ 【レンジ出力700W】で約1分30秒～3分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ④ 常温までさましてから、冷蔵庫で冷やす。



## ごはん

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	700W 約7分 ↓ 200W 約15分

### 材料(4人分)

- 精白米 ……………2合(約300g)
- 水 ……………420mL

### 作り方

- ① 米は洗って水気を切り、深めの耐熱容器に分量の水と共に入れて30分～1時間ほどつけておく。
- ② ①にふたをし、【レンジ出力700W】で約7～8分、【レンジ出力200W】で約15～20分に合わせ、【スタート】を押して加熱する。
- ③ 炊き上がれば、軽く混ぜ、乾いたふきんをかけて10分ほど蒸らす。  
※ふきこぼれしやすいので、容器は深めのものを使います。

### ポイント

- 耐熱容器はキャセロールをお使いください。
- ごはんは1～3合まで炊けます。

米	1合(約150g)	3合(約450g)
水	210mL	650mL
加熱時間	【レンジ出力700W】 約3～4分	【レンジ出力700W】 約10～11分
	【レンジ出力200W】 約12～15分	【レンジ出力200W】 約25～30分



## あさりの酒蒸し

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約6分

### 材料(4人分)

- あさり ……………約600g
- バター ……………大さじ2
- ④ 酒 ……………大さじ2
- こしょう ……………少々
- きざみねぎ ……………1本分

### 作り方

- ① あさは塩水につけ、砂をはかせてきれいに洗う。
- ② 大きめの耐熱容器に①を入れ、④とねぎを加えて【レンジ出力500W】で約6～8分に合わせ、【スタート】を押して、途中1～2回かき混ぜながら加熱する。

### バリエーション……………

#### あさりのワイン蒸し

酒の代わりに白ワイン大さじ2を加えて加熱します。ねぎの代わりににんにくのみじん切り少々ときざみパセリをふりましょう。



## 和風サラダ

キー/メニュー	付属品	加熱時間
レンジ出力	なし	約8分

### 材料(4人分)

- ジャがいも ……………2個(約300g)
- にんじん ……………1/2本(約100g)
- さやいんげん ……………50g
- 塩・こしょう ……………各少々
- 鶏胸肉 ……………1枚(約200g)  
(ひと口大のそぎ切り)
- ④ 酒 ……………大さじ1
- 塩 ……………少々
- ごまマヨネーズ
- すりごま ……………大さじ2
- マヨネーズ ……………大さじ5
- 酢 ……………小さじ2
- 薄口しょうゆ ……………小さじ2
- 砂糖 ……………小さじ1

### 作り方

- ① ジャがいも、にんじんは長さ3cmの短冊切りにし、ジャがいもは水にさらす。さやいんげんは長さ3cmに切る。
- ② 耐熱容器に①を入れてラップをし、【レンジ出力700W】で約5～7分途中混ぜながら加熱し、塩・こしょうをする。
- ③ 別の耐熱容器に鶏肉を入れ、④をふりかけてラップをし、【レンジ出力500W】で約3～5分途中混ぜながら加熱する。
- ④ ②と③をさまし、ごまマヨネーズであえる。



# アフターサービスについて

## 保証書は外装箱に添付しております。

- 保証書は販売店から受け取っていただき、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめのうえ、所定事項を記入し、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

## 保証期間はお買い上げ日から1年間です。

- ただし、マグネトロンのみ2年間です。
- 一般家庭用以外に使用される場合は除きます。

## 修理を依頼されるとき

- 42～46ページの項目を調べていただき、なお異常があるときは、さし込みプラグをコンセントから抜いて、お買い上げ販売店にご連絡ください。

## 保証期間中は

- 保証書の記載内容により、お買い上げ販売店が修理いたします。その他詳細は保証書をご覧ください。

## 保証期間がすぎたあとの修理

- 修理により使用できる場合には、お客様のご要望により有料修理いたします。くわしくは、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 補修用性能部品の保有期間について

- センサーオープンレンジ補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年です。補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

- この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。

This appliance is designed for domestic use in Japan only. Do not use this appliance in foreign countries where the voltage and frequency are different from that of Japan.  
No servicing is available outside of Japan.

## お引越しのとき

- この製品は50Hz～60Hz共用ですので、電源周波数の異なる地域へお引越しされても、そのままお使いいただけます。
- 販売店にご相談のうえ、必ずアースを取り付けてください。

## アフターサービスなどについて おわかりにならないときは

- お買い上げ販売店か、もよりの「お客さまご相談窓口」（添付の一覧表、または裏表紙参照）にお問い合わせください。

## 修理料金の仕組み

修理料金＝技術料＋部品代＋出張料

技術料	故障した商品を正常に修復するための料金です。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他、修理に付帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

## 仕様

共通仕様	入力電源	単相100V 50～60Hz共用
	外形寸法	(幅)502×(奥行)418×(高さ)360mm
	庫内寸法(有効)	(幅)339×(奥行)354×(高さ)235mm
	質量(重さ)	15.0kg
電子レンジ	高周波出力	1,000W(注)・700W・600W・500W・200W相当・100W相当
	周波数	2,450MHz
	消費電力	1,450W
グリル	消費電力	1,380W
オープン	消費電力	1,380W
	温度調節範囲	発酵(30℃・35℃・40℃・45℃) 100～250℃ ※このオープンレンジの230～250℃の温度での運転時間は約10分間です。その後は自動的に220℃に切り換わります。



この製品は法律で表示を義務づけられた特定の化学物質<sup>[注1]</sup>を含有していません<sup>[注2]</sup>。

(JIS C 0950の電気・電子製品の特定の化学物質の含有表示方法に従って表示しております)

[注1] 「鉛及びその化合物」、「水銀及びその化合物」、「カドミウム及びその化合物」、「六価クロム化合物」、「ポリブロモビフェニル」および「ポリブロモジフェニールエーテル」の6種類の化学物質

[注2] 対象の化学物質の含有率が基準値以下であることを意味します。また、除外項目は対象としておりません。

<http://sanyo.com/environment/jp/env/product/abolition01.html>

消費電力量の目安	
区分名	D
電子レンジ機能の年間消費電力量	54.4kWh/年
オープン機能の年間消費電力量	15.2kWh/年
年間待機時消費電力量	0kWh/年
年間消費電力量	69.6kWh/年
●年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」新測定法による数値です。「区分名」も法に基づき、機能、加熱方式、および庫内容積の違いで分けています。	
●実際にお使いになるときの年間消費電力量は、周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。	

(注) 高周波出力1,000Wは、短時間高出力機能であり、調理中自動的に700Wに切り換わります。

## 愛情点検

## ●長年ご使用の電子レンジの点検を！



こんな症状は  
ありませんか

- ・電源コードやプラグが異常に熱くなる。
- ・スタートしても食品が加熱されない。
- ・自動的に切れないときがある。
- ・運転中に異常な音がある。
- ・異常な臭いがしたり煙が出る。
- ・電子レンジにさわるとビリビリと電気を感じることもある。
- ・その他の異常や故障がある。

ご使用  
中止

故障や事故の防止のため、さし込みプラグをコンセントから抜き、必ず販売店に点検をご依頼ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

## お客さまご相談窓口

### ■まずはお買い上げの販売店へ…

家電商品の修理のご依頼やご相談は、お買い上げの販売店へお申し出ください。  
転居や贈答品でお困りの場合は、下記の相談窓口にお問い合わせください。

### 家電商品についての全般的なご相談 三洋電機株式会社 お客さまセンター

受付時間：9:00～18:30（365日）

総合相談窓口

050-3116-3434

※上記番号をご利用できない場合は大阪(06)-6994-9570へおかけください。

※郵便またはFAXでご相談される場合

三洋電機株式会社お客さまセンター 〒570-8677 大阪府守口市京阪本通2-5-5 FAX：大阪（06）6994-9510

### 家電商品の修理サービスについてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日～金曜日 9:00～18:30（7月～8月）8:45～19:30  
土曜・日曜・祝日・当社休日 9:00～17:30

修理相談窓口	東京コールセンター (050-がご利用できない場合は、 東京03-5302-3401へおかけください)	北海道地区	050-3116-2333	
	大阪コールセンター (050-がご利用できない場合は、 大阪06-4250-8400へおかけください)	東北地区	050-3116-2444	
		関東・甲信越地区	050-3116-2222	
		近畿地区	050-3116-2555	
		中部・北陸地区	北陸	050-3116-2555
			中部	050-3116-2666 沼津地区は、 050-3116-2222
		中国・四国地区	中国	050-3116-2777
			四国	050-3116-2555
		九州地区	050-3116-2888	
	沖縄地区		098-944-5018	

※沖縄地区の受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜・祝日・当社休日を除く）

### 持込み修理および部品についてのご相談 三洋電機サービス株式会社

受付時間：月曜日～土曜日 9:00～17:30（日曜・祝日・当社休日を除く）

家電商品の持込み修理および部品のご相談については、各地区拠点（サービスセンター、サービスステーション）で承っております。  
最寄の拠点は弊社ホームページでご確認ください。

☆上記のご相談窓口の名称、電話番号は変更することがありますのでご了承ください。

### お客さまご相談窓口におけるお客さまの個人情報のお取り扱いについて

お客さまご相談窓口でお受けした、お客さまのお名前、ご住所、お電話番号などの個人情報は適切に管理いたします。また、お客さまの同意がない限り、業務委託の場合および法令に基づき必要と判断される場合を除き第三者への開示は行いません。なお、お客さまが当社にお電話でご相談、ご連絡いただいた場合には、お客さまのお申し出を正確に把握し、適切に対応するために、通話内容を録音させていただくことがあります。

#### <利用目的>

- お客さまご相談窓口でお受けした個人情報は、商品・サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用います。なお、この目的のために三洋電機株式会社および関係会社で上記個人情報を利用することがあります。

#### <業務委託の場合>

- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては当社と同等の個人情報保護を行わせるとともに、適切な管理・監督をいたします。

個人情報のお取り扱いについての詳細は、ホームページ <http://jp.sanyo.com> をご覧ください。

## お客さまメモ

お買い上げの際に記入しておいてください。  
修理など依頼されるとき便利です。

品番	EMO-FL30C
お買い上げ年月日	
お買い上げ販売店名	
電話	( ) —

## 三洋電機株式会社

## 三洋電機コンシューマエレクトロニクス株式会社

家電事業部

〒675-2332 兵庫県加西市鎮岩町194番地の4